



FRESH 'N REBEL

PEARLS

3FP2000/3000

USER MANUAL



Works with
Apple Find My



Works with Android
Find Hub



FIND MY ON APPLE DEVICES

NL 'Zoek mijn' op Apple-apparaten

DE „Wo ist?“ auf Apple-Geräten

IT App Dov'è sui dispositivi Apple

ES Find My en dispositivos Apple

PT Encontrar em dispositivos da Apple

FR Application Find My sur les appareils Apple




Works with

Apple Find My

EN

First time set up

1. Turn on the device by pressing the button for 5 seconds.
2. Open the **Find My** App on your phone.
3. Click on **Items** and choose **Add Item**.
4. Click on **Other Supported Item**.
5. Choose **FnR Pearls** and click **Connect**.
6. Give the product a name and add an Emoji.



Button operation

Device status confirmation: Double click the device button, the device will beep. When there is no beep, the device has been turned off. In this case, press the button for 5 seconds to turn it on.

The device enters the pairing state again: After removing the device in the App, it will beep and will go into pairing mode again during 10 minutes. If you want to pair after this period, long press the device button for 5 seconds. After you hear a beep, you can pair again.

Power off: Click the button 5 times within 2 seconds. The device will beep and will turn off.

Settings and Device Operation

Locate your FnR Pearls when nearby

- Open the Apple Find My app and select the Items tab.
- Tap on your FnR Pearls from the list.
- Tap Play Sound to make your FnR Pearls beep.
- Tap Stop Sound to stop the beeps.

Locate your FnR Pearls on a map

- Open the Apple Find My app and select the Items tab.
- Tap on your FnR Pearls from the list.
- Your FnR Pearls location will appear on the map with a time stamp.
- To navigate to the location, tap Directions to open Apple Maps.

Notify When Left Behind

- Open the Apple Find My app and select the Items tab.
- Tap on your FnR Pearls from the list.
- Under Notifications enable the Notify When Left Behind toggle.
- You will receive a notification when you leave your FnR Pearls behind and they are no longer in range of your device.

Notify When Found

- Under Notifications, enable the Notify When Found toggle.
- When your FnR Pearls are seen by another Find My network device, you will receive a notification of its location.

Note: Notify When Found can only be activated when your FnR Pearls are out of range.

Lost Mode

- Open the Apple Find My app and select the Items tab.
- Tap on your FnR Pearls from the list.
- Under Lost Mode tap Enable.
- A screen detailing Lost Mode will pop up, tap Continue.
- Enter your phone number or email address and tap Next.
- You may enter a message that will be shared with the person that finds your item.

- Tap Activate to enable Lost Mode.

Note: When Lost Mode is enabled, Notify When Found is automatically enabled. When Lost Mode is enabled, your FnR Pearls are locked and cannot be paired to a new device.

Privacy and Security

The Apple Find My network uses advanced encryption to ensure that no one else, not even Apple or Fresh 'n Rebel B.V., can view the location of your FnR Pearls. If any Apple Find My network accessory separated from its owner is seen moving with you over time, you will be notified.

Reset

Remove the FnR Pearls from the Apple Find My app:

- Open the Apple Find My app and select the Items tab.
- Tap on your FnR Pearls from the list.
- Ensure Lost Mode is disabled.
- Scroll to the bottom of the screen and tap Remove Item.
- A summary will open, tap Remove to confirm.

Reset your FnR Pearls:

First, remove the item from the Find My app. After the device is powered on, double-click the button. The device will beep. After removing the Pearls from Apple Find My app, press the Pearls function button four times rapidly and then hold it a fifth time until you hear a beep. Release the button to complete the factory reset. The device can now be paired.

Eerste installatie

1. Zet het apparaat aan door de knop 5 seconden ingedrukt te houden.
2. Open de **Zoek mijn**-app op je iPhone.
3. Tik op **Objecten** en kies **Voeg object toe**.
4. Tik op **Ander ondersteund object**.
5. Kies **FnR Pearls** en tik op **Verbind**.
6. Geef het product een naam en voeg een emoji toe.



Knopbediening

Apparaatstatus controleren: Dubbelklik op de knop van het apparaat. Het apparaat zal een pieptoon laten horen.

Als je geen pieptoon hoort, is het apparaat uitgeschakeld. Houd in dat geval de knop 5 seconden ingedrukt om het in te schakelen.

Apparaat opnieuw koppelen: Na het verwijderen van het apparaat in de app hoor je een pieptoon en gaat het apparaat gedurende 10 minuten in de koppelingsmodus.

Wil je daarna opnieuw koppelen? Houd dan de knop 5 seconden ingedrukt. Na de pieptoon kun je opnieuw koppelen.

Uitschakelen: Druk 5 keer snel (binnen 2 seconden) op de knop. Het apparaat piept en schakelt uit.

Instellingen en apparaatbediening

FnR Pearls terugvinden als ze dichtbij zijn

- Open de Apple Zoek mijn-app en kies het tabblad Objecten.
- Tik op je FnR Pearls in de lijst.
- Tik op Speel geluid af om je Pearls te laten piepen.
- Tik op Stop geluid om het piepen te stoppen.

FnR Pearls terugvinden op de kaart

- Open de Apple Zoek mijn-app en kies het tabblad Objecten.
- Tik op je FnR Pearls in de lijst.
- De locatie van je Pearls verschijnt op de kaart met een tijdstempel.
- Tik op Route om de locatie te openen in Apple Kaarten.

Melding bij achterlaten

- Open de Apple Zoek mijn-app en kies het tabblad Objecten.
- Tik op je FnR Pearls in de lijst.
- Onder Meldingen zet je de schakelaar Melding bij achterlaten aan.
- Je ontvangt een melding als je je Pearls achterlaat en ze buiten bereik van je apparaat raken.

Melding bij terugvinden

- Onder Meldingen zet je de schakelaar Melding bij terugvinden aan.
 - Wanneer je Pearls worden gedetecteerd door een ander Find My-netwerkkapparaat, ontvang je een melding met de locatie.
- Let op:** Melding bij terugvinden kan alleen worden geactiveerd als je Pearls buiten bereik zijn.

Verloren-modus

- Open de Apple Zoek mijn-app en kies het tabblad Objecten.
- Tik op je FnR Pearls in de lijst.
- Onder Verloren-modus tik je op Schakel in.
- Er verschijnt een scherm met informatie over de verloren-modus, tik op Ga door.
- Voer je telefoonnummer of e-mailadres in en tik op Volgende.
- Je kunt een bericht toevoegen dat wordt weergegeven aan degene die je item vindt.

- Tik op Activeer om de Verloren-modus in te schakelen.

Let op: Wanneer de verloren-modus is ingeschakeld, wordt Melding bij terugvinden automatisch geactiveerd.

Je FnR Pearls zijn dan vergrendeld en kunnen niet aan een nieuw apparaat worden gekoppeld.

Privacy en beveiliging

Het Apple Find My-netwerk gebruikt geavanceerde versleuteling, zodat niemand anders — zelfs Apple of Fresh 'n Rebel B.V. niet — de locatie van je FnR Pearls kan zien.

Als een Find My-accessoire dat van iemand anders is zich langere tijd met jou meebeweegt, ontvang je een melding.

Resetten

Verwijder de FnR Pearls uit de Apple Zoek mijn-app:

- Open de Apple Zoek mijn-app en kies het tabblad Objecten.
- Tik op je FnR Pearls in de lijst.
- Controleer of de Verloren-modus is uitgeschakeld.
- Scroll naar beneden en tik op Verwijder object.
- Bevestig door op Verwijder te tikken.

Reset je FnR Pearls:

Verwijder eerst het object uit de Zoek mijn-app.

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, dubbelklik op de knop. Je hoort een pieptoon.

Na het verwijderen: druk vier keer snel op de knop en houd deze bij de vijfde keer ingedrukt tot je een pieptoon hoort.

Laat los om de fabrieksreset te voltooien. Het apparaat is nu klaar om opnieuw gekoppeld te worden.

DE

Erste Einrichtung

1. Schalte das Gerät ein, indem du die Taste 5 Sekunden lang gedrückt hältst.
2. Öffne die **Wo ist?**-App auf deinem iPhone.
3. Tippe auf **Objekte** und wähle **Objekt hinzufügen**.
4. Tippe auf **Anderes unterstütztes Objekt**.
5. Wähle **FnR Pearls** und tippe auf **Verbinden**.
6. Gib dem Produkt einen Namen und füge ein Emoji hinzu.



Tastenbedienung

Statusüberprüfung des Geräts: Doppelklicke auf die Gerätetaste. Das Gerät gibt einen Signalton ab.

Wenn kein Ton zu hören ist, ist das Gerät ausgeschaltet. Halte in diesem Fall die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um es einzuschalten.

Gerät erneut koppeln: Nachdem das Gerät in der App entfernt wurde, ertönt ein Signalton und das Gerät befindet sich 10 Minuten lang im Kopplungsmodus.

Wenn du es danach erneut koppeln möchtest, halte die Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Nach dem Signalton kannst du das Gerät wieder koppeln.

Ausschalten: Drücke die Taste 5-mal schnell hintereinander (innerhalb von 2 Sekunden). Das Gerät piept und schaltet sich aus.

Einstellungen und Gerätebedienung

FnR Pearls in der Nähe finden

- Öffne die Apple Wo ist?-App und wähle den Tab Objekte.
- Tippe in der Liste auf deine FnR Pearls.
- Tippe auf Ton abspielen, um deine Pearls piepen zu lassen.
- Tippe auf Ton stoppen, um das Piepen zu beenden.

FnR Pearls auf der Karte finden

- Öffne die Apple Wo ist?-App und wähle den Tab Objekte.
- Tippe in der Liste auf deine FnR Pearls.
- Der Standort deiner Pearls wird auf der Karte mit einem Zeitstempel angezeigt.
- Tippe auf Route, um den Standort in Apple Karten zu öffnen.

Benachrichtigung bei Zurücklassen

- Öffne die Apple Wo ist?-App und wähle den Tab Objekte.
- Tippe in der Liste auf deine FnR Pearls.
- Aktiviere unter Mitteilungen die Option Benachrichtigen, wenn zurückgelassen.
- Du erhältst eine Benachrichtigung, wenn du deine Pearls zurücklässt und sie sich außerhalb der Reichweite deines Geräts befinden.

Benachrichtigung bei Wiederfinden

- Aktiviere unter Mitteilungen die Option Benachrichtigen, wenn gefunden.
 - Wenn deine Pearls von einem anderen Gerät im Find My-Netzwerk erkannt werden, erhältst du eine Benachrichtigung mit dem Standort.
- Hinweis: Benachrichtigen, wenn gefunden kann nur aktiviert werden, wenn sich deine Pearls außerhalb der Reichweite befinden.

Verloren-Modus

- Öffne die Apple Wo ist?-App und wähle den Tab Objekte.
- Tippe in der Liste auf deine FnR Pearls.
- Unter Verloren-Modus tippe auf Aktivieren.
- Ein Bildschirm mit Details erscheint – tippe auf Weiter.
- Gib deine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und tippe auf Weiter.
- Du kannst eine Nachricht eingeben, die der Finder deines Gegenstands sieht.

- Tippe auf Aktivieren, um den Verloren-Modus zu starten.

Hinweis: Wenn der Verloren-Modus aktiviert ist, wird Benachrichtigen, wenn gefunden automatisch aktiviert.

Deine FnR Pearls sind dann gesperrt und können nicht mit einem neuen Gerät gekoppelt werden.

Datenschutz und Sicherheit

Das Apple Find My-Netzwerk verwendet moderne Verschlüsselung, sodass niemand – nicht einmal Apple oder Fresh 'n Rebel B.V. – den Standort deiner FnR Pearls sehen kann.

Wenn sich ein fremdes Find My-Zubehör über längere Zeit mit dir bewegt, wirst du benachrichtigt.

Zurücksetzen

FnR Pearls aus der Apple Wo ist?-App entfernen:

- Öffne die Apple Wo ist?-App und wähle den Tab Objekte.
- Tippe in der Liste auf deine FnR Pearls.
- Stelle sicher, dass der Verloren-Modus deaktiviert ist.
- Scrolle nach unten und tippe auf Objekt entfernen.
- Tippe zur Bestätigung auf Entfernen.

FnR Pearls zurücksetzen:

Entferne das Objekt zunächst aus der Wo ist?-App.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, doppelklicke auf die Taste – es ertönt ein Signalton.

Nach dem Entfernen drücke die Taste viermal schnell und halte sie beim fünften Mal gedrückt, bis du einen Ton hörst.

Lass los, um das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen abzuschließen. Das Gerät kann nun neu gekoppelt werden.

Prima configurazione

1. Accendi il dispositivo tenendo premuto il pulsante per 5 secondi.
2. Apri l'app **Dov'è** sul tuo iPhone.
3. Tocca **Oggetti** e scegli **Aggiungi oggetto**.
4. Tocca **Altro oggetto supportato**.
5. Seleziona **FnR Pearls** e tocca **Connetti**.
6. Dai un nome al prodotto e aggiungi un'emoji.



Funzioni del pulsante

Verifica dello stato del dispositivo: Fai doppio clic sul pulsante del dispositivo. Sentirai un segnale acustico.

Se non senti alcun suono, il dispositivo è spento. In tal caso, tieni premuto il pulsante per 5 secondi per accenderlo.

Rientra in modalità di abbinamento: Dopo aver rimosso il dispositivo dall'app, sentirai un segnale acustico e il dispositivo entrerà in modalità di abbinamento per 10 minuti.

Se desideri abbinarlo dopo questo periodo, tieni premuto il pulsante per 5 secondi. Dopo il segnale acustico, puoi abbinarlo di nuovo.

Spegnimento: Premi rapidamente il pulsante 5 volte (entro 2 secondi). Il dispositivo emetterà un segnale acustico e si spegnerà.

Impostazioni e utilizzo del dispositivo

Trova le tue FnR Pearls quando sono vicine

- Apri l'app **Dov'è** e seleziona la scheda **Oggetti**.
- Tocca **FnR Pearls** dall'elenco.
- Tocca **Riproduci suono** per far emettere un segnale acustico alle tue Pearls.
- Tocca **Interrompi suono** per fermare il suono.

Trova le tue FnR Pearls sulla mappa

- Apri l'app **Dov'è** e seleziona la scheda **Oggetti**.
- Tocca **FnR Pearls** dall'elenco.
- La posizione delle tue Pearls apparirà sulla mappa con un'ora di riferimento.
- Tocca **Indicazioni** per aprire Mappe Apple e raggiungere la posizione.

Notifica quando lasci l'oggetto indietro

- Apri l'app **Dov'è** e seleziona la scheda **Oggetti**.
- Tocca **FnR Pearls** dall'elenco.
- Sotto **Notifiche**, attiva l'opzione **Avvisa quando si lascia indietro**.
- Riceverai una notifica quando lasci le tue Pearls indietro e non sono più nel raggio del tuo dispositivo.

Notifica quando viene ritrovato

- Sotto **Notifiche**, attiva l'opzione **Avvisa quando trovato**.
- Quando le tue Pearls vengono rilevate da un altro dispositivo della rete Find My, riceverai una notifica con la posizione.

Nota: Avvisa quando trovato può essere attivato solo quando le tue Pearls sono fuori portata.

Modalità smarrito

- Apri l'app **Dov'è** e seleziona la scheda **Oggetti**.
- Tocca **FnR Pearls** dall'elenco.
- Sotto **Modalità smarrito**, tocca **Attiva**.
- Apparirà una schermata con i dettagli, tocca **Continua**.
- Inserisci il tuo numero di telefono o indirizzo e-mail e tocca **Avanti**.
- Puoi aggiungere un messaggio che verrà mostrato a chi troverà il tuo oggetto.

- Tocca Attiva per abilitare la Modalità smarrito.

Nota: Quando la modalità smarrito è attiva, Avvisa quando trovato viene abilitato automaticamente.

Le tue FnR Pearls saranno bloccate e non potranno essere abbinate a un nuovo dispositivo.

Privacy e sicurezza

La rete Apple Find My utilizza una crittografia avanzata per garantire che nessuno, nemmeno Apple o Fresh 'n Rebel B.V., possa visualizzare la posizione delle tue FnR Pearls.

Se un accessorio Find My separato dal proprietario si muove insieme a te per un certo tempo, riceverai una notifica.

Ripristino

Rimuovi le FnR Pearls dall'app Dov'è:

- Apri l'app Dov'è e seleziona la scheda Oggetti.
- Tocca FnR Pearls dall'elenco.
- Assicurati che la Modalità smarrito sia disattivata.
- Scorri verso il basso e tocca Rimuovi oggetto.
- Tocca Rimuovi per confermare.

Ripristina le tue FnR Pearls:

Rimuovi prima l'oggetto dall'app Dov'è.

Quando il dispositivo è acceso, fai doppio clic sul pulsante: sentirai un segnale acustico.

Dopo aver rimosso l'oggetto, premi il pulsante quattro volte rapidamente e tienilo premuto la quinta volta finché non senti un segnale acustico.

Rilascia il pulsante per completare il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Il dispositivo è ora pronto per un nuovo abbinamento.

ES

Primera configuración

1. Enciende el dispositivo manteniendo pulsado el botón durante 5 segundos.
2. Abre la aplicación **Buscar** en tu iPhone.
3. Toca Objetos y **selecciona Añadir objeto**.
4. Toca **Otro objeto compatible**.
5. Selecciona **FnR Pearls** y toca **Conectar**.
6. Asigna un nombre al producto y añade un emoji.



Funcionamiento del botón

Comprobación del estado del dispositivo: Haz doble clic en el botón del dispositivo. Sonará un pitido.

Si no se escucha ningún sonido, el dispositivo está apagado. En ese caso, mantén pulsado el botón durante 5 segundos para encenderlo.

Volver al modo de emparejamiento: Después de eliminar el dispositivo de la aplicación, sonará un pitido y el dispositivo entrará en modo de emparejamiento durante 10 minutos.

Si deseas emparejarlo después de ese tiempo, mantén pulsado el botón durante 5 segundos. Tras escuchar un pitido, podrás emparejarlo de nuevo.

Apagar: Pulsa el botón 5 veces rápidamente (en menos de 2 segundos). El dispositivo emitirá un pitido y se apagará.

Ajustes y funcionamiento del dispositivo

Encuentra tus FnR Pearls cuando estén cerca

- Abre la app Buscar y selecciona la pestaña Objetos.
- Toca tus FnR Pearls en la lista.
- Toca Reproducir sonido para que tus Pearls emitan un pitido.
- Toca Detener sonido para detener el pitido.

Encuentra tus FnR Pearls en el mapa

- Abre la app Buscar y selecciona la pestaña Objetos.
- Toca tus FnR Pearls en la lista.
- La ubicación de tus Pearls aparecerá en el mapa con una marca de tiempo.
- Toca Cómo llegar para abrir Mapas de Apple y navegar hasta su ubicación.

Notificar cuando se dejen atrás

- Abre la app Buscar y selecciona la pestaña Objetos.
- Toca tus FnR Pearls en la lista.
- En Notificaciones, activa la opción Avisar cuando se deje atrás.
- Recibirás una notificación si dejas tus Pearls y salen del alcance de tu dispositivo.

Notificar cuando se encuentren

- En Notificaciones, activa la opción Avisar cuando se encuentre.
- Cuando tus Pearls sean detectadas por otro dispositivo de la red Buscar, recibirás una notificación con su ubicación.

Nota: Avisar cuando se encuentre solo puede activarse cuando tus Pearls están fuera de alcance.

Modo perdido

- Abre la app Buscar y selecciona la pestaña Objetos.
- Toca tus FnR Pearls en la lista.
- En Modo perdido, toca Activar.
- Aparecerá una pantalla con detalles, toca Continuar.
- Introduce tu número de teléfono o dirección de correo electrónico y toca Siguiente.
- Puedes escribir un mensaje que verá la persona que encuentre tu objeto.

- Toca Activar para habilitar el Modo perdido.

Nota: Cuando el Modo perdido está activado, la opción Avisar cuando se encuentre se activa automáticamente.

Tus FnR Pearls quedarán bloqueadas y no podrán vincularse a un nuevo dispositivo..

Privacidad y seguridad

La red Buscar de Apple utiliza un cifrado avanzado para garantizar que nadie, ni siquiera Apple o Fresh 'n Rebel B.V., pueda ver la ubicación de tus FnR Pearls.

Si un accesorio Buscar ajeno se mueve contigo durante un tiempo, recibirás una notificación.

Restablecer

Eliminar las FnR Pearls de la app Buscar:

- Abre la app Buscar y selecciona la pestaña Objetos.
- Toca tus FnR Pearls en la lista.
- Asegúrate de que el Modo perdido esté desactivado.
- Desplázate hacia abajo y toca Eliminar objeto.
- Toca Eliminar para confirmar.

Restablecer tus FnR Pearls:

Primero elimina el objeto de la app Buscar.

Con el dispositivo encendido, haz doble clic en el botón; escucharás un pitido.

Después de eliminarlo, pulsa el botón cuatro veces rápidamente y mantenlo pulsado la quinta vez hasta escuchar un pitido.

Suelta el botón para completar el restablecimiento de fábrica. El dispositivo estará listo para emparejarse de nuevo.

Primeira configuração

1. Liga o dispositivo mantendo o botão pressionado durante 5 segundos.
2. Abre a aplicação **Encontrar** no teu iPhone.
3. Toca em **Objetos** e seleciona **Adicionar objeto**.
4. Toca em **Outro objeto compatível**.
5. Escolhe **FnR Pearls** e toca em **Ligar**.
6. Dá um nome ao produto e adiciona um emoji.



Funções do botão

Verificar o estado do dispositivo: Clica duas vezes no botão do dispositivo. O dispositivo emitirá um sinal sonoro.

Se não ouvires nenhum som, o dispositivo está desligado. Nesse caso, mantém o botão pressionado durante 5 segundos para o ligar.

Voltar ao modo de emparelhamento: Após remover o dispositivo na aplicação, ouvirás um sinal sonoro e o dispositivo entrará em modo de emparelhamento durante 10 minutos.

Se quiseres emparelhar novamente após esse tempo, mantém o botão pressionado durante 5 segundos. Depois de ouvires o sinal sonoro, podes emparelhar novamente.

Desligar: Carrega rapidamente no botão 5 vezes (em menos de 2 segundos). O dispositivo emitirá um sinal sonoro e desligar-se-á.

Definições e utilização do dispositivo

Encontrar as tuas FnR Pearls quando estão próximas

- Abre a app Encontrar e seleciona o separador Objetos.
- Toca nas tuas FnR Pearls na lista.
- Toca em Reproduzir som para fazer as tuas Pearls emitir um sinal sonoro.

- Toca em Parar som para interromper o sinal.

Encontrar as tuas FnR Pearls no mapa

- Abre a app Encontrar e seleciona o separador Objetos.
- Toca nas tuas FnR Pearls na lista.
- A localização das tuas Pearls aparecerá no mapa com uma marca temporal.
- Toca em Percurso para abrir o Mapas da Apple e navegar até lá.

Notificar quando esquecidas

- Abre a app Encontrar e seleciona o separador Objetos.
- Toca nas tuas FnR Pearls na lista.
- Em Notificações, ativa a opção Notificar quando esquecido.
- Receberás uma notificação quando deixares as tuas Pearls para trás e saírem do alcance do teu dispositivo.

Notificar quando encontradas

- Em Notificações, ativa a opção Notificar quando encontrado.
- Quando as tuas Pearls forem detetadas por outro dispositivo da rede Find My, receberás uma notificação com a localização.

Nota: Notificar quando encontrado só pode ser ativado quando as tuas Pearls estão fora de alcance.

Modo perdido

- Abre a app Encontrar e seleciona o separador Objetos.
- Toca nas tuas FnR Pearls na lista.
- Em Modo perdido, toca em Ativar.
- Surgirá um ecrã com detalhes – toca em Continuar.
- Introduce o teu número de telefone ou endereço de e-mail e toca em Seguinte.

- Podes adicionar uma mensagem que será mostrada à pessoa que encontrar o teu objeto.
- Toca em Ativar para ligar o Modo perdido.

Nota: Quando o Modo perdido é ativado, a opção Notificar quando encontrado é ativada automaticamente.

As tuas FnR Pearls ficam bloqueadas e não podem ser emparelhadas com outro dispositivo.

Privacidade e segurança

A rede Apple Find My utiliza encriptação avançada para garantir que ninguém, nem mesmo a Apple ou a Fresh 'n Rebel B.V., possa ver a localização das tuas FnR Pearls.

Se um acessório Find My separado do seu proprietário se mover contigo durante algum tempo, serás notificado.

Repor

Remover as FnR Pearls da app Encontrar:

- Abre a app Encontrar e seleciona o separador Objetos.
- Toca nas tuas FnR Pearls na lista.
- Certifica-te de que o Modo perdido está desativado.
- Desce até ao fim da página e toca em Remover objeto.
- Toca em Remover para confirmar.

Repor as tuas FnR Pearls:

Primeiro, remove o objeto da app Encontrar.

Quando o dispositivo estiver ligado, clica duas vezes no botão — ouvirás um sinal sonoro.


Depois de remover o objeto, pressiona o botão quatro vezes rapidamente e mantém-no pressionado à quinta vez até ouvires um sinal sonoro.

Liberta o botão para concluir a reposição de fábrica. O dispositivo está agora pronto para emparelhar novamente.

FR

Première configuration

1. Allumez l'appareil en maintenant le bouton enfoncé pendant 5 secondes.
2. Ouvrez l'application **Localiser** sur votre iPhone.
3. Touchez **Objets** puis sélectionnez **Ajouter un objet**.
4. Touchez **Autre objet compatible**.
5. Choisissez **FnR Pearls** et touchez **Connecter**.
6. Donnez un nom au produit et ajoutez un emoji.



Fonctions du bouton

Vérification de l'état de l'appareil : Appuyez deux fois sur le bouton de l'appareil. Vous entendrez un bip.

Si aucun son n'est émis, l'appareil est éteint. Dans ce cas, maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour l'allumer.

Revenir en mode d'appairage : Après avoir supprimé l'appareil dans l'application, un bip se fera entendre et l'appareil passera en mode d'appairage pendant 10 minutes.

Si vous souhaitez l'appairer après ce délai, maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes. Après le bip, vous pourrez à nouveau l'appairer.

Éteindre : Appuyez rapidement 5 fois sur le bouton (en moins de 2 secondes). L'appareil émettra un bip puis s'éteindra.

Paramètres et utilisation de l'appareil

Localiser vos FnR Pearls à proximité

- Ouvrez l'application Localiser et sélectionnez l'onglet Objets.
- Touchez vos FnR Pearls dans la liste.
- Touchez Émettre un son pour faire sonner vos Pearls.
- Touchez Arrêter le son pour interrompre le signal sonore.

Localiser vos FnR Pearls sur la carte

- Ouvrez l'application Localiser et sélectionnez l'onglet Objets.
- Touchez vos FnR Pearls dans la liste.
- L'emplacement de vos Pearls s'affichera sur la carte avec un horodatage.
- Touchez Itinéraire pour ouvrir Plans Apple et obtenir le trajet.

Notification en cas d'oubli

- Ouvrez l'application Localiser et sélectionnez l'onglet Objets.
- Touchez vos FnR Pearls dans la liste.
- Dans Notifications, activez l'option M'avertir en cas d'oubli.
- Vous recevrez une notification si vous laissez vos Pearls derrière vous et qu'elles sortent de la portée de votre appareil.

Notification en cas de détection

- Dans Notifications, activez l'option M'avertir lorsqu'elles sont détectées.
 - Si vos Pearls sont repérées par un autre appareil du réseau Localiser, vous recevrez une notification indiquant leur position.
- Remarque :** M'avertir lorsqu'elles sont détectées ne peut être activé que lorsque vos Pearls sont hors de portée.

Mode perdu

- Ouvrez l'application Localiser et sélectionnez l'onglet Objets.
- Touchez vos FnR Pearls dans la liste.
- Sous Mode perdu, touchez Activer.
- Un écran d'informations s'affiche, touchez Continuer.
- Saisissez votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail et touchez Suivant.
- Vous pouvez ajouter un message qui sera visible par la personne retrouvant votre objet.

- Touchez Activer pour lancer le Mode perdu.

Remarque : Lorsque le Mode perdu est activé, M'avertir lorsqu'elles sont détectées s'active automatiquement.

Vos FnR Pearls seront alors verrouillées et ne pourront pas être associées à un nouvel appareil.

Confidentialité et sécurité

Le réseau Apple Localiser utilise un chiffrement avancé afin que personne – pas même Apple ou Fresh 'n Rebel B.V. – ne puisse voir la localisation de vos FnR Pearls.

Si un accessoire Localiser inconnu se déplace avec vous sur une période prolongée, vous en serez averti.

Réinitialisation

Supprimer les FnR Pearls de l'application Localiser :

- Ouvrez l'application Localiser et sélectionnez l'onglet Objets.
- Touchez vos FnR Pearls dans la liste.
- Vérifiez que le Mode perdu est désactivé.
- Faites défiler vers le bas et touchez Supprimer l'objet.
- Touchez Supprimer pour confirmer.

Réinitialiser vos FnR Pearls :

Commencez par supprimer l'objet dans l'application Localiser.

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez deux fois sur le bouton : un bip se fera entendre.

Après la suppression, appuyez quatre fois rapidement sur le bouton, puis maintenez-le enfoncé la cinquième fois jusqu'à entendre un bip.

Relâchez le bouton pour terminer la réinitialisation d'usine. L'appareil peut désormais être appairé à nouveau.

ANDROID FIND HUB

NL Android Find Hub

DE Android-Hub „Mein Gerät Finden“

IT Android Find Hub

ES Centro De Búsqueda De Android

PT Find Hub Do Android

FR Android Find Hub



Works with Android
Find Hub

EN Specifications

Android Find Hub enabled (built into Pearls), Bluetooth 5.4, built-in speaker for beeping sounds, rechargeable battery, working voltage 3.1V ~ 4.2V.

System requirements and compatibility: Android phone or tablet with OS 9 or above and Google Play Services installed, Google account, Android Find Hub app, Bluetooth, internet connection. To use the Find Hub app to locate this item, the latest version of Android OS is recommended. Android Find Hub network requires location services and Bluetooth to be turned on. Requires cell service or internet connection. Works on Android 9+ on select devices and in certain countries for age-eligible users.

Getting Started

IMPORTANT: Make sure your device's Bluetooth is turned on and you are connected to internet!

1. Go to Google Play Store and search for "Android Find Hub". Custom language versions are available for many different countries.
2. Install the app or tap to "Update".
3. Tap "Open" or tap on the Find Hub app icon on your device.
4. Log in to the Find Hub page with your Google account.
5. Review and accept the terms and tap "Continue".
6. Long press the device button for 5 seconds to power on your Pearls. You will hear a chime.
7. Place the Pearls next to your device.
8. Wait for the Find Pearls pop-up to appear on your device and follow the instructions on the screen to complete the setup.
9. After the setup, you can locate your Pearls in the Find Hub app.

If the pop-up in step 8 does not appear, please try the following:

Make sure you are connected to the internet

Turn Bluetooth ON: Settings > Connections > Bluetooth ON.

Turn Location ON: Settings > Location > Location ON.

Turn Scan for nearby devices ON: Settings > Google > Devices > Scan for nearby devices ON.

If the Pearls are not added to the Android Find Hub app within 10 minutes after powering it on, it will automatically power off again. Repeat step 6 to 8 if that happens.

Change name and pictogram

- Open the Android Find Hub app and tap on your Pearls.
- Tap on the gear icon to access the settings.
- Tap on the pencil icon to change the name of the Pearls.
- Tap on the triangle to change the category pictogram. The selected pictogram will be the one displayed on the map.

Locate your Pearls when nearby

- Open the Android Find Hub app and tap on your Pearls.
- Tap Play Sound to make your Pearls beep.
- Tap Stop Sound to stop the beeps.
- If the Pearls are within 10 meters near you, you can get a shape that fills in as you get closer to your Pearls: Tap Find nearby. This may take a few seconds to update.

Locate your Pearls on a map

- Open the Android Find Hub app and tap on your Pearls.
- You can see your Pearls location on a map. Zoom in or out to get more details.
- If your Pearls are not near you, tap Get directions to find your way to it.
- The radius displayed around the location pin is an indication of the location accuracy.
- If your Pearls current location can not be found, you may still find its last known location, if available.

Mark your Pearls as lost

- Open the Android Find Hub app and tap on your Pearls.
- If your Pearls are not near you, tap Mark as lost.
- Fill in your contact details. You may enter a message that will be shared with the person that finds your item.
- Tap Mark as lost.

Privacy and Security

Your location data is end-to-end encrypted, meaning that Google can never view or access it. Only you can see where your items have been and currently are. With the Find Hub app, Google does not use nor share your data. The information you share about yourself and your devices remains confidential. Find Hub is built to deter unwanted tracking. If your Android phone notices an unfamiliar device moving with you, you will receive a notification. View the unknown device on a map, ring it to find it by sound, or get further help.

Reset your Pearls

Remove the Pearls from the Find Hub app:

- Open the Find Hub app and tap on your Pearls.
- Tap on the gear icon to access the settings.
- Tap on Remove device and follow the instructions on the screen.

Reset your Pearls: After removing the Pearls from the Find Hub app, press the Pearls function button four times rapidly and then hold it a fifth time until you hear a ringing chime. The Pearls are now reset and ready to be paired to a new Google account. To turn your Pearls off, fast click the case button 5 times within 2 seconds. The device will beep and will turn off.

NL Specificaties

Android Find Hub geïntegreerd (ingebouwd in Pearls), Bluetooth 5.4, ingebouwde speaker voor pieptonen, oplaadbare batterij, werkspanning 3.1V ~ 4.2V.

Systeemvereisten en compatibiliteit: Android-telefoon of -tablet met OS 9 of hoger en geïnstalleerde Google Play-services, Google-account, Android Find Hub-app, Bluetooth en internetverbinding.

Voor de beste werking gebruik je de nieuwste versie van Android OS.

Android Find Hub vereist dat locatievoorzieningen en Bluetooth zijn ingeschakeld, en een mobiele of internetverbinding aanwezig is.

Werkt op Android 9+ op geselecteerde apparaten en in bepaalde landen voor gebruikers van de juiste leeftijd.

Aan de slag

BELANGRIJK: Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en je met internet bent verbonden!

1. Open de Google Play Store en zoek naar Android Find Hub. Er zijn lokale taalversies beschikbaar.
2. Installeer of update de app.
3. Tik op Openen of op het Find Hub-icoon op je apparaat.
4. Log in met je Google-account.
5. Lees en accepteer de voorwaarden en tik op Doorgaan.
6. Houd de knop van je Pearls 5 seconden ingedrukt om ze aan te zetten. Je hoort een geluid.
7. Plaats de Pearls naast je telefoon.
8. Wacht tot het FnR Pearls-venster verschijnt en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
9. Na de installatie kun je je Pearls terugvinden in de Find Hub-app.

Als het pop-upvenster bij stap 8 niet verschijnt:

- Controleer je internetverbinding.
- Zet Bluetooth aan: Instellingen > Verbindingen > Bluetooth > Aan.
- Zet Locatie aan: Instellingen > Locatie > Aan.
- Zet Scannen voor apparaten in de buurt aan: Instellingen > Google > Apparaten > Scannen voor apparaten in de buurt > Aan.

Als de Pearls niet binnen 10 minuten zijn toegevoegd, schakelen ze automatisch uit. Herhaal stap 6 t/m 8.

Naam en pictogram wijzigen

- Open de Android Find Hub-app en tik op je Pearls.
- Tik op het tandwielpictogram om naar de instellingen te gaan.
- Tik op het potloodicoon om de naam aan te passen.
- Tik op het driehoekspictogram om de categorie aan te passen. Het gekozen pictogram wordt weergegeven op de kaart.

Pearls terugvinden

Als ze dichtbij zijn

- Open de Find Hub-app en tik op je Pearls.
- Tik op Speel geluid af om ze te laten piepen.
- Tik op Stop geluid om te stoppen.
- Bevinden ze zich binnen 10 meter? Tik dan op Zoek in de buurt — de vorm vult zich naarmate je dichterbij komt.

Op de kaart

- Open de Find Hub-app en tik op je Pearls.
- Je ziet hun locatie op een kaart. Zoom in of uit voor details.
- Tik op Routebeschrijving om ernaartoe te navigeren.
- De cirkel rond de pin geeft de nauwkeurigheid van de locatie aan.
- Als de huidige locatie niet beschikbaar is, kun je de laatst bekende locatie bekijken (indien aanwezig).

Markeer als verloren

- Open de Find Hub-app en tik op je Pearls.
- Tik op Markeer als verloren.
- Vul je contactgegevens in en voeg eventueel een bericht toe.
- Tik opnieuw op Markeer als verloren.

Privacy en beveiliging

Je locatiegegevens zijn end-to-end versleuteld, zodat Google deze niet kan zien of gebruiken. Alleen jij kunt de locatie van je items bekijken.

De Find Hub-app deelt geen persoonlijke data.

Als je Android-telefoon merkt dat een onbekend apparaat met je meebeweegt, ontvang je een melding.

Je kunt dat apparaat dan lokaliseren, laten rinkelen of hulp krijgen via de app.

Resetten van je Pearls

Verwijderen uit de app:

- Open de Find Hub-app en tik op je Pearls.
- Tik op het tandwiel pictogram.
- Kies Apparaat verwijderen en volg de stappen op het scherm.

Reset uitvoeren: Druk vier keer snel op de knop en houd de vijfde keer ingedrukt tot je een pieptoon hoort.

Je Pearls zijn nu gereset en klaar om opnieuw gekoppeld te worden met een nieuw Google-account.

Om ze uit te schakelen: klik vijf keer snel (binnen 2 seconden) op de knop. Het apparaat piept en schakelt uit.

DE Technische Daten

Android Find Hub activeert (in Pearls geïntegreerd), Bluetooth 5.4, geïntegreerde luidspreker voor pieptonen, oplaadbare batterij, werkingsspanning 3.1V ~ 4.2V.

Systeemvereisten en compatibiliteit: Android-Smartphone of -Tablet met OS 9 of hoger, geïnstalleerde Google Play-Diensten, Google-account, Android Find Hub-app, Bluetooth en internetverbinding.

Voor de beste gebruiksvaardigheid wordt de nieuwste Android-versie aanbevolen.

De Android Find Hub-netwerk vereist geactiveerde locatie-diensten en Bluetooth evenals Mobelfunctie of internetverbinding.

Functioneert op Android 9+ op geselecteerde apparaten en in bepaalde landen voor leeftijdsgerechte gebruikers.

Eerste stappen

WICHTIG: Zekerstellen dat Bluetooth geactiveerd is en u met het internet verbonden bent!

1. Open het Google Play Store en zoek naar Android Find Hub. Er zijn gelokaliseerde taalversies.
2. Installeer de App of tik op Actualiseren.
3. Tik op Openen of op het Find Hub-Symbool op uw apparaat.
4. Meld u aan met uw Google-account.

5. Lees en aanvaard de voorwaarden en tik op Verder.
6. Houd de knop van uw Pearls 5 seconden lang ingedrukt, om deze te activeren. U hoort een geluid.
7. Plaats de Pearls in de buurt van uw apparaat.
8. Wacht, totdat de FnR Pearls-Popup verschijnt, en volg de instructies op het scherm.
9. Na de installatie kunt u uw Pearls in de Find Hub-app vinden.

Als de Popup in stap 8 niet verschijnt:

Zekerstellen dat u met het internet verbonden bent.

Activeer Bluetooth: Instellingen > Verbindingen > Bluetooth > Aan.

Activeer Locatie: Instellingen > Locatie > Aan.

Activeer In de buurt zoeken: Instellingen > Google > Apparaten > Na apparaten in de buurt zoeken > Aan.

Als de Pearls niet binnen 10 minuten toegevoegd worden, schakelen ze zich automatisch uit.

Herhaal de stappen 6 tot 8.

Naam en Symbool wijzigen

- Open de Android Find Hub-app en tik op uw Pearls.
- Tik op het tandwiel-Symbool, om naar de instellingen te gaan.
- Tik op het Stift-Symbool, om de naam van de Pearls te wijzigen.
- Tik op het Driehoek, om het categorie-symbool te wijzigen. Het geselecteerde symbool wordt op de kaart weergegeven.

Pearls vinden

Wanneer u zich in de buurt bevindt

- Open de Find Hub-app en tik op uw Pearls.
- Tik op het geluid afspelen, om de piep te laten horen.
- Tik op het geluid stoppen, om de piep te stoppen.
- Wanneer u zich binnen 10 meter bevindt, tik op In de buurt zoeken – de vorm vult zich, wanneer u dichterbij komt.

Auf der Karte

- Öffne die Find Hub-App und tippe auf deine Pearls.
- Du siehst den Standort auf der Karte. Zoome hinein oder heraus, um mehr Details zu sehen.
- Tippe auf Route, um dich dorthin navigieren zu lassen.
- Der Kreis um die Standortmarkierung zeigt die Genauigkeit an.
- Wenn der aktuelle Standort nicht gefunden werden kann, wird der letzte bekannte Standort angezeigt (falls verfügbar).

Als verloren markieren

- Öffne die Find Hub-App und tippe auf deine Pearls.
- Tippe auf Als verloren markieren.
- Gib deine Kontaktdaten ein und füge optional eine Nachricht hinzu.
- Tippe erneut auf Als verloren markieren.

Datenschutz und Sicherheit

Deine Standortdaten sind Ende-zu-Ende verschlüsselt, sodass Google sie weder sehen noch verwenden kann. Nur du kannst die Standorte deiner Gegenstände einsehen.

Die Find Hub-App teilt keine personenbezogenen Daten.

Wenn dein Android-Gerät ein unbekanntes Gerät erkennt, das sich mit dir bewegt, wirst du benachrichtigt.

Du kannst das Gerät auf der Karte anzeigen, einen Ton abspielen lassen oder weitere Hilfe erhalten.

Pearls zurücksetzen

Aus der App entfernen:

- Öffne die Find Hub-App und tippe auf deine Pearls.
- Tippe auf das Zahnrad-Symbol.
- Wähle Gerät entfernen und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Zurücksetzen: Drücke viermal schnell auf die Taste und halte sie beim fünften Mal gedrückt, bis du einen Signalton hörst.

Deine Pearls sind jetzt zurückgesetzt und können mit einem neuen Google-Konto gekoppelt werden.

Zum Ausschalten: drücke die Taste 5-mal schnell (innerhalb von 2 Sekunden). Das Gerät piept und schaltet sich aus.

IT Specifiche

Android Find Hub integrato (all'interno delle Pearls), Bluetooth 5.4, altoparlante integrato per segnali acustici, batteria ricaricabile, tensione di lavoro 3.1V ~ 4.2V.

Requisiti di sistema e compatibilità: Smartphone o tablet Android con OS 9 o superiore, con Google Play Services installato, account Google, app Android Find Hub, Bluetooth e connessione Internet.

Per prestazioni ottimali, si consiglia la versione più recente di Android.

La rete Android Find Hub richiede che i servizi di localizzazione e il Bluetooth siano attivi e che ci sia una connessione dati o Internet.

Funziona su Android 9+ su dispositivi selezionati e in determinati paesi per utenti idonei per età.

Per iniziare

IMPORTANTE: Assicurati che il Bluetooth sia attivo e che il tuo dispositivo sia connesso a Internet!

1. Apri il Google Play Store e cerca Android Find Hub. Sono disponibili versioni localizzate in diverse lingue.
2. Installa o aggiorna l'app.
3. Tocca Apri o tocca l'icona di Find Hub sul tuo dispositivo.
4. Accedi con il tuo account Google.
5. Leggi e accetta i termini, quindi tocca Continua.
6. Tieni premuto il pulsante delle tue Pearls per 5 secondi per accenderle. Sentirai un segnale acustico.
7. Posiziona le Pearls vicino al tuo dispositivo.
8. Attendi che appaia il popup FnR Pearls e segui le istruzioni sullo schermo.
9. Dopo la configurazione, potrai trovare le tue Pearls nell'app Find Hub.

Se il popup al punto 8 non appare:

Assicurati di essere connesso a Internet.

Attiva il Bluetooth: Impostazioni > Connessioni > Bluetooth > Attivo.

Attiva la posizione: Impostazioni > Posizione > Attivo.

Attiva la ricerca dispositivi vicini: Impostazioni > Google > Dispositivi > Scansione dispositivi vicini > Attivo.

Se le Pearls non vengono aggiunte entro 10 minuti dall'accensione, si spegneranno automaticamente.

Ripeti i passaggi 6–8.

Cambia nome e icona

- Apri l'app Android Find Hub e tocca le tue Pearls.
- Tocca l'icona dell'ingranaggio per accedere alle impostazioni.
- Tocca l'icona della matita per modificare il nome delle Pearls.
- Tocca il triangolo per cambiare l'icona della categoria. L'icona selezionata verrà mostrata sulla mappa.

Trova le tue Pearls

Quando sono vicine

- Apri l'app Find Hub e tocca le tue Pearls.
- Tocca Riproduci suono per farle suonare.
- Tocca Interrompi suono per fermarle.
- Se si trovano entro 10 metri, tocca Trova nelle vicinanze: la forma si riempirà man mano che ti avvicini.

Sulla mappa

- Apri l'app Find Hub e tocca le tue Pearls.
- Vedrai la loro posizione su una mappa. Puoi ingrandire o ridurre per più dettagli.
- Tocca Indicazioni per ricevere il percorso.
- Il cerchio intorno al punto indica la precisione della posizione.
- Se la posizione attuale non è disponibile, potresti comunque vedere l'ultima posizione conosciuta.

Segna come smarrito

- Apri l'app Find Hub e tocca le tue Pearls.

- Tocca Segna come smarrito.
- Inserisci i tuoi dati di contatto e, se desideri, un messaggio per chi troverà l'oggetto.
- Tocca nuovamente Segna come smarrito.

Privacy e sicurezza

I tuoi dati di localizzazione sono crittografati end-to-end, quindi Google non può visualizzarli o utilizzarli. Solo tu puoi vedere dove si trovano i tuoi oggetti.

L'app Find Hub non condivide alcun dato personale.

Se il tuo telefono Android rileva un dispositivo sconosciuto che si muove con te, riceverai una notifica.

Potrai visualizzare il dispositivo sulla mappa, farlo suonare o ricevere ulteriore assistenza.

Ripristina le tue Pearls

Rimuovi dall'app:

- Apri l'app Find Hub e tocca le tue Pearls.
- Tocca l'icona dell'ingranaggio.
- Tocca Rimuovi dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo.

Ripristino: Premi il pulsante quattro volte rapidamente e tienilo premuto la quinta volta finché non senti un segnale acustico.

Le tue Pearls sono ora ripristinate e pronte per essere abbinate a un nuovo account Google.

Per spegnerle, premi rapidamente il pulsante 5 volte (entro 2 secondi). Il dispositivo emetterà un suono e si spegnerà.

ES Especificaciones

Android Find Hub integrado (incorporado en Pearls), Bluetooth 5.4, altavoz integrado para sonidos, batería recargable, voltaje de funcionamiento 3.1V ~ 4.2V.

Requisitos del sistema y compatibilidad: Teléfono o tableta Android con sistema operativo 9 o superior, servicios de Google Play instalados, cuenta de Google, aplicación Android Find Hub, Bluetooth y conexión a Internet.

Se recomienda usar la versión más reciente de Android.

La red Android Find Hub requiere que estén activados los servicios de ubicación y Bluetooth, así como conexión móvil o a Internet.

Funciona en Android 9+ en determinados dispositivos y países, para usuarios con edad adecuada.

Cómo empezar

IMPORTANTE: Asegúrate de que el Bluetooth esté activado y que tengas conexión a Internet.

1. Abre la Google Play Store y busca Android Find Hub. Hay versiones localizadas en diferentes idiomas.
2. Instala o actualiza la app.
3. Toca Abrir o el icono de Find Hub en tu dispositivo.
4. Inicia sesión con tu cuenta de Google.
5. Lee y acepta los términos, y toca Continuar.
6. Mantén pulsado el botón de tus Pearls durante 5 segundos para encenderlas. Escucharás un sonido.
7. Coloca las Pearls cerca de tu dispositivo.
8. Espera a que aparezca la ventana emergente FnR Pearls y sigue las instrucciones en pantalla.
9. Una vez configuradas, podrás localizar tus Pearls desde la app Find Hub.

Si la ventana emergente del paso 8 no aparece:

Comprueba tu conexión a Internet.

Activa Bluetooth: Ajustes > Conexiones > Bluetooth > Activado.

Activa la ubicación: Ajustes > Ubicación > Activado.

Activa la detección de dispositivos cercanos: Ajustes > Google > Dispositivos > Buscar dispositivos cercanos > Activado.

Si las Pearls no se añaden a la app Android Find Hub en 10 minutos, se apagarán automáticamente.

Repite los pasos 6 a 8.

Cambiar nombre e icono

- Abre la app Android Find Hub y toca tus Pearls.
- Toca el icono de engranaje para acceder a los ajustes.

- Toca el icono del lápiz para cambiar el nombre.
- Toca el triángulo para cambiar el icono de categoría. El icono seleccionado se mostrará en el mapa.

Localizar tus Pearls

Cuando estén cerca

- Abre la app Find Hub y toca tus Pearls.
- Toca Reproducir sonido para hacerlas sonar.
- Toca Detener sonido para parar el pitido.
- Si están a menos de 10 metros, toca Buscar cerca: el indicador se llenará a medida que te acerques.

En el mapa

- Abre la app Find Hub y toca tus Pearls.
- Verás su ubicación en el mapa. Amplía o reduce para ver más detalles.
- Toca Cómo llegar para navegar hasta ellas.
- El círculo alrededor del marcador indica la precisión de la ubicación.
- Si no se puede encontrar la ubicación actual, puede mostrarse la última ubicación conocida.

Marcar como perdido

- Abre la app Find Hub y toca tus Pearls.
- Toca Marcar como perdido.
- Introduce tus datos de contacto y, si lo deseas, un mensaje para quien las encuentre.
- Toca nuevamente Marcar como perdido.

Privacidad y seguridad

Tus datos de ubicación están cifrados de extremo a extremo, por lo que Google no puede verlos ni utilizarlos. Solo tú puedes ver dónde están tus objetos.

La app Find Hub no comparte tus datos personales.

Si tu teléfono Android detecta un dispositivo desconocido que se mueve contigo, recibirás una notificación. Podrás verlo en el mapa, hacerlo sonar o solicitar ayuda.

Restablecer tus Pearls

Eliminar de la app:

- Abre la app Find Hub y toca tus Pearls.
- Toca el icono de engranaje.
- Selecciona Eliminar dispositivo y sigue las instrucciones en pantalla.

Restablecimiento: Pulsa el botón cuatro veces rápidamente y mantenlo pulsado la quinta vez hasta escuchar un sonido.

Tus Pearls se habrán restablecido y estarán listas para vincularse con una nueva cuenta de Google.

Para apagarlas, pulsa el botón 5 véces rápidamente (en menos de 2 segundos). Sonará un pitido y se apagarán.

PT Especificações

Android Find Hub integrado (embutido nas Pearls), Bluetooth 5.4, altifalante incorporado para sons, bateria recarregável, tensão de funcionamento 3.1V ~ 4.2V.

Requisitos do sistema e compatibilidade: Telemóvel ou tablet Android com sistema operativo 9 ou superior, Serviços Google Play instalados, conta Google, aplicação Android Find Hub, Bluetooth e ligação à Internet.

Recomenda-se utilizar a versão mais recente do Android OS.

A rede Android Find Hub requer os serviços de localização e o Bluetooth ativados, bem como ligação de dados ou Internet.

Funciona com Android 9+ em determinados dispositivos e países, para utilizadores com idade adequada.

Como começar

IMPORTANTE: Certifica-te de que o Bluetooth está ligado e de que estás conectado à Internet!

1. Abre a Google Play Store e procura Android Find Hub. Existem versões disponíveis em vários idiomas.

2. Instala ou atualiza a app.
3. Toca em Abrir ou no ícone Find Hub no teu dispositivo.
4. Inicia sessão com a tua conta Google.
5. Lê e aceita os termos e toca em Continuar.
6. Mantém o botão das tuas Pearls pressionado durante 5 segundos para as ligar. Ouvirás um som.
7. Coloca as Pearls perto do teu dispositivo.
8. Aguarda que o pop-up FnR Pearls apareça e segue as instruções no ecrã.
9. Após a configuração, poderás localizar as tuas Pearls na app Find Hub.

Se o pop-up do passo 8 não aparecer:

Verifica a tua ligação à Internet.

Liga o Bluetooth: Definições > Ligações > Bluetooth > Ativado.

Liga a Localização: Definições > Localização > Ativado.

Liga a pesquisa de dispositivos próximos: Definições > Google > Dispositivos > Procurar dispositivos próximos > Ativado.

Se as Pearls não forem adicionadas à app Android Find Hub em 10 minutos, desligam-se automaticamente.

Repete os passos 6 a 8.

Alterar nome e ícone

- Abre a app Android Find Hub e toca nas tuas Pearls.
- Toca no ícone de engrenagem para aceder às definições.
- Toca no ícone de lápis para alterar o nome das Pearls.
- Toca no triângulo para mudar o ícone da categoria. O ícone escolhido será exibido no mapa.

Localizar as tuas Pearls

Quando estão próximas

- Abre a app Find Hub e toca nas tuas Pearls.
- Toca em Reproduzir som para fazê-las emitir um som.
- Toca em Parar som para parar o sinal.

- Se estiverem a menos de 10 metros, toca em Encontrar nas proximidades: o indicador preencher-se-á à medida que te aproximares.

No mapa

- Abre a app Find Hub e toca nas tuas Pearls.
- Verás a localização no mapa. Podes ampliar ou reduzir para mais detalhes.
- Toca em Obter direções para navegares até lá.
- O círculo à volta do marcador indica a precisão da localização.
- Se a localização atual não estiver disponível, poderás ver a última localização conhecida.

Marcar como perdido

- Abre a app Find Hub e toca nas tuas Pearls.
- Toca em Marcar como perdido.
- Introdz os teus dados de contacto e, se quiseres, uma mensagem para quem encontrar o objeto.
- Toca novamente em Marcar como perdido.

Privacidade e segurança

Os teus dados de localização são encriptados de ponta a ponta, o que significa que a Google não os pode ver nem utilizar. Apenas tu podes ver onde estão os teus objetos.

A app Find Hub não partilha os teus dados pessoais.

Se o teu telemóvel Android detetar um dispositivo desconhecido a mover-se contigo, receberás uma notificação.

Poderás ver o dispositivo no mapa, fazê-lo emitir som ou obter ajuda adicional.

Repor as tuas Pearls

Remover da aplicação:

- Abre a app Find Hub e toca nas tuas Pearls.
- Toca no ícone de engrenagem.
- Seleciona Remover dispositivo e segue as instruções no ecrã.

Repor: Pressiona o botão quatro vezes rapidamente e mantém pressionado à quinta até ouvires um som.

As tuas Pearls foram repostas e estão prontas para emparelhar com uma nova conta Google.

Para desligar, pressiona o botão 5 vezes rapidamente (em menos de 2 segundos). O dispositivo emitirá um som e desligar-se-á.

FR Spécifications

Android Find Hub intégré (intégré aux Pearls), Bluetooth 5.4, haut-parleur intégré pour signaux sonores, batterie rechargeable, tension de fonctionnement 3.1V ~ 4.2V.

Exigences système et compatibilité : Téléphone ou tablette Android avec OS 9 ou supérieur, Services Google Play installés, compte Google, application Android Find Hub, Bluetooth et connexion Internet.

Pour des performances optimales, utilisez la dernière version d'Android.

Le réseau Android Find Hub nécessite l'activation du Bluetooth et des services de localisation, ainsi qu'une connexion mobile ou Internet.

Compatible avec Android 9+ sur certains appareils et dans certains pays, pour les utilisateurs remplissant les conditions d'âge.

Mise en route

IMPORTANT : Assurez-vous que le Bluetooth est activé et que vous êtes connecté à Internet !

1. Ouvrez le Google Play Store et recherchez Android Find Hub. Des versions localisées sont disponibles dans plusieurs langues.
2. Installez ou mettez à jour l'application.
3. Touchez Ouvrir ou l'icône Find Hub sur votre appareil.
4. Connectez-vous avec votre compte Google.
5. Lisez et acceptez les conditions, puis touchez Continuer.
6. Maintenez le bouton de vos Pearls enfoncé pendant 5 secondes pour les allumer. Vous entendrez un son.
7. Placez les Pearls à proximité de votre appareil.
8. Attendez que la fenêtre FnR Pearls s'affiche et suivez les instructions à l'écran.
9. Une fois la configuration terminée, vous pourrez localiser vos Pearls dans l'application Find Hub.

Si la fenêtre de l'étape 8 ne s'affiche pas :

Vérifiez votre connexion Internet.

Activez le Bluetooth : Paramètres > Connexions > Bluetooth > Activé.

Activez la localisation : Paramètres > Localisation > Activé.

Activez la recherche d'appareils à proximité : Paramètres > Google > Appareils > Recherche d'appareils à proximité > Activé.

Si les Pearls ne sont pas ajoutées dans les 10 minutes suivant leur mise sous tension, elles s'éteindront automatiquement.

Répétez les étapes 6 à 8.

Modifier le nom et l'icône

- Ouvrez l'application Android Find Hub et touchez vos Pearls.
- Touchez l'icône d'engrenage pour accéder aux paramètres.
- Touchez l'icône de crayon pour modifier le nom des Pearls.
- Touchez le triangle pour changer l'icône de catégorie. L'icône sélectionnée apparaîtra sur la carte.

Localiser vos Pearls

Lorsqu'elles sont proches

- Ouvrez l'application Find Hub et touchez vos Pearls.
- Touchez Émettre un son pour les faire sonner.
- Touchez Arrêter le son pour les arrêter.
- Si elles se trouvent à moins de 10 mètres, touchez Rechercher à proximité : l'indicateur se remplira à mesure que vous vous en approchez.

Sur la carte

- Ouvrez l'application Find Hub et touchez vos Pearls.
- Leur position s'affiche sur une carte. Zoomez ou dézoomez pour plus de détails.
- Touchez Itinéraire pour obtenir le chemin jusqu'à elles.
- Le cercle autour du marqueur indique la précision de la localisation.
- Si la position actuelle n'est pas disponible, la dernière position connue s'affichera si elle est disponible.

Marquer comme perdu

- Ouvrez l'application Find Hub et touchez vos Pearls.
- Touchez Marquer comme perdu.
- Entrez vos coordonnées et, si vous le souhaitez, un message destiné à la personne qui retrouvera votre objet.
- Touchez à nouveau Marquer comme perdu.

Confidentialité et sécurité

Vos données de localisation sont chiffrées de bout en bout, ce qui signifie que Google ne peut ni les consulter ni les utiliser. Vous seul pouvez voir où se trouvent vos objets.

L'application Find Hub ne partage aucune donnée personnelle.

Si votre téléphone Android détecte un appareil inconnu se déplaçant avec vous, vous recevrez une notification.

Vous pourrez afficher cet appareil sur la carte, le faire sonner ou obtenir de l'aide supplémentaire.

Réinitialiser vos Pearls

Supprimer de l'application :

- Ouvrez l'application Find Hub et touchez vos Pearls.
- Touchez l'icône d'engrenage.
- Sélectionnez Supprimer l'appareil et suivez les instructions à l'écran.

Réinitialisation: Appuyez quatre fois rapidement sur le bouton, puis maintenez-le enfoncé la cinquième fois jusqu'à entendre un son.

Vos Pearls sont maintenant réinitialisées et prêtes à être associées à un nouveau compte Google.

Pour les éteindre, appuyez 5 fois rapidement sur le bouton (en moins de 2 secondes). L'appareil émettra un bip et s'éteindra.

Legal & Compliance Information

EN - General information

Product: Fresh 'n Rebel Pearls

Model Number: 3FP2000/3000 v1 001

Manufacturer: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, The Netherlands



Conformity information

Hereby, Fresh 'n Rebel B.V. declares that this radio equipment product is in compliance with Directive 2016/425/EU (PPE), 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) and all other applicable EU Regulations.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3FP2000>

<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3FP3000>

Operating frequency band: 2402 to 2480 MHz,

Maximum radio-frequency power transmitted:

4 dBm / 2.5 mW



Disposal of the device

The adjacent symbol means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.

WARNING

Always follow all instructions and warnings closely. Do not expose to liquids. Do not use or store in damp, humid or wet environments. Do not expose to excessive heat or open fire. Avoid abrupt changes in temperature. Do not burn or incinerate.

CAUTION: This product contains a rechargeable 3.7 V 200mAh Lithium battery. Do not open the device and do not try to retrieve or replace the battery. There is a danger of explosion when the battery is not handled properly. Do not dispose of the device together with other waste.

To avoid possible environmental pollution, the device must be disposed

of at a recycling centre. Ensure the earplugs are fitted, adjusted, and maintained as directed.

Improper use may reduce their effectiveness. Fresh 'n Rebel is not responsible for any damage resulting from incorrect use. Discontinue use if you experience pain or discomfort. If an earplug becomes lodged in the ear and cannot be removed easily, seek medical assistance immediately. Do not attempt to remove it yourself. These earplugs help reduce noise levels but do not block all sound. Sudden loud noises may still pose a risk to your hearing. Be mindful of volume exposure and limit time spent in extremely loud environments. Do not use earplugs while driving. This product is not intended for professional or industrial noise protection.

MAINTENANCE

The device does not contain any user-serviceable parts. Do not disassemble or modify. Do not open or repair the device yourself as this will void the warranty.

CLEANING

Clean earplugs with a damp cloth, avoid soaking foam tips, let everything dry completely, and replace foam tips when they lose their shape.

NL - Algemene informatie

Product: Fresh 'n Rebel Pearls

Modelnummer: 3FP2000 / 3000 v1 001

Fabrikant: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Nederland



Conformiteit

Fresh 'n Rebel B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de richtlijnen 2016/425/EU (PPE), 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) en alle andere toepasselijke EU-richtlijnen.

De volledige EU-conformiteitsverklaring is te vinden op:

<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3FP2000>

<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3FP3000>

Frequentieband: 2402–2480 MHz, Maximaal zendvermogen: 4 dBm / 2.5 mW



Afvalverwerking

Dit symbool betekent dat het product niet met het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid.

Breng het naar een inzamelpunt voor elektrische of elektronische apparatuur (WEEE 2012/19/EU).

Waarschuwing

Volg altijd de instructies zorgvuldig. Niet blootstellen aan vloeistoffen, hitte of open vuur. Niet gebruiken of opslaan in vochtige omgevingen. Niet verbranden of openbreken.

LET OP: Dit product bevat een oplaadbare 3.7 V 200 mAh lithiumbatterij.

Open het apparaat niet en vervang de batterij niet.

Lever het product in bij een recyclepunt.

Gebruik de oordoppen zoals voorgeschreven. Onjuist gebruik kan de werking verminderen.

Stop met dragen bij pijn of ongemak.

Als een oordop vast komt te zitten, zoek medische hulp.

Deze oordoppen verminderen lawaai, maar blokkeren niet alle geluiden.

Gebruik niet tijdens het autorijden. Niet geschikt voor professioneel of industrieel gebruik.

Onderhoud

Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden kunnen worden.

Niet openen of repareren.

Reiniging

Reinig de oordoppen met een vochtige doek. Vermijd dat schuimtips nat worden.

Laat alles goed drogen en vervang de schuimtips als ze vervormen.

DE - Allgemeine Informationen

Produkt: Fresh 'n Rebel Pearls

Modellnummer: 3FP2000 / 3000 v1 001

Hersteller: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Niederlande



Konformitätserklärung

Fresh 'n Rebel B.V. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den Richtlinien 2016/425/EU (PPE), 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) und allen weiteren anwendbaren EU-Richtlinien entspricht.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter:

<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3FP2000>

<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3FP3000>

Frequenzbereich: 2402–2480 MHz, Maximale Sendeleistung: 4 dBm / 2.5 mW



Entsorgung

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Bringe es zu einer Sammelstelle für Elektro- oder Elektronikgeräte (WEEE 2012/19/EU).

Warnung

Befolge alle Anweisungen sorgfältig. Nicht Flüssigkeiten, Hitze oder offenem Feuer aussetzen.

Nicht in feuchten Umgebungen verwenden oder lagern. Nicht verbrennen oder öffnen.

VORSICHT: Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren 3.7 V 200 mAh Lithium-Akku.

Das Gerät nicht öffnen oder die Batterie austauschen.

Gib das Produkt an einer Recyclingstelle ab.

Trage die Ohrstöpsel gemäß Anleitung. Falsche Anwendung kann die Wirksamkeit verringern.

Beende die Nutzung bei Schmerzen oder Unwohlsein.

Wenn ein Ohrstöpsel stecken bleibt, suche ärztliche Hilfe.

Diese Ohrstöpsel reduzieren Lärm, blockieren aber nicht alle Geräusche.

Nicht beim Autofahren verwenden. Nicht für professionellen oder industriellen Lärmschutz geeignet.

WARTUNG

Das Gerät enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile.

Nicht öffnen oder selbst reparieren.

REINIGUNG

Reinige die Ohrstöpsel mit einem feuchten Tuch. Schaumaufsätze nicht durchnässen.

Alles vollständig trocknen lassen und Schaumaufsätze ersetzen, wenn sie ihre Form verlieren.

IT - Informazioni generali

Prodotto: Fresh 'n Rebel Pearls

Numero di modello: 3FP2000 / 3000 v1 001

Produttore: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Paesi Bassi



Conformità

Fresh 'n Rebel B.V. dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive 2016/425/EU (PPE), 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) e a tutte le altre normative europee applicabili.

Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile su:

<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3FP2000>

<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3FP3000>

Banda di frequenza: 2402–2480 MHz, Potenza massima trasmessa: 4 dBm / 2.5 mW



Smaltimento

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Portalo a un centro di raccolta per apparecchiature elettriche o elettroniche (Direttiva WEEE 2012/19/EU).

Avvertenze

Segui attentamente tutte le istruzioni. Non esporre a liquidi, calore o fiamme libere.
Non utilizzare o conservare in ambienti umidi. Non bruciare o aprire.

Attenzione: Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3.7 V / 200 mAh.

Non aprire il dispositivo e non tentare di sostituire la batteria.

Conferisci il prodotto presso un centro di riciclaggio autorizzato.

Assicurati che i tappi auricolari siano posizionati e mantenuti correttamente. Un uso improprio può ridurne l'efficacia.

Interrompi l'uso in caso di dolore o fastidio.

Se un tappo rimane incastrato nell'orecchio, rivolgiti immediatamente a un medico.

Questi tappi riducono il rumore, ma non bloccano tutti i suoni.

Non utilizzare durante la guida. Non destinato a uso professionale o industriale

Manutenzione

Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente.
Non smontare o tentare di riparare il dispositivo.

Pulizia

Pulisci i tappi con un panno umido. Evita di bagnare i cuscinetti in schiuma.

Lascia asciugare completamente e sostituisci i cuscinetti quando perdono la loro forma.

ES - Información general

Producto: Fresh 'n Rebel Pearls

Número de modelo: 3FP2000 / 3000 v1 001

Fabricante: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Róterdam, Países Bajos



Conformidad

Fresh 'n Rebel B.V. declara que este producto cumple con las directivas 2016/425/UE (PPE), 2014/53/UE (RED), 2011/65/UE (RoHS) y todas las demás normativas europeas aplicables.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en:



<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3FP2000>

<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3FP3000>

Banda de frecuencia: 2402–2480 MHz

Potencia máxima de transmisión: 4 dBm / 2.5 mW

Eliminación

Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con la basura doméstica.

Llévalo a un punto de recogida de equipos eléctricos o electrónicos (Directiva RAEE 2012/19/UE).

Advertencia

Sigue cuidadosamente todas las instrucciones.

No expongas el dispositivo a líquidos, calor excesivo ni fuego.

No lo uses ni almacenes en lugares húmedos.

No lo quemes ni abras.

Precaución: Este producto contiene una batería recargable de litio de 3.7 V / 200 mAh.

No abras el dispositivo ni intentes reemplazar la batería.

Llévalo a un centro de reciclaje autorizado.

Asegúrate de colocar y mantener correctamente los tapones auditivos. Un uso incorrecto puede reducir su eficacia.

Deja de usarlos si sientes dolor o molestias.

Si un tapón queda atascado en el oído, busca ayuda médica inmediata.

Estos tapones reducen el ruido, pero no bloquean todos los sonidos. No los uses al conducir. No están diseñados para uso profesional o industrial.

Mantenimiento

El dispositivo no contiene piezas que el usuario pueda reparar. No lo abras ni intentes repararlo.

Limpeza

Limpa los tapones con un paño húmedo. Evita mojar las almohadillas de espuma.

Déjalos secar completamente y reemplaza las almohadillas cuando pierdan su forma.

PT - Informações gerais

Produto: Fresh 'n Rebel Pearls

Número de modelo: 3FP2000 / 3000 v1 001

Fabricante: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Países Baixos



Conformidade

Fresh 'n Rebel B.V. declara que este produto está em conformidade com as diretivas 2016/425/UE (PPE),

2014/53/UE (RED), 2011/65/UE (RoHS) e todas as outras normas da UE aplicáveis.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em:

<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3FP2000>

<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3FP3000>

Faixa de frequência: 2402–2480 MHz

Potência máxima de transmissão: 4 dBm / 2.5 mW



Eliminação

Este símbolo indica que o produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico.

Entrega-o num ponto de recolha de equipamentos elétricos ou eletrónicos (Diretiva REEE 2012/19/UE).

Avisos

Segue cuidadosamente todas as instruções.

Não exponhas o dispositivo a líquidos, calor ou fogo.

Não uses nem guardes em ambientes húmidos.

Não queimes nem abras o produto.

Atenção: Este produto contém uma bateria recarregável de lítio de 3.7 V / 200 mAh.

Não abras o dispositivo nem tentes substituir a bateria.

Entrega o produto num centro de reciclagem.

Certifica-te de que as tampas auriculares estão bem colocadas e mantidas conforme indicado. O uso incorreto pode reduzir a eficácia.

Interrompe o uso se sentires dor ou desconforto.

Se uma tampa ficar presa no ouvido, procura ajuda médica imediatamente.

Estes protetores reduzem o ruído, mas não bloqueiam todos os sons.

Não uses durante a condução. Não se destinam a proteção profissional ou industrial.

Manutenção

O dispositivo não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador.

Não desmontes nem tentes reparar o dispositivo.

Limpeza

Limpa os protetores auriculares com um pano húmido. Evita molhar as pontas de espuma.

Deixa secar completamente e substitui as pontas quando perderem a forma.

FR - Informations générales

Produit : Fresh 'n Rebel Pearls

Numéro de modèle : 3FP2000 / 3000 v1 001

Fabricant : Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Pays-Bas



Conformité

Fresh 'n Rebel B.V. déclare que ce produit est conforme aux directives 2016/425/UE (EPI), 2014/53/UE (RED), 2011/65/UE (RoHS) et à toutes les autres réglementations européennes applicables.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur :

<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3FP2000>

<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3FP3000>

Bande de fréquence : 2402–2480 MHz

Puissance maximale émise : 4 dBm / 2.5 mW



Élimination

Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.

Déposez-le dans un centre de collecte pour équipements électriques ou électroniques (Directive DEEE 2012/19/UE).

Avertissements

Suivez attentivement toutes les instructions.

Ne pas exposer à des liquides, à la chaleur ou à une flamme nue.

Ne pas utiliser ni stocker dans des environnements humides.

Ne pas brûler ni démonter.

Attention : Ce produit contient une batterie lithium rechargeable de 3.7 V / 200 mAh.

Ne démontez pas l'appareil et ne tentez pas de remplacer la batterie.

Apportez le produit dans un centre de recyclage agréé.

Assurez-vous que les bouchons d'oreilles sont bien ajustés et entretenus conformément aux instructions. Une mauvaise utilisation peut réduire leur efficacité.

Cessez immédiatement l'utilisation en cas de douleur ou d'inconfort.

Si un bouchon reste coincé dans l'oreille, consultez immédiatement un médecin.

Ces bouchons réduisent le bruit, mais ne bloquent pas tous les sons.

Ne pas utiliser en conduisant. Produit non destiné à un usage professionnel ou industriel.

Entretien

L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Ne démontez pas et ne tentez pas de le réparer.

Nettoyage

Nettoyez les bouchons d'oreilles avec un chiffon humide. Évitez de mouiller les embouts en mousse.

Laissez sécher complètement et remplacez les embouts lorsqu'ils perdent leur forme.



FR

**Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

EN - The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and are recyclable. Dispose of packaging materials which are no longer needed in accordance with applicable local regulations. / NL - De verpakkingsmaterialen zijn geselecteerd op basis van hun milieuvriendelijkheid en zijn recyclebaar. Verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, dient volgens toepasselijke plaatselijke voorschriften afgevoerd te worden. / DE - Die Verpackungsmaterialien wurden aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit ausgewählt und sind recycelbar. Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften. / IT - I nostri materiali di imballaggio sono riciclabili e selezionati in virtù della loro compatibilità ambientale. Smaltire i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali vigenti. / ES - Los materiales de embalaje han sido seleccionados por su respeto al medio ambiente y son reciclables. Deseche los materiales de embalaje que ya no necesite de acuerdo con las regulaciones locales aplicables. / FR - Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés pour leur respect de l'environnement et sont recyclables. Éliminer les matériaux d'emballage qui ne sont plus nécessaires conformément aux réglementations locales applicables. / PT - Os nossos materiais de embalagem são recicláveis e selecionados em virtude da sua compatibilidade ambiental. Descarte os materiais de embalagem que já não sejam necessários de acordo com os regulamentos locais aplicáveis.

www.freshnrebel.com

Please note: The Fresh 'n Rebel Pearls can be used with Apple® Find My™ network OR Google's Find Hub network. Using the Apple Find My network disables the use of Find Hub functionality (vice versa) as those features cannot operate simultaneously.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Find Hub helps you find and connect to what matters in a single, secure place. Google, Android, and Google Play are trademarks of Google LLC.

This product has been certified by Google to meet Find Hub network accessory specifications. Google is not responsible for the operation of this product. Google is also not responsible for the ensuring that the product complies with any applicable safety standards or other requirements.

PACKAGING RECYCLING
Box /Acc. box/Tray
Paperboard

PAPER COLLECTION
Raccolta differenziata dei rifiuti. Controlla le line guida del tuo comune.
Scatola / Vassoio / Scatola degli accessori
Carta PAP 21
Collezione di carta





FRESH[™] REBEL

www.freshnrebel.com

[#freshnrebel](https://twitter.com/freshnrebel)

helpme@freshnrebel.com