



FRESH 'N REBEL


USER MANUAL

12000 mAh POWERBANK

30W WITH BUILT-IN CABLE

STAY CHARGED. ANYTIME. ANYWHERE.





- 1**
- EN:** Remaining powerbank capacity
NL: Resterende capaciteit van de powerbank
DE: Verbleibende Powerbank-Kapazität
IT: Capacità residua dell'accumulatore di energia
ES: Capacidad restante de la powerbank
PT: Capacidade restante do power bank
FR: Capacité restante de la powerbank
PL: Pozostała pojemność powerbanku
- EA:** Υπολειπόμενη χωρητικότητα φορητής μπαταρίας (powerbank)
TR: Kalan powerbank kapasitesi
DK: Resterende powerbank-kapacitet
SE: Återstående powerbank-kapacitet
FI: Jäljellä oleva varavirtalähteen kapasiteetti
NO: Gjenværende powerbank-kapasitet
- 2**
- EN:** Integrated charging cable
NL: Geïntegreerde oplaadkabel
DE: Integriertes Ladekabel
IT: Cavo di ricarica integrato
ES: Cable de carga integrado
PT: Cabo de carregamento integrado
FR: Câble de charge intégré
- PL:** Zintegrowany kabel ładowający
EA: Ενσωματωμένο καλώδιο φόρτισης
TR: Entegre şarj kablosu
DK: Integreret opladningskabel
SE: Integrerad laddningskabel
FI: Integroitu latauskaapeli
NO: Integrert ladekabel
- 3**
- EN:** Port 2: USB-C power in/out. To charge Powerbank and to charge device with 30W PD Fast Charge.
NL: Poort 2: USB-C power in-/uitgang. Om de Powerbank en een apparaat op te laden met max. 30W PD Fast Charge.
DE: Anschluss 2: USB-C-Stromeingang/-ausgang. Zum Aufladen der Powerbank und zum Aufladen des Geräts mit 30 W PD-Schnellladung.
- IT:** Porta 2: Ingresso/uscita alimentazione USB-C. Per caricare Powerbank e dispositivi con ricarica rapida PD di 30W
ES: Puerto 2 Entrada/salida de alimentación USB-C. Para cargar la powerbank y cargar el dispositivo con la carga rápida PD de 30 W.
PT: Porta 2: Entrada/Saída USB-C. Para carregar o Power bank e o dispositivo com PD Fast Charge a 30W.

- FR:** Port 2: Entrée/sortie d'alimentation USB-C. Pour charger la powerbank et charger un appareil avec une charge rapide PD de 30 W.
- PL:** Port 2: Wejście/wyjście zasilania USB-C. Do szybkiego ładowania (w standardzie PD Fast Charge) powerbanku i urządzenia z mocą 30 W.
- EA:** Θύρα 2: Είσοδος/έξοδος USB-C. Για να φορτίσετε τη φορητή μπαταρία και τη συσκευή με γρήγορη φόρτιση PD 30W.
- TR:** Port 2: USB-C güç girişi/çıkışı. Powerbank'ı şarj etmek ve 30W PD Hızlı Şarj ile cihaz şarj etmek için.
- DK:** Port 2: USB-C-strøm ind/ud. Til opladning af Powerbank og til at oplade enheder med 30 W PD Fast Charge.
- SE:** Port 2: USB-C-ström in/ut. För att ladda Powerbank och för att ladda enheten med 30 W PD-snabbladdning.
- FI:** Portti 2: USB-C-virransyöttö ja -lähtö. Varavirtalähteen lataamiseen sekä laitteen lataamiseen 30 W:n PD-pikalatauksella.
- NO:** Port 2: USB-C strøm inn/ut. For å lade Powerbank og for å lade enheter med 30 W PD-hurtiglading.

4

- EN:** Port 1: USB-A power out, max 18W
- NL:** Poort 1: USB-A power uitgang, max. 18W
- DE:** Anschluss 1: USB-A Stromausgang, max. 18 W
- IT:** Porta 1: Uscita alimentazione USB-A, massimo 18W
- ES:** Puerto 1: Salida USB-A, máx. 18 W
- PT:** Porta 1: Saída USB-A, máx. 18W
- FR:** Port 1: Sortie d'alimentation USB-A, max. 18 W
- PL:** Port 1: Wyjście zasilania USB-A, maks. 18 W
- EA:** Θύρα 1: Έξοδος USB-A, μεγ. 18W
- TR:** Port 1: USB-A güç çıkışı, maks. 18W
- DK:** Port 1: USB-A-strømutgang, max 18W
- SE:** Port 1: USB-A-strömgång, max 18W
- FI:** Portti 1: USB-A-latausportti, syöttöteho enintään 18 W
- NO:** Port 1: USB-A-strømutgang, maks 18 W



5

- EN:** On: 1 click / Off: 2 clicks
- NL:** Aan: 1 klik / Uit: 2x klikken
- DE:** Ein: 1 Klick / Aus: 2 Klicks
- IT:** On: 1 clic/Off: 2 clic
- ES:** On: 1 clic / Off: 2 clics
- PT:** Ligado: 1 clique / Desligado: 2 cliques
- FR:** Activer: 1 clic / Désactiver: 2 clics
- PL:** Włączyć: 1 kliknięcie / Wyłączyć: 2 kliknięcia
- EA:** Ενεργοποίηση: 1 κλικ / Απενεργοποίηση: 2 κλικ
- TR:** Açık: 1 tıklama / Kapalı: 2 tıklama
- DK:** Tænd: 1 klik / Sluk: 2 klik
- SE:** På: 1 klick / av: 2 klick
- FI:** Päälle: 1 napsautus / Pois päältä: 2 napsautusta
- NO:** På: 1 klikk / Av: 2 klikk

INTEGRATED CHARGING CABLE

With the integrated USB-C cable, you can quickly and easily charge your power bank and all your devices, wherever you are.

No extra cables needed, always ready on the go.



NL: Geïntegreerde oplaadkabel

Met de geïntegreerde USB-C-kabel kunt u uw powerbank en al uw apparaten, waar u ook bent, snel en eenvoudig opladen. Geen extra kabels nodig, altijd klaar voor onderweg.

DE: Integriertes Ladekabel

Mit dem integrierten USB-C-Kabel laden Sie Ihre Powerbank und all Ihre Geräte schnell und einfach – egal, wo Sie sind. Keine zusätzlichen Kabel nötig, unterwegs immer startklar.

IT: Cavo di ricarica integrato

Grazie al cavo USB-C integrato, puoi ricaricare in modo rapido e pratico il tuo power bank e tutti i tuoi dispositivi, ovunque tu sia. Non servono cavi aggiuntivi: sempre pronto quando sei in movimento.

ES: Cable de carga integrado

Gracias al cable USB-C integrado, puedes cargar rápida y fácilmente tu batería externa y todos tus dispositivos, estés donde estés. No necesitas cables adicionales: siempre listo para llevar contigo.

PT: Cabo de carregamento integrado

Com o cabo USB-C integrado, pode carregar o seu power bank e todos os seus dispositivos de forma rápida e simples, onde quer que vá. Sem necessidade de cabos extra, sempre pronto a usar, em qualquer lugar.

FR: Câble de charge intégré

Grâce au câble USB-C intégré, vous pouvez recharger rapidement et facilement votre batterie externe et tous vos appareils, où que vous soyez. Aucun câble supplémentaire n'est nécessaire, toujours prêt à l'emploi lors de vos déplacements.

PL: Zintegrowany kabel ładowany

Dzięki zintegrowanemu kablowi USB-C możesz szybko i wygodnie ładować powerbank oraz wszystkie swoje urządzenia, gdziekolwiek jesteś. Nie potrzebujesz żadnych dodatkowych kabli, zawsze gotowy do użycia w podróży.

EA: Ενσωματωμένο καλώδιο φόρτισης

Με το ενσωματωμένο καλώδιο USB-C μπορείτε να φορτίζετε γρήγορα και εύκολα το power bank και όλες τις συσκευές σας, όπου κι αν βρισκαστε. Δεν χρειάζονται επιπλέον καλώδια, πάντα έτοιμοι για χρήση εν κινήσει.

TR: Entegre şarj kablosu

Entegre USB-C kablosu sayesinde nerede olursanız olun powerbank'inizi ve tüm cihazlarınızı hızlı ve kolayca şarj edebilirsiniz. Ekstra kabloya gerek yok, her zaman, her yerde kullanıma hazır.

DK: Integreret opladningskabel

Med det integrerede USB-C-kabel kan du hurtigt og nemt oplade din powerbank og alle dine enheder, uanset hvor du er. Du behøver ingen ekstra kabler, altid klar på farten.

SE: Integrerad laddningskabel

Med den integrerade USB-C-kabeln kan du snabbt och enkelt ladda din powerbank och alla dina enheter, var du än är. Inga extra kablar behövs, alltid redo när du är på språng.

FI: Integroitu latauskaapeli

Integroidun USB-C-kaapelin avulla voit ladata varavirtalähteesi ja kaikki laitteesi nopeasti ja helposti missä tahansa oletkin. Et tarvitse ylimääräisiä kaapeleita, laite on aina valmiina mukaan.

NO: Integrert ladekabel

Med den integrerte USB-C-kabelen kan du raskt og enkelt lade powerbanken og alle enhetene dine, uansett hvor du er. Ingen ekstra kabler nødvendig, alltid klar når du er på farten.

EN - Technical information

- **Article Code:** 2PB12300
- **Battery:** 2x Li-Polymer 3.85V 6000mAh 46.2Wh
- **USB Cable:** 1x USB-C (in/out)
- **USB Ports:** 1x USB-C (in/out) 1x USB-A (out)
- **Max Output USB-C:** PD30W
- **4 LED's**
- **Power on/off button:** 1 press on, 2 press off
- **USB-C Port/Cable Input/Output:** 5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A 20V1.5A (PD 30W)
- **Max Output USB-A:** 18W
- **USB-A Output:** 5V3A 9V2A 12V1.5A (18W)
- **Total Output (USB-C Cable + USB-C Port + USB-A):** 5V3A
- **Size:** 128.9 x 65.1 x 23.1 mm
- **Weight:** 238 g

NL - Technische informatie

- **Artikelcode:** 2PB12300
- **Batterij:** 2x Li-Polymer 3.85V 6000mAh 46.2Wh
- **USB-kabel:** 1x USB-C (in/uit)
- **USB-poorten:** 1x USB-C (in/uit), 1x USB-A (uit)
- **Maximaal uitgangsvermogen USB-C:** PD30W
- **4 LED's**
- **Aan/uit-knop:** 1x indrukken = aan, 2x indrukken = uit
- **USB-C-poort/-kabel ingang/uitgang:** 5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A 20V1.5A (PD 30W)
- **Maximaal uitgangsvermogen USB-A:** 18W
- **USB-A-uitgang:** 5V3A 9V2A 12V1.5A (18W)
- **Totaal uitgangsvermogen (USB-C-kabel + USB-C-poort + USB-A):** 5V3A
- **Afmetingen:** 128.9 x 65.1 x 23.1 mm
- **Gewicht:** 238 g

DE - Technische Informationen

- **Artikelnummer:** 2PB12300
- **Akku:** 2x Li-Polymer 3.85V 6000mAh 46.2Wh
- **USB-Kabel:** 1x USB-C (Ein-/Ausgang)
- **USB-Anschlüsse:** 1x USB-C (Ein-/Ausgang), 1x USB-A (Ausgang)
- **Max. Ausgangsleistung USB-C:** PD30W
- **4 LEDs**
- **Ein-/Aus-Taste:** 1 x drücken = ein, 2 x drücken = aus
- **USB-C-Anschluss/-Kabel Ein-/Ausgang:** 5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A 20V1.5A (PD 30W)
- **Max. Ausgangsleistung USB-A:** 18W
- **USB-A-Ausgang:** 5V3A 9V2A 12V1.5A (18W)
- **Gesamtausgangsleistung (USB-C-Kabel + USB-C-Anschluss + USB-A):** 5V3A
- **Größe:** 128.9 x 65.1 x 23.1 mm
- **Gewicht:** 238 g

IT - Informazioni tecniche

- **Codice articolo:** 2PB12300
- **Batteria:** 2x Li-Polymer 3.85V 6000mAh 46.2Wh
- **Cavo USB:** 1x USB-C (ingresso/uscita)
- **USB Ports:** 1x USB-C (ingresso/uscita) 1x USB-A (uscita)
- **Uscita massima USB-C:** PD30W
- **4 LED**
- **Pulsante di accensione/spegnimento:** 1 pressione = acceso, 2 pressioni = spento
- **Porta/cavo USB-C (ingresso/uscita):** 5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A 20V1.5A (PD 30W)
- **Uscita massima USB-A:** 18W
- **Uscita USB-A:** 5V3A 9V2A 12V1.5A (18W)
- **Uscita totale (cavo USB-C + porta USB-C + USB-A):** 5V3A
- **Dimensioni:** 128.9 x 65.1 x 23.1 mm
- **Peso:** 238 g

ES - Información técnica

- **Código del artículo:** 2PB12300
- **Batería:** 2x polímero de litio 3.85V 6000mAh 46.2Wh
- **Cable USB:** 1x USB-C (entrada/salida)
- **Puertos USB:** 1x USB-C (entrada/salida) 1x USB-A (salida)
- **Salida máxima USB-C:** PD30W
- **4 LED**
- **Botón de encendido/apagado:** 1 presión = encendido, 2 presiones = apagado
- **Puerto/cable USB-C entrada/salida:** 5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A 20V1.5A (PD 30W)
- **Salida máxima USB-A:** 18W
- **Salida USB-A:** 5V3A 9V2A 12V1.5A (18W)
- **Salida total (cable USB-C + puerto USB-C + USB-A):** 5V3A
- **Tamaño:** 128.9 x 65.1 x 23.1 mm
- **Peso:** 238 g

PT - Informações técnicas

- **Código do artigo:** 2PB12300
- **Bateria:** 2x Li-Polímero 3.85V 6000mAh 46.2Wh
- **Cabo USB:** 1x USB-C (entrada/saída)
- **Portas USB:** 1x USB-C (entrada/saída) 1x USB-A (saída)
- **Saída máxima USB-C:** PD30W
- **4 LEDs**
- **Botão ligar/desligar:** 1 pressão = ligar, 2 pressões = desligar
- **Porta/cabo USB-C entrada/saída:** 5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A 20V1.5A (PD 30W)
- **Saída máxima USB-A:** 18W
- **Saída USB-A:** 5V3A 9V2A 12V1.5A (18W)
- **Saída total (cabo USB-C + porta USB-C + USB-A):** 5V3A
- **Dimensões:** 128.9 x 65.1 x 23.1 mm
- **Peso:** 238 g

FR - Informations techniques

- **Code article:** 2PB12300
- **Batterie:** 2 x Li-Polymère 3.85V 6000mAh 46.2Wh
- **Câble USB:** 1x USB-C (entrée/sortie)
- **Ports USB:** 1x USB-C (entrée/sortie) 1x USB-A (sortie)
- **Puissance de sortie maximale USB-C:** PD30W
- **4 LED**
- **Bouton marche/arrêt:** 1 pression = allumé, 2 pressions = éteint
- **Port/câble USB-C Entrée/Sortie:** 5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A 20V1.5A (PD 30W)
- **Puissance de sortie maximale USB-A:** 18W
- **Sortie USB-A:** 5V3A 9V2A 12V1.5A (18W)
- **Puissance de sortie totale (câble USB-C + port USB-C + USB-A):** 5V3A
- **Dimensions:** 128.9 x 65.1 x 23.1 mm
- **Poids:** 238 g

PL - Informacje techniczne

- **Kod produktu:** 2PB12300
- **Akumulator:** 2x Li-Polymer 3.85V 6000mAh 46.2Wh
- **Kabel USB:** 1x USB-C (wejście/wyjście)
- **Porty USB:** 1x USB-C (wejście/wyjście) 1x USB-A (wyjście)
- **Maksymalna moc wyjściowa USB-C:** PD30W
- **4 diody LED**
- **Przycisk włącz/wyłącz:** 1 naciśnięcie = włącz, 2 naciśnięcia = wyłącz

ΕΛ - Τεχνικές πληροφορίες

- **Κωδικός προϊόντος:** 2PB12300
- **Μπαταρία:** 2x Li-Polymer 3.85V 6000mAh 46.2Wh
- **Καλώδιο USB:** 1x USB-C (είσοδος/έξοδος)
- **Θύρες USB:** 1x USB-C (είσοδος/έξοδος) 1x USB-A (έξοδος)
- **Μέγιστη ισχύς εξόδου USB-C:** PD30W
- **4 LED**
- **Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης:** 1 πάτημα = ενεργοποίηση, 2 πατήματα = απενεργοποίηση
- **Θύρα/καλώδιο USB-C (είσοδος/έξοδος):** 5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A 20V1.5A (PD 30W)
- **Μέγιστη ισχύς εξόδου USB-A:** 18W
- **Έξοδος USB-A:** 5V3A 9V2A 12V1.5A (18W)
- **Συνολική έξοδος (καλώδιο USB-C + θύρα USB-C + USB-A):** 5V3A
- **Μέγεθος:** 128.9 x 65.1 x 23.1 mm
- **Βάρος:** 238 g

TR - Teknik bilgiler

- **Ürün Kodu:** 2PB12300
- **Pil:** 2x Li-Polymer 3.85V 6000mAh 46.2Wh
- **USB Kablosu:** 1x USB-C (giriş/çıkış)
- **USB Portları:** 1x USB-C (giriş/çıkış) 1x USB-A (çıkış)
- **USB-C Maksimum Çıkış Gücü:** PD30W
- **4 LED**
- **Açma/kapama düğmesi:** 1 basış = açık, 2 basış = kapalı
- **USB-C Portu/Kablo Girişi/Çıkışı:** 5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A 20V1.5A (PD 30W)
- **USB-A Maksimum Çıkış Gücü:** 18W
- **USB-A Çıkışı:** 5V3A 9V2A 12V1.5A (18W)
- **Toplam Çıkış (USB-C Kablo + USB-C Port + USB-A):** 5V3A
- **Boyut:** 128.9 x 65.1 x 23.1 mm
- **Ağırlık:** 238 g

DA - Tekniske oplysninger

- **Artikelkode:** 2PB12300
- **Batteri:** 2x Li-Polymer 3.85V 6000mAh 46.2Wh
- **USB-kabel:** 1x USB-C (ind/ud)
- **USB-porte:** 1x USB-C (ind/ud) 1x USB-A (ud)
- **Maks. udgang (USB-C):** PD30W
- **4 LED'er**
- **Tænd/sluk-knap:** 1 tryk = tændt, 2 tryk = slukket
- **USB-C-port/kabelindgang/udgang:** 5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A 20V1.5A (PD 30W)
- **Maks. udgang (USB-A):** 18W
- **USB-A-udgang:** 5V3A 9V2A 12V1.5A (18W)
- **Samlet udgangseffekt (USB-C-kabel + USB-C-port + USB-A):** 5V3A
- **Størrelse:** 128.9 x 65.1 x 23.1 mm
- **Vægt:** 238 g

SE - Teknisk information

- **Artikelnummer:** 2PB12300
- **Batteri:** 2x Li-Polymer 3.85V 6000mAh 46.2Wh
- **USB-kabel:** 1x USB-C (in/ut)
- **USB-portar:** 1x USB-C (in/ut) 1x USB-A (ut)
- **Maximal utteffekt USB-C:** PD30W
- **4 lysdioder (LED)**
- **På/av-knapp:** 1 tryckning = på, 2 tryckningar = av
- **USB-C-port/kabel in/ut:** 5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A 20V1.5A (PD 30W)
- **Maximal utteffekt USB-A:** 18W
- **USB-A-utgång:** 5V3A 9V2A 12V1.5A (18W)
- **Total utteffekt (USB-C-kabel + USB-C-port + USB-A):** 5V3A
- **Storlek:** 128.9 x 65.1 x 23.1 mm
- **Vikt:** 238 g

FI - Tekniset tiedot

- **Tuotekoodi:** 2PB12300
- **Akku:** 2x Li-Polymer 3.85V 6000mAh 46.2Wh
- **USB-kaapeli:** 1x USB-C (tulo/lähtö)
- **USB-portit:** 1x USB-C (tulo/lähtö) 1x USB-A (lähtö)
- **USB-C:n enimmäislähtöteho:** PD30W
- **4 LEDiä (LED)**
- **Pä/av-knapp:** 1 painallus = päälle, 2 painallusta = pois päältä
- **USB-C-portin/kaapelin tulo/lähtö:** 5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A 20V1.5A (PD 30W)
- **USB-A:n enimmäislähtöteho:** 18W
- **USB-A-lähtö:** 5V3A 9V2A 12V1.5A (18W)
- **Kokonaislähtöteho (USB-C-kaapeli + USB-C-portti + USB-A):** 5V3A
- **Koko:** 128.9 x 65.1 x 23.1 mm
- **Paino:** 238 g

NO - Teknisk informasjon

- **Artikelkode:** 2PB12300
- **Batteri:** 2x Li-Polymer 3.85V 6000mAh 46.2Wh
- **USB-kabel:** 1x USB-C (inn/ut)
- **USB-porter:** 1x USB-C (inn/ut) 1x USB-A (ut)
- **Maks. USB-C-utgang:** PD30W
- **4 LED-lys**
- **På/av-knapp:** 1 trykk = på, 2 trykk = av
- **USB-C-port/-kabel inn/ut:** 5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A 20V1.5A (PD 30W)
- **Maks. USB-A-utgang:** 18W
- **USB-A-utgang:** 5V3A 9V2A 12V1.5A (18W)
- **Total utgang (USB-C-kabel + USB-C-port + USB-A):** 5V3A
- **Størrelse:** 128.9 x 65.1 x 23.1 mm
- **Vekt:** 238 g

EN - Safety instructions:

- Protect the product from dirt, moisture and overheating and use it in dry environments only.
- Do not use the product near heaters, other heat sources or in direct sunlight.
- Keep out of the reach of children.
- Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.
- Do not expose the battery or the product to heat or fire.
- Do not tamper with or open/damage/heat/disassemble the product or batteries.
- Keep away from water and other liquids.

NL - Veiligheidsinstructies:

- Bescherm het product tegen vuil, vocht en oververhitting en gebruik het alleen in een droge omgeving.
- Gebruik het product niet in de buurt van verwarmingsstoestellen, andere warmtebronnen of in direct zonlicht.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan grote schokken.
- Stel de batterij of het product niet bloot aan hitte of vuur.
- Knoei niet met het product of de batterijen en open/beschadig/verhit/demonteer het product en de batterijen niet.
- Houd het product uit de buurt van water en andere vloeistoffen.

DE - Sicherheitshinweise:

- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockener Umgebung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Heizungen, anderen Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus.
- Setzen Sie den Akku oder das Produkt weder Hitze noch Feuer aus.
- Öffnen, beschädigen, erhitzen oder zerlegen Sie das Produkt oder die Batterien nicht.
- Von Wasser und anderen Flüssigkeiten fernhalten.

IT - Istruzioni di sicurezza:

- Proteggere il prodotto da sporco, umidità e surriscaldamento, e utilizzarlo solo in ambienti asciutti.
- Non utilizzare il prodotto vicino a termosifoni o in prossimità di altre fonti calore e non esporlo alla luce diretta del sole.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Prevenire cadute e forti urti.
- Non esporre la batteria né il prodotto al calore o alle fiamme.
- Non manomettere né aprire/danneggiare/riscaldare/smontare il prodotto o le batterie.
- Tieni lontano da acqua e altri liquidi.

ES - Instrucciones de seguridad:

- Proteja el producto de la suciedad, la humedad y el sobrecalentamiento y utilícelo únicamente en ambientes secos.
- No utilice el producto cerca de calentadores, otras fuentes de calor o bajo la luz solar directa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No deje caer el producto y no lo exponga a golpes fuertes.
- No exponga la batería o el producto al calor o al fuego.
- No manipule, abra, dañe, caliente o desmonte el producto o las baterías.
- Mantener alejado del agua y otros líquidos.

PT - Instruções de segurança:

- Mantenha o produto limpo, longe de ambientes húmidos, e evite qualquer risco de sobreaquecimento.
- Não use o produto perto de aquecedores ou outras fontes de calor, e evite expô-lo ao sol.
- Mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Não deixe cair o produto e evite os choques.
- Não exponha a bateria ou o produto a fontes de calor ou chamas.
- Não desmonte ou abra/danifique/aqueça o produto ou as pilhas.
- Manter longe da água e de outros líquidos.

FR - Consignes de sécurité:

- Protégez le produit de la saleté, de l'humidité et de la surchauffe. Utilisez uniquement dans des environnements secs.
- Ne pas utiliser à proximité d'appareils de chauffage, d'autres sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil.
- Garder hors de la portée des enfants.
- Ne laissez pas tomber le produit. Ne pas l'exposer à d'éventuels chocs importants.
- Ne pas exposer la batterie ni le produit à la chaleur ou au feu.
- Ne pas altérer ou ouvrir/endommager/chauffer/démonter le produit ou les batteries.
- Tenir à l'écart de l'eau et d'autres liquides.

PL - Instrukcje bezpieczeństwa:

- Chronić produkt przed brudem, wilgocią i przegrzaniem i używać go tylko w suchym otoczeniu.
- Nie używać produktu w pobliżu grzejników, innych źródeł ciepła lub w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Trzymać z dala od dzieci.
- Nie upuszczaj produktu i nie narażaj go na większe wstrząsy.
- Nie wystawiaj baterii ani produktu na działanie ciepła lub ognia.
- Nie ingeruj w produkt ani baterię i nie otwieraj/nie uszkadzaj/nie podgrzewaj/nie rozmontowuj ich.
- Trzymaj urządzenie z dala od wody i innych płynów.

ΕΛ - Οδηγίες ασφαλείας:

- Προστατέψτε το προϊόν από βρωμιά, υγρασία και υπερθέρμανση και χρησιμοποιήστε το μόνο σε ξηρό περιβάλλον.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε θερμαντικά σώματα, άλλες πηγές θερμότητας ή σε άμεσο ηλιακό φως.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Μην ρίχνετε το προϊόν και μην το εκθέτετε σε σοβαρούς κραδασμούς.
- Μην εκθέτετε την μπαταρία ή το προϊόν σε θερμότητα ή φωτιά.
- Μην πειράξετε ή ανοίξετε/καταστρέψετε/θερμάνετε/αποσυναρμολογήσετε το προϊόν ή τις μπαταρίες.
- Μακριά από νερό και άλλα υγρά.

TR - Güvenlik Talimatları:

- Ürünü kir, nem ve aşırı ısınmadan koruyun ve yalnızca kuru ortamlarda kullanın.
- Ürünü ısıtıcılar, diğer ısı kaynakları veya doğrudan güneş ışığına yakın kullanmayın.
- Çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
- Ürünü düşürmeyin ve büyük darbelerle maruz bırakmayın.
- Pili veya ürünü ısıya veya ateşe maruz bırakmayın.
- Ürünü veya pilleri zarar vermeyin, açmayın, ısıtmayın veya sökmeyin.
- Sudan ve diğer sıvılardan uzak tutun.

DK - Sikkerhedsinstruktioner:

- Beskyt produktet mod snavs, fugt og overophedning, og brug det kun i tørre omgivelser.
- Brug ikke produktet i nærheden af varmeapparater, andre varmekilder eller i direkte sollys.
- Opbevar produktet utilgængeligt for børn.
- Tab ikke produktet, og udsæt det ikke for kraftige stød.
- Udsæt ikke batteriet eller produktet for varme eller åben ild.
- Pil ikke ved produktet eller batterierne, og undlad at åbne, beskadige, opvarme eller skille dem ad.
- Hold væk fra vand og andre væsker.

SE - Säkerhetsinstruktioner:

- Skydda produkten mot smuts, fukt och överhettning och använd den endast i torra miljöer.
- Använd inte produkten nära värmeelement, andra värmekällor eller i direkt solljus.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn.
- Tappa inte produkten och utsätt den inte för kraftiga stötar.
- Utsätt inte batteriet eller produkten för värme eller eld.
- Manipulera inte produkten eller batterierna. Öppna, skada, hetta inte upp eller demontera dem.
- Håll borta från vatten och andra vätskor.

FI - Turvallisuusohjeet:

- Suojaa tuote lialta, kosteudelta ja ylikuumenemiselta. Käytä sitä vain kuivissa tiloissa.
- Älä käytä tuotetta lämmityslaitteiden tai muiden lämmönlähteiden läheisyydessä äläkä suorassa auringonvalossa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä pudota tuotetta äläkä altista sitä voimakkaalle iskuille.
- Älä altista akkua tai tuotetta lämmölle tai tulelle.
- Älä yritä avata, vaurioittaa, kuumentaa tai purkaa tuotetta tai paristoja äläkä muutenkaan käsittelee niitä väärin.
- Pidä erossa vedestä ja muista nesteistä.

NO - Sikkerhetsinstruksjoner:

- Beskytt produktet mot smuss, fukt og overoppheting, og bruk det bare i tørre omgivelser.
- Ikke bruk produktet i nærheten av varmeovner, andre varmekilder eller i direkte sollys.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Ikke slipp produktet, og ikke utsett det for kraftige støt.
- Ikke utsett batteriet eller produktet for varme eller ild.
- Ikke tukle med eller åpne/skade/varme opp/demontere produktet eller batteriene.
- Hold unna vann og andre væsker.

EN - General information

Model Number: 2PB12300 v1 001

Manufacturer: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, The Netherlands



Conformity information

Hereby, Fresh 'n Rebel B.V. declares that this product is in compliance with Directive 2011/65/EU & 2014/30/EU and all other applicable EU Regulations. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://www.freshnrebel.com/cedoc/2PB12300>



Disposal of the device

The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimize the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.

NL - Algemene informatie

Modelnummer: 2PB12300 v1 001

Fabrikant: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Nederland



Informatie over conformiteit

Bij dezen verklaart Fresh 'n Rebel B.V. dat deze apparatuur voldoet aan EU-richtlijn 2011/65/EU & 2014/30/EU en alle overige toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via het volgende internetadres:
<https://www.freshnrebel.com/cedoc/2PB12300>



Afvoeren van het apparaat

Het bovenstaande symbool en het symbool op het product duiden aan dat het product is geclassificeerd als elektrische apparatuur en niet mag worden afgevoerd samen met overig huishoudelijk of commercieel afval aan het einde van de levensduur. De richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is ingevoerd om producten met behulp van de beste beschikbare recycletechnieken te recyclen om de uitwerking op het milieu te minimaliseren, om eventuele schadelijke stoffen te verwerken en om de hoeveelheid restafval te verminderen. Neem contact op de lokale overheid voor informatie over de juiste afvoer van elektrische of elektronische apparatuur.

DE - Allgemeine Informationen

Modellnummer: 2PB12300 v1 001

Hersteller: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Niederlande



Konformitätsinformation

Hiermit erklärt Fresh 'n Rebel B.V., dass dieses produkt mit der Richtlinie 2011/65/EU & 2014/30/EU und allen anderen anwendbaren EU-Richtlinien übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.freshnrebel.com/cedoc/2PB12300>



Entsorgung des Geräts

Das Symbol oben und auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als Elektrik- oder Elektronikgerät eingestuft ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderem Haushalts- oder Gewerbeabfall entsorgt werden darf. Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) wurde eingeführt, um Produkte unter Verwendung der besten verfügbaren Rückgewinnungs- und Recyclingtechniken zu recyceln, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, alle gefährlichen Stoffe zu behandeln und die zunehmende Deponierung zu vermeiden. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um Informationen über die korrekte Entsorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten zu erhalten.

IT - Informazioni generali

Numero di modello: 2PB12300 v1 001

Produttore: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Paesi Bassi



Informazioni generali sulla conformità del prodotto

Con la presente, Fresh 'n Rebel B.V. dichiara che la presente apparecchiatura è conforme alla direttiva 2011/65/EU & 2014/30/EU e a tutte le altre regolamentazioni EU applicabili.

L'integralità della dichiarazione di conformità EU è disponibile su:

<https://www.freshnrebel.com/cedoc/2PB12300>



Smaltimento del dispositivo

Il simbolo di cui sopra e quello figurante sul prodotto indicano che esso è classificato come apparecchiatura elettrica o elettronica e non dev'essere pertanto smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali alla fine della sua durata di vita utile. La direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è stata introdotta per riciclare i prodotti, utilizzando le migliori tecniche di riciclaggio esistenti al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale, smaltire qualsiasi sostanza pericolosa ed evitare l'aumento di discariche. Contattare le autorità locali per accedere alle informazioni sul modo migliore di smaltire le apparecchiature elettriche o elettroniche.

ES - Información general

Número de modelo: 2PB12300 v1 001

Fabricante: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Países Bajos



Información de conformidad

Por la presente, Fresh 'n Rebel B.V. declara que este producto cumple con la Directiva 2011/65/EU & 2014/30/EU y todas las demás regulaciones de la EU aplicables. El texto completo de la declaración EU de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://www.freshnrebel.com/cedoc/2PB12300>



Eliminación del dispositivo

El símbolo arriba y en el producto significa que el producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico y no debe desecharse con otros residuos domésticos o comerciales al final su vida útil. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) Se ha implementado una directiva para reciclar productos utilizando las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles para minimizar el impacto en el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el aumento de los vertederos. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre la correcta eliminación de equipos eléctricos o electrónicos.

PT - Informação geral

Número de Modelo: 2PB12300 v1 001

Fabricante: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Países Baixos



Informação sobre a conformidade

Por este meio, a Fresh 'n Rebel B.V. declara que este produto está em conformidade com a Directiva 2011/65/EU & 2014/30/EU e todos os outros regulamentos da EU aplicáveis.

O texto completo da declaração da EU de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: <https://www.freshnrebel.com/cedoc/2PB12300>



Eliminação do dispositivo

O símbolo acima e no produto significa que o produto está classificado como equipamento eléctrico ou electrónico e não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos ou comerciais no final da sua vida útil. A directiva de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos - (REEE) foi implementada para reciclar produtos utilizando as técnicas de recuperação e reciclagem mais avançadas afim de minimizar o impacto sobre o ambiente, tratar de quaisquer substâncias perigosas e evitar a sobrecarga dos aterros sanitários. Contactar as autoridades locais para informações sobre a eliminação correcta de equipamento eléctrico ou electrónico.

PL - Informacje ogólne

Numer modelu: 2PB12300 v1 001

Producent: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Holandia



Informacje o zgodności

Fresh 'n Rebel B.V. niniejszym oświadcza, że ten sprzęt jest zgodny z Dyrektywą 2011/65/EU & 2014/30/EU oraz innymi obowiązującymi przepisami EU. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem URL: <https://www.freshnrebel.com/cedoc/2PB12300>



Utylizacja urządzenia

Symbol powyżej i na produkcie oznacza, że produkt jest sklasyfikowany jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny i nie powinien być wyrzucany wraz z innymi odpadami komunalnymi lub komercyjnymi po upływie okresu jego żywotności. Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) została wprowadzona w celu recyklingu produktów przy użyciu najlepszych dostępnych technik odzysku i recyklingu, z zamiarem zminimalizowania wpływu na środowisko naturalne poprzez przetwarzanie substancji niebezpiecznych i zapobieganie wzrostowi ilości składowanych odpadów. Informacje na temat poprawnej utylizacji sprzętu elektrycznego lub elektronicznego można uzyskać od lokalnego samorządu.

ΕΛ - Γενικές πληροφορίες

Αριθμός μοντέλου: 2PB12300 v1 001

Κατασκευαστής: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, The Netherlands



Πληροφορίες συμμόρφωσης

Με το παρόν έγγραφο, η Fresh 'n Rebel B.V. δηλώνει ότι το εξοπλισμού συμμορφώνεται με την Οδηγία 2011/65/EU & 2014/30/EU και τους λοιπούς ισχύοντες Κανονισμούς της Ε.Ε. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της Ε.Ε. είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.freshnrebel.com/cedoc/2PB12300>



Απόρριψη της συσκευής

Το παραπάνω σύμβολο και αυτό που αναγράφεται στο προϊόν σημαίνει ότι έχει κατηγοριοποιηθεί ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με απορρίμματα του σπιτιού ή άλλα σκουπίδια με το πέρας της λειτουργίας χρήσης του. Η Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) έχει θεσπιστεί για να ανακυκλώνει τα προϊόντα χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές ανακύκλωσης και αποκατάστασης για να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος στο περιβάλλον, για να αντιμετωπιστούν οποιεσδήποτε επικίνδυνες ουσίες και για να αποφευχθεί η αύξηση των χρωματερών. Επικοινωνήστε με τις τοπικές, αρμόδιες αρχές για πληροφορίες σχετικά με την σωστή απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

TR - Genel Bilgiler

Model Numarası: 2PB12300 v1 001

Üretici: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Hollanda



Uygunluk Bilgisi

İşbu belgeyle, Fresh 'n Rebel B.V. bu ürünün 2011/65/EU ve 2014/30/EU Direktifleri ile tüm diğer geçerli EU Yönetmeliklerine uygun olduğunu beyan eder. EU uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: <https://www.freshnrebel.com/cedoc/2PB12300>



Cihazın İmhası

Yukarıdaki simge ve ürün üzerindeki simge, ürünün Elektrik veya Elektronik ekipman olarak sınıflandırıldığını ve kullanım ömrü sona erdiğinde diğer evsel veya ticari atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Elektrikli ve Elektrikli Ekipman Atıkları (WEEE) Direktifi, ürünlerin çevre üzerindeki etkisini minimize etmek, tehlikeli maddeleri işlemek ve artan çöp sahalarını engellemek için en iyi geri kazanım ve geri dönüşüm teknikleri kullanarak geri dönüştürülmesini sağlamak amacıyla uygulanmıştır. Elektrik veya Elektronik ekipmanlarının doğru şekilde imha edilmesiyle ilgili bilgi için yerel otoritelerle iletişime geçin.

DK - Generelle oplysninger

Modelnummer: 2PB12300 v1 001

Producent: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Holland



Oplysninger om overensstemmelse

Fresh 'n Rebel B.V. erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med direktiverne 2011/65/EU & 2014/30/EU og alle andre gældende EU-forordninger. Den fulde ordlyd af EU-overens-stemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: <https://www.freshnrebel.com/cedoc/2PB12300>



Bortskaffelse af enheden

Symbolet over og på produktet betyder, at produktet er klassificeret som elektrisk eller elektronisk udstyr og ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald eller kommercielt affald, når dets levetid er udløbet. Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) er blevet indført for at genbruge produkter ved hjælp af de bedste tilgængelige genvindings- og genanvendelsesteknikker for at minimere påvirkningen af miljøet, behandle eventuelle farlige stoffer og undgå den stigende deponering. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om korrekt bortskaffelse af elektrisk eller elektronisk udstyr.

SE - Allmän information

Modellnummer: 2PB12300 v1 001

Tillverkare: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Nederländerna



Information om överensstämmelse

Härmed förklarar Fresh 'n Rebel B.V. att denna produkt överensstämmer med direktiven 2011/65/EU & 2014/30/EU och alla andra tillämpliga EU-förordningar. Den fullständiga texten om EU-försäkringen om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: <https://www.freshnrebel.com/cedoc/2PB12300>



Avfallshantering av enheten

Symbolen ovanför och på produkten betyder att produkten är klassad som elektrisk eller elektronisk utrustning och inte får kasseras med annat hushålls- eller kommersiellt avfall vid slutet av dess livslängd. Direktivet om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) har införts för att återvinna produkter med bästa tillgängliga uppsamlings- och återvinningstekniker för att minimera påverkan på miljön, behandla eventuella farliga ämnen och undvika den ökande deponin. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt kassering av elektrisk eller elektronisk utrustning.

FI - Yleistä tietoa

Mallinnumero: 2PB12300 v1 001

Valmistaja: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Alankomaat



Vaatimustenmukaisuustiedot

Fresh 'n Rebel B.V. vakuuttaa, että tämä tuote on direktiivien 2011/65/EU & 2014/30/EU sekä kaikkien muiden sovellettavien EU-säädösten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on luettavissa osoitteessa: <https://www.freshnrebel.com/cedoc/2PB12300>



Laitteen hävittäminen

Yllä oleva ja tuotteessa oleva symboli tarkoittaa, että tuote on luokiteltu sähkö- tai elektroniikkalaitteeksi, eikä sitä saa hävittää muun kotitalousjätteen tai kaupallisen jätteen mukana sen käyttöiän päätyttyä. Sähkö- ja elektroniikkaromua koskeva direktiivi on otettu käyttöön, jotta tuotteiden kierrättämisessä käytettäisiin parhaita käytettävissä olevia hyödyntämis- ja kierrätystekniikoita ympäristövaikutusten minimointia, mahdollisten vaarallisten aineiden käsittelemistä ja kaatopaikkajätteen vähentämistä varten. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoa sähkö- tai elektroniikkalaitteiden asiamukaisesta hävittämisestä.

NO - Generell informasjon

Modellnummer: 2PB12300 v1 001

Produsent: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, The Netherlands



Samsvarsinformasjon

Fresh 'n Rebel B.V. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med direktivene 2011/65/EU & 2014/30/EU og alle andre gjeldende EU-forskrifter. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettsadresse: <https://www.freshnrebel.com/cedoc/2PB12300>



Avhending av enheten

Symbolet over og på produktet betyr at produktet er klassifisert som elektrisk eller elektronisk utstyr, og ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall ved slutten av levetiden. Direktivet om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) er satt på plass for å resirkulere produkter ved bruk av beste tilgjengelige gjenvinnings- og resirkuleringsteknikker for å minimere påvirkningen på miljøet, behandle eventuelle farlige stoffer og unngå økende deponi. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig avhending av elektrisk eller elektronisk utstyr.

FR - Informations générales

Numéro de modèle: 2PB12300 v1 001

Fabricant : Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Pays-Bas



Informations sur la conformité

Par la présente, Fresh 'n Rebel B.V. déclare que cet équipement est conforme à la directive 2011/65/EU & 2014/30/EU et à toutes les autres réglementations européennes applicables. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.freshnrebel.com/cedoc/2PB12300>



Élimination de l'appareil

Le symbole ci-dessus et sur le produit signifie que le produit est classé comme équipement électrique ou électronique et ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa vie utile. La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) a été mise en place pour recycler les produits en utilisant les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter l'augmentation de la mise en décharge. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur l'élimination correcte des équipements électriques ou électroniques.



FR

**Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Model: 2PB12300 v1 001

UK Authorized Representative (for authorities only):

ProductIP (UK) Ltd.

8, Northumberland Av. London WC2N 5BY United Kingdom

EN - The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and are recyclable. Dispose of packaging materials which are no longer needed in accordance with applicable local regulations. / NL - De verpakkingsmaterialen zijn geselecteerd op basis van hun milieuvriendelijkheid en zijn recyclebaar. Verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, dient volgens toepasselijke plaatselijke voorschriften afgevoerd te worden. / DE - Die Verpackungsmaterialien wurden aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit ausgewählt und sind recycelbar. Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäss den nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften. / IT - I nostri materiali di imballaggio sono riciclabili e selezionati in virtù della loro compatibilità ambientale. Smaltire i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali vigenti. / ES - Los materiales de embalaje han sido seleccionados por su respeto al medio ambiente y son reciclables. Deseche los materiales de embalaje que ya no necesite de acuerdo con las regulaciones locales aplicables. / FR - Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés pour leur respect de l'environnement et sont recyclables. Éliminer les matériaux d'emballage qui ne sont plus nécessaires conformément aux réglementations locales applicables. / PT - Os nossos materiais de embalagem são recicláveis e seleccionados em virtude da sua compatibilidade ambiental. Descarte os materiais de embalagem que já não sejam necessários de acordo com os regulamentos locais aplicáveis. / PL - Materiały opakowaniowe zostały wybrane ze względu na ich przyjazność dla środowiska i nadają się do recyklingu. Niepotrzebne już materiały opakowaniowe należy usuwać zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. / EL - Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί για την φιλικότητα προς το περιβάλλον και είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρειάζονται πλέον σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς. / TR - Ambalaj malzemeleri, çevre dostu olmaları ve geri dönüştürülebilir olmaları için seçilmiştir. Artık ihtiyaç duyulmayan ambalaj malzemelerini, geçerli yerel düzenlemelere uygun olarak atınız. / DK - Emballagematerialerne er udvalgt for deres miljøvenlighed og kan genbruges. Emballagematerialer, der ikke længere er nødvendige, skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser. / SE - Förpackningsmaterialen har valts ut för sin miljövänlighet och är återvinningsbara. Kassera förpackningsmaterial som inte längre behövs i enlighet med gällande lokala föreskrifter. / FI - Pakkausmateriaalit on valittu niiden ympäristöystävällisyyden vuoksi, ja ne ovat kierrätettäviä. Hävitä tarpeettomat pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti. / NO - Emballasjematerialene er valgt med tanke på miljøvennlighet og kan resirkuleres. Kast emballasjematerialer du ikke lenger trenger i samsvar med gjeldende lokale forskrifter.

PACKAGING RECYCLING
Box / Acc. box/Tray
Paperboard

PAPER COLLECTION
Raccolta differenziata dei rifiuti. Controlla le linee guida del tuo comune.
Scatola / Vassoio / Scatola degli accessori
Carta PAP 21
Collezione di carta

www.freshnrebel.com



FR

ÉLÉMENT(S) D'EMBALLAGE
+ LIVRET



FSC
www.fsc.org

MIX

Paper | Supporting
responsible forestry

FSC® C154884