



FRESH™ REBEL

kids

WIRELESS HEADPHONES

ACTIVE NOISE CANCELLING

MANUAL

3AHP410 v1 001




GET CONNECTED

1.



3.




2.



3 sec  


4.



Fresh 'n Rebel
3AHP410


 10 sec

BUTTONS / PORTS



ACTIVE NOISE CANCELLING (ANC)


WHEN HEADPHONES ARE ON



WHEN HEADPHONES ARE OFF




MULTIPOINT CONNECTION





+



EN Multipoint connection: Press the plus button (+) and minus button (-) button simultaneously to pair and connect a second device. You can switch playback between devices. Only one audio stream is active at the same time. Voice assistant is active on the last paired device. Make sure music is not playing while pairing devices.

DE Mehrpunktverbindung: Drücken Sie gleichzeitig die Plus-Taste (+) und die Minus-Taste (-), um ein zweites Gerät zu koppeln und zu verbinden. Du kannst die Wiedergabe zwischen den Geräten umschalten. Es ist immer nur ein Audiostream aktiv. Die Sprachassistentz ist auf dem zuletzt gekoppelten Gerät aktiviert. Stelle sicher, dass während der Gerätekopplung keine Musik abgespielt wird.

BG Многоточкова връзка: Натиснете едновременно бутон плюс (+) и бутон минус (-), за да сдвоите и свържете второ устройство. Можете да превключвате възпроизвеждане между устройствата. Само един аудио поток е активен едновременно. Гласовият асистент е активен на последното сдвоено устройство. Уверете се, че музиката не се възпроизвежда, докато сдвоявате устройства.

CZ Vícebodové připojení: Současným stisknutím tlačítka plus (+) a tlačítka minus (-) spárujete a připojíte druhé zařízení. Přehrávání můžete přepínat mezi zařízeními. Ve stejnou dobu je aktivní pouze jeden audio stream. Hlasový asistent je aktivní na posledním spárovaném

zařízení. Ujistěte se, že během párování zařízení se nepřehrává žádná hudba.

ES Conexión multipunto: Presione el botón más (+) y el botón menos (-) simultáneamente para emparejar y conectar un segundo dispositivo. Puedes cambiar la reproducción entre dispositivos. Solo una secuencia de audio está activa al mismo tiempo. La asistencia de voz estará activa en el último dispositivo emparejado. Asegúrate de que no se esté reproduciendo música mientras se enlazan los dispositivos.

FR Connexion multipoints : Appuyez simultanément sur le bouton plus (+) et le bouton moins (-) pour coupler et connecter un deuxième appareil. Vous pouvez passer d'un appareil à l'autre. Un seul flux audio à la fois est actif. L'assistant vocal est actif sur le dernier appareil appairé. Avant d'appairer des appareils, assurez-vous que la musique n'est pas en cours de lecture.

GR Σύνδεση πολλαπλών σημείων: Πατήστε το κουμπί συν (+) και το κουμπί μείον (-) ταυτόχρονα για να πραγματοποιήσετε σύζευξη και σύνδεση μιας δεύτερης συσκευής. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή αναπαραγωγής μεταξύ συσκευών. Μόνο μία ροή ήχου είναι ενεργή ταυτόχρονα. Ο Βοηθός φωνής είναι ενεργός στην τελευταία αντιστοιχισμένη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζει μουσική κατά τη σύζευξη συσκευών.

HR Povezivanje na više točaka: Istovremeno pritisni gumb plus (+) i gumb minus (-) za uparivanje i povezivanje drugog uređaja. Možeš prebacivati

reprodukciju s jednog uređaja na drugi. Samo je jedan audio tok aktivan u isto vrijeme. Glasovni pomoćnik aktivan je na posljednjem uparenom uređaju. Pobrini se da glazba ne svira tijekom uparivanja uređaja.

IT Connessione multipoint: Premere contemporaneamente i pulsanti più (+) e meno (-) per associare e connettere un secondo dispositivo. Durante la riproduzione, puoi passare da un dispositivo all'altro. È attivo solo un flusso audio alla volta. L'assistente vocale è attivo sull'ultimo dispositivo accoppiato. Assicurati che la musica non sia in riproduzione mentre accoppi i dispositivi.

NL Multipoint-verbinding: Druk tegelijkertijd op de plusknop (+) en de minknop (-) om een tweede apparaat te koppelen en te verbinden. U kunt het afspelen schakelen tussen apparaten. Er is slechts één audiostream tegelijk actief. Spraakassistent is actief op het laatst gekoppelde apparaat. Zorg ervoor dat er geen muziek wordt afgespeeld terwijl u apparaten koppelt.

PL Połączenie wielopunktowe: Naciśnij jednocześnie przycisk plus (+) i minus (-), aby sparować i połączyć drugie urządzenie. Możesz przełączać odtwarzanie między urządzeniami. Tylko jeden strumień dźwięku może być aktywny jednocześnie. Asystent głosowy będzie aktywny na ostatnim sparowanym urządzeniu. Przed rozpoczęciem parowania zatrzymaj odtwarzanie muzyki na urządzeniach.

PT Conexão multiponto: Pressione o botão de adição (+) e o botão de subtração (-) simultaneamente para parear e conectar um segundo dispositivo. Poderá alternar entre os dispositivos para enviar som. Mas utilizar um fluxo áudio de cada vez. O assistente vocal ativa-se no último dispositivo emparelhado. Desliga a música quando emparelhas os dispositivos.

RO Conexiune multipunct: Apăsați simultan butonul plus (+) și butonul minus (-) pentru a asocia și conecta un al doilea dispozitiv. Puteți comuta redarea între dispozitive. Doar un flux audio va fi activ la un moment dat. Asistentul vocal este activ pe ultimul dispozitiv asociat. Asigurați-vă că muzica nu este redată în timpul împerecherii dispozitivelor.

SI Večtočkovna povezava: Istočasno pritisnite gumb plus (+) in gumb minus (-), da seznanimate in povežete drugo napravo. Predvajanje lahko preklapljate med napravami. Istočasno je aktiven samo en zvočni pretok. Glasovni pomočnik je aktiven v zadnji seznanjeni napravi. Med seznanjanjem naprav se prepričajte, da se ne predvaja glasba.

SK Viacbodové pripojenie: Súčasným stlačením tlačidla plus (+) a tlačidla mínus (-) spárujete a pripojíte druhé zariadenie. Môžete prepínať prehrávanie medzi zariadeniami. V rovnakom čase je aktívny iba jeden audio stream. Hlasový asistent je aktívny na poslednom spárovanom zariadení. Uistite sa, že sa počas párovania zariadení neprehráva žiadna hudba.

EN - Specifications

Fresh 'n Rebel Wireless kids ANC headphones
3AHP410 v1 001

- Bluetooth 6.0
- Multipoint connection
- Working range: up to 10 m
- Driver diameter: 2 x 40 mm
- Sensitivity: 82 dB $\pm$ 3 dB
- Volume limit $\leq$ 85 dB
- Frequency response: 20 Hz - 20000 Hz
- Impedance: 32 ohm
- Built-in rechargeable Lithium battery
3.7 V / 450 mAh
- Battery charging (USB-C): 5.0 V $\pm$ 0.5 V
- Play time with ANC OFF: approximately 60 hours*
- Play time with ANC ON: approximately 40 hours*
- Charge time: approximately 2 hours
- Automatic power off after 10 minutes without connection or activity
- Integrated microphone and volume control
- ANC noise reduction: 20 $\pm$ 3 dB
- ENC for crystal clear calls
- Foldable, over-ear design with rotatable earcups
- Charging cable: USB-A to USB-C, 30 cm

*volume at 50%

Power consumption in off mode: $\leq$ 0.3W

Power consumption in standby mode: $\leq$ 0.3W

WARNING

Not suitable for children under 3 years old. Always follow all instructions and warnings closely. Do not disassemble or modify. Do not open or repair the device yourself. Do not expose to liquids. Do not use or store in damp, humid or wet environments. Do not expose to excessive heat or open fire. Avoid abrupt changes in temperature. Do not burn or incinerate.

CAUTION: This product contains a rechargeable 3.7 V 450 mAh Lithium battery. Do not open the device and do not try to retrieve or replace the battery. There is a danger of explosion when the battery is not handled properly. Do not dispose of the device together with other waste. To avoid possible environmental pollution, the device must be disposed of at a recycling centre.

To reduce the potential risk of injury or death due to distractions, do not use headphones while driving, operating machinery, cycling, walking, or engaging in other activities that require your undivided attention. Always keep the volume on your headphones low enough to hear people talking, sounds that might alert you to hazardous conditions, and better protect your hearing. Review and obey the laws and regulations in your country on the use headphones and devices when you drive or cycle.



Frequent or extended exposure to loud noise or sounds when using headphones can cause temporary or permanent hearing loss. Individual susceptibility to noise-induced hearing loss and potential hearing problems varies.

Minimize your exposure to loud noises or sounds when using your headphones. To minimize the potential for hearing damage, keep the volume low enough that you can carry on a conversation with people nearby. Although these headphones are volume-limited, the WHO recommends limiting the use of headphones to no more than 2 hours per day. Extended listening may negatively impact hearing.

The power delivered by the charger must be between min 1 Watt required by the radio equipment, and max 2.5 Watt in order to achieve the maximum charging speed.

Copyright 2025 Fresh 'n Rebel B.V. All rights reserved.

The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, and any use of such marks by Fresh 'n Rebel B.V. is under license.

DE - Spezifikationen

Fresh 'n Rebel Funkkopfhörer für Kinder mit
aktiver Geräuschunterdrückung
3AHP410 v1 001

- Bluetooth 6.0
- Mehrpunktverbindung
- Arbeitsbereich: bis zu 10 m
- Treiberdurchmesser: 2 x 40 mm
- Empfindlichkeit: 82 dB $\pm$ 3 dB
- Lautstärkebegrenzung $\leq$ 85 dB
- Frequenzgang: 20 Hz - 20000 Hz
- Impedanz: 32 Ohm
- Eingebaute wiederaufladbare Lithiumbatterie
3.7 V / 450 mAh
- Batterieladung (USB-C): 5.0 V $\pm$ 0.5 V
- Wiedergabezeit mit ausgeschaltetem ANC:
ca. 60 Stunden*
- Wiedergabezeit mit eingeschaltetem ANC:
ca. 40 Stunden*
- Ladezeit: ca. 2 Stunden
- Automatische Abschaltung nach 10 Minuten
ohne Verbindung oder Aktivität
- Integriertes Mikrofon und Lautstärkeregler
- ANC-Rauschunterdrückung: 20 $\pm$ 3 dB
- ENC für kristallklare Anrufe
- Faltbares Over-Ear-Design mit drehbaren
Ohrmuscheln
- Ladekabel: USB-A auf USB-C, 30 cm

*Lautstärke bei 50 %

Stromverbrauch im Aus-Zustand: $\leq$ 0.3 W

Stromverbrauch im Standby-Modus: $\leq$ 0.3 W

WARNUNG

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Befolgen Sie stets alle Anleitungen und Warnungen genau. Nicht zerlegen oder umbauen. Nicht selbst öffnen oder reparieren. Nicht Flüssigkeiten aussetzen. Nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwenden oder lagern. Nicht übermäßiger Hitze oder offenem Feuer aussetzen. Vermeiden Sie abrupte Temperaturwechsel. Nicht anzünden oder verbrennen.

ACHTUNG: Dieses Produkt enthält eine wiederaufladbare 3.7 V 450 mAh Lithium-Batterie. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, und versuchen Sie nicht, die Batterie zu entnehmen oder auszutauschen. Bei unsachgemäßer Handhabung der Batterie besteht Explosionsgefahr. Das Produkt darf nicht zusammen mit anderem Abfall entsorgt werden. Um mögliche Umweltbelastungen zu vermeiden, muss das Gerät über ein Recycling-Center entsorgt werden. Um das potenzielle Verletzungs- oder Unfallrisiko aufgrund von Ablenkungen zu verringern, verwenden Sie keine Kopfhörer beim Autofahren, Bedienen von Maschinen, Radfahren, Gehen oder bei anderen Aktivitäten, die Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit erfordern. Stellen Sie die Lautstärke Ihrer Kopfhörer immer so niedrig ein, dass Sie Gespräche und Geräusche, die Sie auf gefährliche Situationen aufmerksam machen könnten, hören und Ihr Gehör besser schützen können. Informieren Sie sich über die Gesetze und Vorschriften Ihres Landes bezüglich der Verwendung von Kopfhörern und Geräten beim Fahren oder Radfahren und halten Sie diese ein.



Eine häufige oder längere Exposition gegenüber lauten Geräuschen oder Klängen bei der Verwendung von Kopfhörern kann zu vorübergehendem oder dauerhaftem Hörverlust führen. Individuelle Anfälligkeit für lärmbedingten Hörverlust und potenzielle Hörprobleme variieren. Minimieren Sie Ihre Exposition gegenüber lauten Geräuschen oder Klängen, wenn Sie Ihre Kopfhörer verwenden. Um das Potenzial für Hörschäden zu minimieren, halten Sie die Lautstärke so niedrig, dass Sie sich mit Personen in der Nähe unterhalten können. Obwohl diese Kopfhörer lautstärkebegrenzt sind, empfiehlt die WHO, den Gebrauch von Kopfhörern auf nicht mehr als 2 Stunden pro Tag zu beschränken. Langes Hören kann das Hörvermögen beeinträchtigen.

Minimieren Sie Ihre Exposition gegenüber lauten Geräuschen oder Klängen, wenn Sie Ihre Kopfhörer verwenden. Um das Potenzial für Hörschäden zu minimieren, halten Sie die Lautstärke so niedrig, dass Sie sich mit Personen in der Nähe unterhalten können. Obwohl diese Kopfhörer lautstärkebegrenzt sind, empfiehlt die WHO, den Gebrauch von Kopfhörern auf nicht mehr als 2 Stunden pro Tag zu beschränken. Langes Hören kann das Hörvermögen beeinträchtigen.

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 1 Watt, wie sie das Funkgerät benötigt, und höchstens 2.5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

Copyright 2025 Fresh 'n Rebel B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, und jede Verwendung solcher Marken durch Fresh 'n Rebel B.V. erfolgt unter Lizenz.

BG - Спецификации

Безжични детски слушалки с шумопотискане Fresh 'n Rebel
3АНР410 v1 001

- Bluetooth 6.0
- Многоточкова връзка
- Работен обхват: до 10 m
- Диаметър на драйвера: 2 x 40 mm
- Чувствителност: 82 dB $\pm$ 3 dB
- Ограничаване на усилването $\leq$ 85 dB
- Честотна характеристика: 20 Hz - 20000 Hz
- Импеданс: 32 ома
- Вградена акумулаторна литиева батерия
3.7 V / 450 mAh
- Зареждане на батерията (USB-C): 5.0 V $\pm$ 0.5 V
- Време за възпроизвеждане с изключено активното шумопотискане: приблизително 60 часа*
- Време за възпроизвеждане с включено активното шумопотискане: приблизително 40 часа*
- Време за зареждане: приблизително 2 часа
- Автоматично изключване след 10 минути без връзка или активност
- Интегриран микрофон и контрол на звука
- Намаляване на шума от активното шумопотискане: 20 $\pm$ 3 dB
- ENC за кристално чисти разговори
- Сгъваем дизайн върху ухото с въртящи се наушници
- Кабел за зареждане: USB-A към USB-C, 30 cm

* усилване при 50%

Консумация на мощност в изключен режим: $\leq$ 0.3 W

Консумация на мощност в режим на готовност: $\leq$ 0.3 W

ВНИМАНИЕ

Не са подходящи за деца под 3 години. Винаги следвайте стриктно всички инструкции и предупреждения. Не разглобявайте и не модифицирайте. Не отваряйте и не ремонтирайте устройството сами. Не излагайте на течности. Не използвайте и не съхранявайте във влажна или мокра среда. Не излагайте на прекомерна топлина или открит огън. Избягвайте резки промени в температурата. Не го палете и нагрявайте.

ВНИМАНИЕ: Този продукт съдържа зареждаща се литиева батерия 3,7 V 450 mAh. Не отваряйте устройството и не се опитвайте да извадите или смените батерията. Има опасност от експлозия, когато батерията не се борава правилно. Не изхвърляйте уреда заедно с други отпадъци. За да се избегне възможно замърсяване на околната среда, устройството трябва да се изхвърли в център за рециклиране. За да намалите потенциалния риск от нараняване или смърт поради разсейване, не използвайте слушалки, докато шофирате, работите с машини, карате колело, ходите или участвате в други дейности, които изискват цялото ви внимание. Винаги поддържайте силата на звука на слушалките си достатъчно ниска, за да чувате хора, които говорят, звуци, които могат да ви предупредят за опасни ситуации и по-добре да защитите слуха си. Прегледайте и спазвайте законите и разпоредбите във вашата страна относно използването на слушалки и устройства, когато шофирате или карате велосипед.



Честото или продължително излагане на силен шум или звуци при използване на слушалки може да причини временна или постоянна загуба на слуха. Индивидуалната чувствителност към причинена от шум загуба на слуха и потенциални проблеми със слуха варира. Минимизирайте излагането на силни шумове или звуци, когато използвате слушалките. За да сведете до минимум възможността за увреждане на слуха, поддържайте силата на звука достатъчно ниска, за да можете да говорите с хора наблизо. Въпреки че тези слушалки са с ограничено усилване, C30 препоръчва да се използват не повече от 2 часа на ден. Продължителното слушане може да повлияе отрицателно на слуха.

Мощността, доставяна от зарядното устройство, трябва да бъде между мин. 1 ват, изискван от радиооборудването, и максимум 2.5 вата, за да се постигне максимална скорост на зареждане.

Copyright 2025 Fresh 'n Rebel B.V. Всички права запазени.

Думата и логото Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, и всяко използване на такива марки от Fresh 'n Rebel B.V. е по лиценз.

CZ - Specifikace

Bezdrátová dětská ANC sluchátka Fresh 'n Rebel 3AHP410 v1 001

- Bluetooth 6.0
- Připojení více zařízení
- Pracovní dosah: až 10 m
- Průměr ovladače: 2 x 40 mm
- Citlivost: 82 dB $\pm$ 3 dB
- Limit hlasitosti $\leq$ 85 dB
- Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 000 Hz
- Impedance: 32 ohmů
- Vestavěná dobíjecí Lithium-iontová baterie
3.7 V / 450 mAh
- Nabíjení baterie (USB-C): 5.0 V $\pm$ 0.5 V
- Doba přehrávání s vypnutým ANC: přibližně 60 hodin*
- Doba přehrávání se zapnutým ANC: přibližně
40 hodin*
- Doba nabíjení: přibližně 2 hodiny
- Automatické vypnutí po 10 minutách bez připojení
nebo aktivity
- Integrovaný mikrofon a ovládání hlasitosti
- Redukce šumu ANC: 20 $\pm$ 3 dB
- ENC pro křišťálově čisté hovory
- Skládací konstrukce okolo uší s otočnými náušníky
- Nabíjecí kabel: USB-A na USB-C, 30 cm

*objem při 50 %

Spotřeba energie ve vypnutém stavu: $\leq$ 0.3 W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $\leq$ 0.3 W

VÝSTRAHA

Nevhodné pro děti do 3 let. Vždy pečlivě dodržujte všechny pokyny a výstrahy. Nerozebírejte a neopravujte. Neotvírejte ani neopravujte zařízení sami. Nevystavujte kapalinám. Nepoužívejte a neskladujte ve parném, vlhkém nebo mokřém prostředí. Nevystavujte nadměrnému teplu ani otevřenému ohni. Vyvarujte se náhlých změn teploty. Nepalte nebo nespalujte.

POZOR: Tento produkt obsahuje dobíjecí lithiovou baterii 3.7V 450 mAh. Neotevírejte zařízení a nepokoušejte se vyjmout nebo vyměnit baterii. Při nesprávném zacházení s baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Zařízení nelikvidujte společně s ostatním odpadem. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí, musí být zařízení zlikvidováno v recyklačním středisku. Abyste snížili potenciální riziko zranění nebo smrti v důsledku rozptýlení, nepoužívejte sluchátka při řízení, obsluze strojů, jízdě na kole, chůzi ani při jiných činnostech vyžadujících vaši neoddělitelnou pozornost. Vždy udržujte dostatečně nízkou hlasitost na sluchátkách, abyste slyšeli mluvit lidi, zvuky, které vás mohou upozornit na nebezpečné podmínky, a lépe chránit svůj sluch. Přečtěte si a dodržujte zákony a předpisy ve vaší zemi týkající se používání sluchátek a zařízení při řízení nebo jízdě na kole.



Časté nebo dlouhodobé vystavení silnému hluku nebo zvukům při používání sluchátek může způsobit dočasnou nebo trvalou ztrátu sluchu. Individuální náchylnost ke ztrátě sluchu způsobené hlukem a potenciálním problémům se sluchem se liší.

Minimalizujte vystavení hlasitým zvukům nebo hlukům při používání svých sluchátek. Abyste minimalizovali možnost poškození sluchu, udržujte dostatečně nízkou hlasitost, abyste mohli hovořit s lidmi v okolí. Přestože mají tato sluchátka omezenou hlasitost, doporučuje WHO omezit používání sluchátek na maximálně 2 hodiny denně. Delší poslech může mít na sluch negativní dopady.

Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi minimálně 1 Watt požadovaným rádiovým zařízením a maximálně 2.5 Watt, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

Copyright 2025 Fresh 'n Rebel B.V. Všechna práva vyhrazena.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG a jakékoli použití těchto značek společností Fresh 'n Rebel B.V. je na základě licence.

ES - Especificaciones

Auriculares inalámbricos ANC para niños Fresh 'n Rebel 3AHP410 v1 001

- Bluetooth 6.0
- Conexión multipunto
- Rango de trabajo: hasta 10 m
- Diámetro del driver: 2 x 40 mm
- Sensibilidad: 82 dB $\pm$ 3 dB
- Límite de volumen $\leq$ 85 dB
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20000 Hz
- Impedancia: 32 ohmios
- Batería de litio recargable incorporada de 3.7 V / 450 mAh
- Carga de la batería (USB-C): 5.0 V $\pm$ 0.5 V
- Tiempo de reproducción con ANC desactivado: aproximadamente 60 horas*
- Tiempo de reproducción con ANC activado: aproximadamente 40 horas*
- Tiempo de carga: aproximadamente 2 horas
- Apagado automático tras 10 minutos sin conexión ni actividad
- Micrófono integrado y control de volumen
- Reducción de ruido ANC: 20 $\pm$ 3 dB
- ENC para llamadas claras
- Diseño plegable circumaural con auriculares giratorios
- Cable de carga: USB-A a USB-C, 30 cm

*volumen al 50%

Consumo de energía en modo apagado: $\leq$ 0.3 W

Consumo de energía en modo de espera: $\leq$ 0.3 W

ATENCIÓN

No apto para niños menores de 3 años. Siga siempre todas las instrucciones y advertencias. No desmontar ni modificar. No abra ni repare el dispositivo usted mismo. No exponer el dispositivo a líquidos. No lo utilice ni lo almacene en ambientes húmedos o mojados. No exponer a calor excesivo ni al fuego. Evite cambios bruscos de temperatura. No quemar ni incinerar el dispositivo.

PRECAUCIÓN: Este producto contiene una batería de litio recargable de 3.7 V y 450 mAh. No abra el dispositivo y no intente recuperar o reemplazar la batería. Existe peligro de explosión si la batería no se manipula correctamente. No deseche el dispositivo junto con otros residuos. Para evitar posible contaminación ambiental, el dispositivo debe desecharse en un centro de reciclaje. Para reducir el riesgo potencial de lesiones o muerte debido a distracciones, no use auriculares mientras conduce, maneja maquinaria, va en bicicleta, camina o realiza otras actividades que requieran su atención total. Mantenga siempre el volumen de sus auriculares lo suficientemente bajo para escuchar a las personas hablar, sonidos que puedan alertarlo sobre situaciones peligrosas y también para proteger mejor su audición. Revise y obedezca las leyes y regulaciones de su país sobre el uso de auriculares y dispositivos cuando conduce o va en bicicleta.



La exposición frecuente o prolongada a ruidos o sonidos fuertes cuando se utilizan auriculares puede provocar una pérdida auditiva temporal o permanente. La susceptibilidad individual a la pérdida de audición inducida por el ruido y los posibles

problemas de audición varía. Minimice su exposición a ruidos fuertes o sonidos cuando use sus auriculares. Para minimizar la posibilidad de daños auditivos, mantenga el volumen lo suficientemente bajo como para poder mantener una conversación con personas cercanas. Aunque estos auriculares tienen un volumen limitado, la OMS recomienda limitar su uso a no más de 2 horas al día. Una escucha prolongada puede afectar negativamente a la audición.

La potencia suministrada por el cargador debe estar comprendida entre el mínimo de 1 Watt requerido por el equipo de radio y el máximo de 2.5 Watt para alcanzar la máxima velocidad de carga.

Copyright 2025 Fresh 'n Rebel B.V. Todos los derechos reservados. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, y cualquier uso de dichas marcas por parte de Fresh 'n Rebel B.V. se realiza bajo licencia.

FR - Caractéristiques

Casque ANC sans fil pour enfants

Fresh 'n Rebel 3AHP410 v1 001

- Bluetooth 6.0
- Connexion multipoint
- Portée de fonctionnement : jusqu'à 10 m
- Diamètre du driver : 2 x 40 mm
- Sensibilité : 82 dB $\pm$ 3 dB
- Limitation du volume $\leq$ 85 dB
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20000 Hz
- Impédance : 32 ohms
- Batterie au lithium rechargeable intégrée
3.7 V / 450 mAh
- Charge de la batterie (USB-C) : 5.0 V $\pm$ 0.5 V
- Autonomie avec suppression active du bruit désactivée : environ 60 heures*
- Autonomie avec suppression active du bruit activée : environ 40 heures*
- Temps de charge : environ 2 heures
- Arrêt automatique après 10 minutes sans connexion ni activité
- Microphone et contrôle du volume intégrés
- Réduction du bruit ANC : 20 $\pm$ 3 dB
- ENC pour des appels d'une clarté cristalline
- Conception pliable et circum-auriculaire avec oreillettes rotatives
- Câble de chargement : USB-A vers USB-C, 30 cm

*volume à 50%

Consommation en mode éteint : $\leq$ 0.3 W

Consommation en mode veille : $\leq$ 0.3 W

ATENCIÓN

No apto para niños menores de 3 años. Siga siempre todas las instrucciones y advertencias. No desmontar ni modificar. No abra ni repare el dispositivo usted mismo. No exponer el dispositivo a líquidos. No lo utilice ni lo almacene en ambientes húmedos o mojados. No exponer a calor excesivo ni al fuego. Evite cambios bruscos de temperatura. No quemar ni incinerar el dispositivo.

PRECAUCIÓN: Este producto contiene una batería de litio recargable de 3.7 V y 450 mAh. No abra el dispositivo y no intente recuperar o reemplazar la batería. Existe peligro de explosión si la batería no se manipula correctamente. No deseche el dispositivo junto con otros residuos. Para evitar posible contaminación ambiental, el dispositivo debe desecharse en un centro de reciclaje. Para reducir el riesgo potencial de lesiones o muerte debido a distracciones, no use auriculares mientras conduce, maneja maquinaria, va en bicicleta, camina o realiza otras actividades que requieran su atención total. Mantenga siempre el volumen de sus auriculares lo suficientemente bajo para escuchar a las personas hablar, sonidos que puedan alertarlo sobre situaciones peligrosas y también para proteger mejor su audición. Revise y obedezca las leyes y regulaciones de su país sobre el uso de auriculares y dispositivos cuando conduce o va en bicicleta.



La exposición frecuente o prolongada a ruidos o sonidos fuertes cuando se utilizan auriculares puede provocar una pérdida auditiva temporal o permanente. La susceptibilidad individual a la pérdida de audición inducida por el ruido y los posibles

problemas de audición varía. Minimice su exposición a ruidos fuertes o sonidos cuando use sus auriculares. Para minimizar la posibilidad de daños auditivos, mantenga el volumen lo suficientemente bajo como para poder mantener una conversación con personas cercanas. Aunque estos auriculares tienen un volumen limitado, la OMS recomienda limitar su uso a no más de 2 horas al día. Una escucha prolongada puede afectar negativamente a la audición.

La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre 1 Watt minimum requis par l'équipement radio et 2.5 Watt maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

Copyright 2025 Fresh 'n Rebel B.V. Todos los derechos reservados. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, y cualquier uso de dichas marcas por parte de Fresh 'n Rebel B.V. se realiza bajo licencia.

GR - Προδιαγραφές

Ασύρματα ακουστικά ANC για παιδιά Fresh 'n Rebel 3AHP410 v1 001

- Bluetooth 6.0
- Σύνδεση πολλαπλών σημείων
- Εμβέλεια λειτουργίας: έως 10 m
- Διάμετρος οδηγού: 2 x 40 mm
- Ευαισθησία: 82 dB $\pm$ 3 dB
- Όριο έντασης $\leq$ 85 dB
- Απόκριση συχνότητας: 20 Hz - 20000 Hz
- Αντίσταση: 32 ohm
- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 3.7 V / 450 mAh
- Φόρτιση μπαταρίας (USB-C): 5.0 V $\pm$ 0.5 V
- Χρόνος αναπαραγωγής με ενεργοποιημένο το ANC: περίπου 60 ώρες*
- Χρόνος αναπαραγωγής με ANC ON: περίπου 40 ώρες*
- Χρόνος φόρτισης: περίπου 2 ώρες
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 10 λεπτά χωρίς σύνδεση ή δραστηριότητα
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο και έλεγχος έντασης
- Μείωση θορύβου ANC: 20 $\pm$ 3 dB
- ENC για κλήσεις με καθαρό ήχο
- Αναδιπλούμενη over-ear σχεδίαση με περιστρεφόμενες ακουστικές θήκες
- Καλώδιο φόρτισης: USB-A σε USB-C, 30 cm

* ένταση στο 50%

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση απενεργοποίησης: $\leq$ 0.3W

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής: $\leq$ 0.3W

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Ακολουθείτε πάντα προσεκτικά όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε. Μην ανοίγετε ή επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Μην εκθέτετε σε υγρά. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε σε νοτισμένο, νωπό ή υγρό περιβάλλον. Μην εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα ή ανοιχτή φωτιά. Αποφύγετε απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία. Μην καίτε ή αποτεφρώνετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 3,7 V 450 mAh. Μην ανοίγετε τη συσκευή και μην προσπαθείτε να ανακτήσετε ή να αντικαταστήσετε την μπαταρία. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης όταν δεν γίνεται σωστός χειρισμός της μπαταρίας. Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με άλλα απορρίμματα. Για την αποφυγή πιθανής περιβαλλοντικής ρύπανσης, η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σε κέντρο ανακύκλωσης. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου λόγω περισπασμών, μην χρησιμοποιείτε ακουστικά κατά την οδήγηση, τον χειρισμό μηχανημάτων, την ποδηλασία, το περπάτημα ή άλλες δραστηριότητες που απαιτούν την αμέριστη προσοχή σας. Να διατηρείτε πάντα την ένταση των ακουστικών σας σε αρκετά χαμηλό επίπεδο, ώστε να ακούτε τους ανθρώπους που μιλούν, τους ήχους που μπορεί να σας προειδοποιήσουν για επικίνδυνες συνθήκες και να προστατεύετε καλύτερα την ακοή σας. Ελέγξτε και τηρήστε τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας σας σχετικά με τη χρήση ακουστικών και συσκευών όταν οδηγείτε ή κάνετε ποδήλατο.



Η συχνή ή παρατεταμένη έκθεση σε δυνατό θόρυβο ή ήχους κατά τη χρήση ακουστικών μπορεί να προκαλέσει προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής. Η ατομική ευαισθησία σε απώλεια ακοής λόγω θορύβου και σε πιθανά προβλήματα ακοής ποικίλλει. Ελαχιστοποιήστε την έκθεσή

σας σε δυνατούς θορύβους ή ήχους όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά. Για να ελαχιστοποιήσετε το ενδεχόμενο βλάβης της ακοής, διατηρήστε την ένταση του ήχου αρκετά χαμηλή ώστε να μπορείτε να συνομιλείτε με άτομα που βρίσκονται κοντά σας. Παρόλο που αυτά τα ακουστικά διαθέτουν λειτουργία περιορισμένης έντασης ήχου, ο ΠΟΥ συνιστά να περιορίζεται η χρήση ακουστικών σε όχι περισσότερες από 2 ώρες την ημέρα. Η εκτεταμένη ακρόαση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ακοή.

Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ 1 Watt που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό και έως 2.5 Watt για να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

Copyright 2025 Fresh 'n Rebel B.V. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Fresh 'n Rebel B.V. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από την Fresh 'n Rebel B.V. πραγματοποιείται κατόπιν άδειας.

HR - Specifikacije

Fresh 'n Rebel bežične dječje ANC slušalice 3AHP410 v1 001

- Bluetooth 6.0
- Povezivanje na više točaka
- Radni domet: do 10 m
- Promjer pokretača: 2 x 40 mm
- Osjetljivost: 82 dB $\pm$ 3 dB
- Ograničenje glasnoće $\leq$ 85 dB
- Frekvencijski odziv: 20 Hz - 20000 Hz
- Impedancija: 32 ohma
- Ugrađena punjiva litijaska baterija 3.7 V / 450 mAh
- Punjenje baterije (USB-C): 5.0 V $\pm$ 0.5 V
- Vrijeme reprodukcije s isključenim ANC-om: približno 60 sati*
- Vrijeme reprodukcije s uključenim ANC-om: približno 40 sati*
- Vrijeme punjenja: približno 2 sata
- Automatsko isključivanje nakon 10 minuta bez povezivanja ili aktivnosti
- Integrirani mikrofoni i kontrola glasnoće
- ANC smanjenje buke: 20 $\pm$ 3 dB
- ENC za kristalno jasne pozive
- Sklopivi dizajn preko ušne s rotirajućim slušalicama
- Kabel za punjenje: USB-A na USB-C, 30 cm

*glasnoća na 50%

Potrošnja energije u isključenom stanju: $\leq$ 0.3 W

Potrošnja energije u stanju pripravnosti: $\leq$ 0.3 W

UPOZORENJE

Nije prikladno za djecu mlađu od 3 godine. Uvijek pažljivo slijedi sve upute i upozorenja. Nemoj rastavljati ili modificirati. Nemoj sam/a otvarati ili popravljati uređaj. Ne izlaži tekućinama. Nemoj koristiti ili skladištiti u ovlaženom, vlažnom ili mokrom okruženju. Nemoj izlagati pretjeranoj toplini ili otvorenoj vatri. Izbjegavaj nagle promjene temperature. Nemoj ga paliti ili spaljivati.

OPREZ: Ovaj proizvod sadrži punjivu litijsku bateriju od 3,7 V 450 mAh. Ne otvaraj uređaj i ne pokušavaj izvaditi ili zamijeniti bateriju. Postoji opasnost od eksplozije ako se baterijom ne rukuje pravilno. Nemoj odlagati uređaj zajedno s drugim otpadom. Kako bi se izbjeglo moguće onečišćenje okoliša, uređaj se mora odložiti u reciklažni centar. Kako bi smanjio/la potencijalni rizik od ozljeda ili smrti zbog ometanja, nemoj koristiti slušalice dok voziš, rukuješ strojevima, bicikliraš, hodaš ili se baviš drugim aktivnostima koje zahtijevaju tvoju nepodijeljenu pozornost. Uvijek drži glasnoću na sl ušalicama dovoljno niskom da čuješ razgovor ljudi, zvukove koji bi te mogli upozoriti na opasne uvjete i bolje zaštititi svoj sluh. Pregledaj i poštuj zakone i propise u tvojoj zemlji o korištenju slušalica i uređaja kada voziš kola ili bicikl.



Česta ili produljena izloženost glasnoj buci ili zvukovima tijekom korištenja slušalica može uzrokovati privremeni ili trajni gubitak sluha. Individualna osjetljivost na gubitak sluha izazvan bukom i potencijalne probleme sa sluhom varira. Smanji svoju izloženost glasnoj buci ili zvukovima kada koristiš slušalice. Kako bi smanjio/la mogućnost oštećenja sluha, neka glasnoća bude dovoljno niska da možeš nastaviti razgovor s ljudima u blizini. Iako su ove slušalice imaju ograničenu glasnoću, Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje ograničavanje upotrebe slušalica na najviše 2 sata dnevno. Dugotrajno slušanje može negativno utjecati na sluh.

Snaga koju isporučuje punjač mora biti između najmanje 1 Watt potrebnog za radio opremu i najviše 2.5 Watt kako bi se postigla maksimalna brzina punjenja.

Autorska prava 2025 Fresh 'n Rebel B.V. Sva prava pridržana.

Riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG-a, a svaka upotreba takvih znakova od strane Fresh 'n Rebel B.V. je pod licencom.

IT - Specifiche

Fresh 'n Rebel cuffie wireless per bambini
con ANC 3AHP410 v1 001

- Bluetooth 6.0
- Connessione multipunto
- Raggio d'azione: fino a 10 m
- Diametro del driver: 2 x 40 mm
- Sensibilità: 82 dB $\pm$ 3 dB
- Volume massimo $\leq$ 85 dB
- Risposta in frequenza: 20 Hz - 20000 Hz
- Impedenza: 32 ohm
- Batteria al litio ricaricabile integrata da 3.7 V / 450 mAh
- Ricarica della batteria (USB-C): 5.0 V $\pm$ 0.5 V
- Tempo di riproduzione con ANC DISATTIVATO: circa 60 ore*
- Tempo di riproduzione con ANC ATTIVATO: circa 40 ore*
- Tempo di ricarica: circa 2 ore
- Spegnimento automatico dopo 10 minuti senza connessione o attività
- Microfono integrato e controllo del volume
- Riduzione del rumore ANC: 20 $\pm$ 3 dB
- ENC per chiamate cristalline
- Design pieghevole, cuffie circumaurali con padiglioni girevoli
- Cavo di ricarica: USB-A a USB-C, 30 cm

*volume al 50%

Consumo energetico in modalità spento: $\leq$ 0.3 W

Consumo energetico in modalità standby: $\leq$ 0.3 W

AVVERTENZA

Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Seguire sempre tutte le istruzioni e avvertenze. Non smontare né modificare il prodotto. Non aprire né cercare di riparare il dispositivo. Non esporre a sostanze liquide. Non utilizzare né conservare in luoghi umidi, bagnati o in presenza di vapore. Non esporre a calore eccessivo e non mettere vicino al fuoco. Evitare cambiamenti repentini di temperatura. Non bruciare né incenerire.

RACCOMANDAZIONE: Il prodotto contiene una batteria al litio 3.7V 450 mAh ricaricabile. Non aprire il dispositivo e non tentare di estrarre o sostituire la batteria. L'utilizzo inappropriato della batteria potrebbe provocarne l'esplosione. Non smaltire il prodotto insieme agli altri rifiuti. Al fine di evitare possibili danni ambientali, il dispositivo va smaltito in un centro di riciclaggio. Per ridurre il rischio di incidenti o di morte causati dalla distrazione, non utilizzare le cuffie mentre si è alla guida, si utilizzano macchinari, si va in bicicletta, si cammina, o durante l'esercizio di qualsiasi altra attività fisica richiedente la massima attenzione. Tenere il volume delle cuffie abbastanza basso da riuscire a sentire le persone attorno che parlano attorno a sé, da poter udire suoni che potrebbero allertare in caso di situazioni pericolose e da proteggere meglio il proprio udito. Rileggere e osservare le leggi e le normative del proprio paese sull'utilizzo di cuffie e dispositivi elettronici alla guida o in bicicletta.



Un'esposizione frequente e continuativa nel tempo a forti rumori o suoni mediante l'utilizzo di cuffie potrebbe causare la perdita temporanea o permanente dell'udito. La suscettibilità alla perdita d'udito dovuta al rumore o all'ipoacusia da trauma acustico

acuto varia da un soggetto all'altro. Ridurre al minimo l'esposizione a suoni o rumori forti quando si utilizzano le cuffie. Per ridurre al massimo potenziali danni all'udito, tenere il volume abbastanza basso da poter continuare a conversare con le persone attorno. Anche se queste cuffie sono dotate della funzione di limitazione del volume, secondo le raccomandazioni dell'OMS bisogna limitare l'uso delle cuffie a 2 ore al giorno. Un ascolto prolungato può avere un impatto dannoso sull'udito.

Per raggiungere la massima velocità di ricarica, la potenza erogata dal caricabatterie dev'essere compresa tra minimo 1 Watt richiesto dall'apparecchiatura radio e massimo 2.5 Watt.

Copyright 2025 Fresh 'n Rebel B.V. Tutti i diritti riservati.

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG e qualsiasi utilizzo di essi da parte di Fresh 'n Rebel B.V. è concesso in licenza.

NL - Specificaties

Fresh 'n Rebel Draadloze ANC-koptelefoon voor kinderen 3AHP410 v1 001

- Ondersteunt Bluetooth 6.0
- Multipoint-verbinding
- Werkbereik: tot 10 m
- Diameter van de drivers: 2 x 40 mm
- Gevoeligheid: 82 dB $\pm$ 3 dB
- Volumelimiet: $\leq$ 85 dB
- Frequentiebereik: 20 Hz - 20.000 Hz
- Impedantie: 32 ohm
- Ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij van 3.7 V / 450 mAh
- Oplaadspanning (USB-C): 5.0 V $\pm$ 0.5 V
- Speeltijd met ANC UIT: ongeveer 60 uur*
- Speeltijd met ANC AAN: ongeveer 40 uur*
- Oplaadtijd: ongeveer 2 uur
- Automatische uitschakeling na 10 minuten zonder verbinding of activiteit
- Geïntegreerde microfoon en volumeregeling
- ANC-ruisonderdrukking: 20 $\pm$ 3 dB
- ENC voor kristalheldere gesprekken
- Opvouwbaar over-ear ontwerp met draaibare oorschelpen
- Oplaadkabel: USB-A naar USB-C, 30 cm

*volume op 50%

Stroomverbruik in uitgeschakelde stand: $\leq$ 0.3 W

Stroomverbruik in stand-bymodus: $\leq$ 0.3 W

WAARSCHUWING

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Volg altijd nauwlettend alle instructies en waarschuwingen. Niet uit elkaar nemen of aanpassen. Het apparaat niet zelf openen of repareren. Niet blootstellen aan vloeistoffen. Niet gebruiken in vochtige of natte omgevingen. Niet blootstellen aan bovenmatige hitte of open vuur. Plotselinge temperatuurwisselingen vermijden. Niet verbranden.

LET OP: Dit product bevat een oplaadbare 3.7 V 450 mAh lithium-batterij. Het apparaat niet openen en de batterij niet proberen uit te nemen of te vervangen. Er bestaat explosiegevaar wanneer de batterij niet juist wordt behandeld. Het apparaat niet samen met overig afval afvoeren. Om schade aan het milieu te voorkomen moet het apparaat worden afgevoerd naar een recyclingstation.

Om het potentiële risico op letsel of overlijden terug te brengen mogen hoofdtelefoons niet worden gebruikt tijdens het besturen van een auto, het bedienen van machines, fietsen, wandelen of tijdens overige activiteiten waarvoor uw aandacht voortdurend vereist is. Houd het volume op uw hoofdtelefoon altijd laag genoeg om mensen te kunnen horen praten en geluiden te kunnen horen die u kunnen wijzen op gevaarlijke toestanden, en om uw gehoor te beschermen. Raadpleeg en volg de wetten en regels in uw land wat betreft het gebruik van hoofdtelefoons en apparaten tijdens het autorijden of fietsen.



Regelmatige of langdurige blootstelling aan luid lawaai of luide geluiden bij gebruik van uw hoofdtelefoon kan leiden tot tijdelijk of permanent gehoorverlies. De vatbaarheid voor door lawaai veroorzaakt gehoorverlies en potentiële ge-

hoorproblemen varieert per persoon. Minimaliseer de blootstelling aan luid lawaai of luide geluiden bij gebruik van uw hoofdtelefoon. Houd om de mogelijkheid van gehoorschade te minimaliseren het volume laag genoeg om een gesprek met mensen in de buurt te kunnen voeren. Hoewel deze hoofdtelefoons qua volume beperkt zijn, raadt de WGO aan om het gebruik van hoofdtelefoons te beperken tot niet meer dan 2 uur per dag. Langdurig luisteren kan een negatieve invloed hebben op het gehoor.

Het vermogen dat door de lader wordt geleverd, moet tussen minimaal 1 Watt, nodig voor de radioapparatuur, en maximaal 2.5 Watt liggen om de maximale laadsnelheid te bereiken.

Copyright 2025 Fresh 'n Rebel B.V. Alle rechten voorbehouden. Het woordmerk Bluetooth® en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken in bezit van Bluetooth SIG, en gebruik van deze merken door Fresh 'n Rebel B.V. valt onder een licentie.

PL - Dane techniczne

Słuchawki bezprzewodowe dla dzieci ANC Fresh ,n Rebel 3AHP410 v1 001

- Bluetooth 6.0
- Połączenie wielopunktowe
- Zasięg działania: do 10 m
- Średnica sterownika: 2 x 40 mm
- Czulość: 82 dB $\pm$ 3 dB
- Ograniczenie głośności $\leq$ 85 dB
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20000 Hz
- Impedancja: 32 Ω
- Wbudowany ładowalny akumulator litowy
3.7 V / 450 mAh
- Ładowanie akumulatora (USB-C): 5.0 V $\pm$ 0.5 V
- Czas gry z wyłączonym ANC: około 60 godzin*
- Czas gry z włączonym ANC: około 40 godzin*
- Czas ładowania: około 2 godziny
- Automatyczne wyłączenie po 10 minutach bez połączenia lub aktywności
- Zintegrowany mikrofon i regulacja głośności
- Redukcja szumów ANC: 20 $\pm$ 3 dB
- ENC dla krystalicznie czystych rozmów
- Składana, wokółuszna konstrukcja z obrotowymi nausznikami
- Kabel ładujący: USB-A do USB-C, 30 cm

*przy głośności na poziomie 50%

Zużycie energii w trybie wyłączenia: $\leq$ 0.3 W

Zużycie energii w trybie czuwania: $\leq$ 0.3 W

OSTRZEŻENIE

Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Należy zawsze dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji i ostrzeżeń. Nie należy modyfikować ani otwierać słuchawek. Nie należy otwierać ani naprawiać tego urządzenia samodzielnie. Nie narażać urządzenia na działanie płynów. Nie przechowywać urządzenia w wilgotnych lub mokrych miejscach. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokiej temperatury ani ognia. Unikać znaczących wahań temperatury. Urządzenia nie wolno podpalać ani wrzucać do ognia.

UWAGA: Ten produkt zawiera akumulator 3.7 V o pojemności 450 mAh. Nie należy otwierać urządzenia ani podejmować prób wymiany akumulatora. Niepoprawne postępowanie z akumulatorem może skutkować eksplozją. Nie należy wyrzucać tego urządzenia ze odpadami komunalnymi. W trosce o środowisko należy przekazać zużyte urządzenie do punktu zbiórki elektrośmieci. Aby zmniejszyć potencjalne ryzyko urazów lub śmierci w wyniku rozproszonej uwagi, nie należy używać słuchawek podczas jazdy, obsługiwanie maszyn, jazdy na rowerze, chodzenia bądź podczas innych czynności, które wymagają skupienia. Poziom głośności w słuchawkach powinien być ustawiony w taki sposób, aby wciąż było słychać ludzką mowę i dźwięki ostrzegające o zagrożeniu. Niższe poziomy głośności pomagają ponadto chronić słuch użytkownika. W trakcie prowadzenia pojazdu silnikowego lub roweru należy przestrzegać lokalnych praw dotyczących użytkowania słuchawek podczas jazdy.



Częste lub ustawiczne narażenie na duży hałas lub głośne dźwięki podczas używania słuchawek może skutkować chwilową lub trwałą utratą słuchu. Podatność na utratę lub uszkodzenie słuchu spowodowane nadmiernym hałasem różni się z osoby na osobę.

Podczas użytkowania słuchawek należy dbać, aby dochodzący z nich dźwięk nie był zbyt głośny. Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia słuchu, należy ustawić taki poziom głośności, aby mimo słuchawek można było prowadzić rozmowę z osobami znajdującymi się w pobliżu. Choć te słuchawki mają wbudowany ogranicznik głośności, WHO zaleca ograniczenie czasu korzystania ze słuchawek do nie więcej niż 2 godzin dziennie. Długotrwałe słuchanie może negatywnie wpłynąć na słuch.

Snaga koju isporučuje punjač mora biti između najmanje 1 Watt potrebnog za radio opremu i najviše 2.5 Watt kako bi se postigla maksimalna brzina punjenja.

Copyright 2025 Fresh 'n Rebel B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znak słowny i logotypy Bluetooth® to zarejestrowane znaki towarowe należące do Bluetooth SIG i używane przez 2025 Fresh 'n Rebel B.V. na licencji.

PT - Especificações

Auscultadores para crianças com cancelamento de ruído ANC da Fresh 'n Rebel
Sem Fios 3AHP410 v1 001

- Bluetooth 6.0
- Conexão multiponto
- Alcance de trabalho: até 10 m
- Diâmetro do driver: 2 x 40 mm
- Sensibilidade: 82 dB $\pm$ 3 dB
- Limite de volume: $\leq$ 85 dB
- Resposta de frequência: 20 Hz - 20000 Hz
- Impedância: 32 ohm
- Bateria de lítio recarregável integrada:
3.7 V / 450 mAh
- Carregamento da bateria (USB-C): 5.0 V $\pm$ 0.5 V
- Autonomia com ANC DESLIGADO:
aproximadamente 60 horas*
- Autonomia com ANC LIGADO: aproximadamente
40 horas*
- Tempo de carga: aproximadamente 2 horas
- Desligamento automático após 10 minutos sem
conexão ou atividade
- Microfone e controlo de volume integrados
- Redução do ruído ANC: 20 $\pm$ 3 dB
- ENC para chamadas cristalinas
- Design dobrável, envoltentes, com auscultadores
giratórios
- Cabo de carregamento: USB-A para USB-C, 30 cm

*com o volume a 50%

Consumo de energia no modo desligado: $\leq$ 0.3 W

Consumo de energia em modo de espera: $\leq$ 0.3 W

ADVERTÊNCIA

Inadequado para crianças com menos de 3 anos. Siga sempre de perto todas as instruções e avisos. Não desmontar nem modificar. Não abra ou repare o aparelho. Não o exponha a líquidos. Não usar ou armazenar em ambientes húmidos, ou em presença de água. Não expor a calor excessivo ou a fogo aberto. Evitar mudanças abruptas de temperatura. Não queimar ou incinerar.

ATENÇÃO: Este produto contém uma bateria recarregável de lítio de 3.7V 450 mAh. Não abra o dispositivo e não tente recuperar ou substituir a bateria. Existe risco de explosão quando a bateria não é manuseada correctamente. Não eliminar o dispositivo juntamente com outros resíduos. Afim de evitar possível poluição ambiental, o dispositivo deve ser eliminado num centro de reciclagem. Afim de reduzir o risco potencial de ferimentos ou morte devido a distrações, não utilize os auscultadores enquanto conduzir, operar máquinas, andar de bicicleta, andar a pé, ou quando exercer qualquer outra actividade que requer toda a sua atenção. Mantenha sempre o volume dos seus auscultadores suficientemente baixo de maneira a ouvir as pessoas a falar, assim como sons que possam alertá-lo para condições perigosas, e proteger melhor a sua audição. Reveja e siga as leis e regulamentos do seu país no que diz respeito a utilização de auscultadores e dispositivos quando conduzir ou andar de bicicleta.



A exposição frequente ou prolongada a ruídos ou sons intensos ao usar auscultadores pode causar perda de audição temporária ou permanente. A perda de audição causada por ruídos e potenciais problemas auditivos variam conforme a sensibilidade individual.

Minimize a sua exposição a ruídos ou sons intensos aquando da utilização dos seus auscultadores. Afim de minimizar danos auditivos potenciais, mantenha o volume suficientemente baixo de tal maneira que possa continuar uma conversa com pessoas próximas. Embora o volume destes auscultadores seja moderado, a OMS recomenda limitar o uso de fones a máximo 2 horas por dia. A exposição excessiva ao som pode ter um impacto negativo na audição.

A potência fornecida pelo carregador deve situar-se entre 1 Watt, que é o mínimo exigido pelo equipamento rádio, e 2.5 Watt para atingir a velocidade máxima de carregamento.

Direitos autorais 2025 Fresh 'n Rebel B.V. Todos os direitos reservados. A marca Bluetooth® e os logótipos são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, e qualquer uso dessas marcas pela Fresh 'n Rebel B.V. está sob licença.

R0 - Specificații

Căști Wireless ANC Fresh 'n Rebel pentru copii 3AHP410 v1 001

- Bluetooth 6.0
- Conexiune multipunct
- Raza de acțiune: până la 10 m
- Diametru driver: 2 x 40 mm
- Sensibilitate: 82 dB $\pm$ 3 dB
- Limită de volum $\leq$ 85 dB
- Răspuns în frecvență: 20 Hz - 20000 Hz
- Impedanță: 32 ohm
- Baterie reîncărcabilă cu litiu încorporată
3.7 V / 450 mAh
- Încărcare baterie (USB-C): 5.0 V $\pm$ 0.5 V
- Timp de redare cu ANC dezactivat: aproximativ 60 de ore*
- Timp de redare cu ANC activat: aproximativ 40 de ore*
- Timp de încărcare: aproximativ 2 ore
- Oprire automată după 10 minute fără conexiune sau activitate
- Microfon integrat și controlul volumului
- Reducere hibridă a zgomotului ANC: 20 $\pm$ 3 dB
- ENC pentru apeluri clare ca cristalul
- Design pliabil, supraauricular, cu căști rotative
- Cablu de încărcare: USB-A la USB-C, 30 cm

*volum la 50%

Consum de energie în modul oprit: $\leq$ 0.3 W

Consum de energie în modul standby: $\leq$ 0.3 W

AVERTISMENT

Nu este potrivit pentru copiii sub 3 ani. Urmați întotdeauna îndeaproape toate instrucțiunile și avertismentele. Nu dezasamblați sau modificați. Nu deschideți și nu reparați singur dispozitivul. Nu scufundați în lichide. Nu expuneți excesiv la lichide. Nu utilizați și nu depozitați în medii umede sau ude. Nu expuneți la căldură excesivă sau la foc deschis. Evitați schimbările bruște de temperatură. Nu ardeți sau incinerati. ATENȚIE: Acest produs conține baterii reîncărcabile cu litiu de 3,7 V 450 mAh. Nu deschideți dispozitivul și nu încercați să recuperați sau să înlocuiți bateria. Există pericol de explozie atunci când bateria nu este manipulată corespunzător. Nu aruncați dispozitivul împreună cu alte deșeuri. Pentru a evita o posibilă poluare a mediului, dispozitivul trebuie aruncat la un centru de reciclare. Pentru a reduce riscul potențial de rănire sau deces din cauza distragerii atenției, nu folosiți căști intraauriculare în timp ce conduceți, folosiți utilaje, mergeți cu bicicleta, mergeți pe jos sau vă implicați în alte activități care necesită atenția totală. Păstrați întotdeauna volumul căștilor intraauriculare suficient de scăzut pentru a auzi oamenii vorbind, sunetele care ar putea să vă avertizeze privitor la potențiale pericole, și ca să vă protejați mai bine auzul. Consultați și respectați legile și reglementările din țara dvs. privind utilizarea căștilor și a dispozitivelor atunci când conduceți sau mergeți cu bicicleta.



Expunerea regulată sau prelungită la zgomot sau sunete puternice atunci când utilizați căștile poate duce la pierderea temporară sau permanentă a auzului. Susceptibilitatea la pierderea auzului indusă de zgomot și potențialele probleme de auz variază de la persoană la persoană. Minimizați expunerea la zgomot sau sunete puternice atunci când utilizați căștile. Pentru a minimiza posibilitatea de deteriorare a auzului, mențineți volumul suficient de scăzut pentru a putea avea o conversație cu persoanele din apropiere.

Puterea furnizată de încărcător trebuie să fie cuprinsă între min. 1 Watt, necesar pentru echipamentul radio, și max. 2.5 Watt, pentru a obține viteza maximă de încărcare.

Copyright 2025 Fresh 'n Rebel B.V. Toate drepturile rezervate.

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG și orice utilizare a acestor mărci de către Fresh 'n Rebel B.V. este sub licență.

SI - Specifikacije

Otroške brezžične ANC slušalke Fresh 'n Rebel 3AHP410 v1 001

- Bluetooth 6.0
- Večtočkovna povezava
- Delovni doseg: do 10 m
- Premer gonilnika: 2 x 40 mm
- Občutljivost: 82 dB $\pm$ 3 dB
- Omejitev glasnosti $\leq$ 85 dB
- Frekvenčni odziv: 20 Hz - 20000 Hz
- Impedanca: 32 ohm
- Vgrajena polnilna litijeva baterija 3.7 V / 450 mAh
- Polnjenje baterije (USB-C): 5.0 V $\pm$ 0.5 V
- Čas predvajanja z izklopljenim ANC: približno 60 ur*
- Čas predvajanja z vklopljenim ANC: približno 40 ur*
- Čas polnjenja: približno 2 uri
- Samodejni izklop po 10 minutah brez povezave ali aktivnosti
- Integriran mikrofoni in regulator glasnosti
- Zmanjšanje šuma ANC: 20 $\pm$ 3 dB
- ENC za popolnoma jasne klice
- Zložljiva zasnova preko ušesa z vrtljivimi ušesnimi nastavki
- Polnilni kabel: USB-A do USB-C, 30 cm

*glasnost pri 50 %

Poraba energije v izklopljenem stanju: $\leq$ 0.3 W

Poraba energije v stanju pripravljenosti: $\leq$ 0.3 W

OPOZORILO

Ni primerno za otroke mlajše od 3 let. Vedno natančno upoštevajte vsa navodila in opozorila. Ne razstavljajte ali spreminjajte. Naprave ne odpirajte ali popravljajte sami. Ne izpostavljajte tekočinam. Ne uporabljajte in ne shranjujte v vlažnem ali mokrem okolju. Ne izpostavljajte previsoki vročini ali odprtemu ognju. Izogibajte se nenadnim spremembam temperature. Ne kurite ali sežigajte.

POZOR: Ta izdelek vsebuje litijevo baterijo za ponovno polnjenje 3,7 V, 450 mAh. Naprave ne odpirajte in ne poskušajte odstraniti ali zamenjati baterije. Obstaja nevarnost eksplozije, če z baterijo ne ravnate pravilno. Naprave ne zavržite skupaj z drugimi odpadki. Da bi se izognili morebitnemu onesnaževanju okolja, je napravo treba oddati v center za recikliranje.

Da zmanjšate morebitno tveganje za telesne poškodbe ali smrt zaradi odvratanja pozornosti, ne uporabljajte slušalk med vožnjo, upravljanjem strojev, kolesarjenjem, hojo ali drugimi dejavnostmi, ki zahtevajo vašo popolno pozornost. Glasnost v slušalkah naj bo vedno dovolj nizka, da slišite govor ljudi, zvoke, ki vas lahko opozorijo na nevarne razmere, in bolje zaščitite svoj sluh. Preglejte in upoštevajte zakone in predpise v vaši državi o uporabi slušalk in naprav med vožnjo ali kolesarjenjem.



Pogosta ali dolgotrajna izpostavljenost glasnemu hrupu ali zvoku pri uporabi slušalk lahko povzroči začasno ali trajno izgubo sluha. Posameznikova dovzetnost za izgubo sluha zaradi hrupa in morebitne težave s sluhom se razlikuje. Pri uporabi vaših slušalk zmanjšajte svojo izpostavljenost

glasnemu hrupu ali zvoku. Da zmanjšate možnost poškodbe sluha, naj bo glasnost dovolj nizka, da se lahko pogovarjate z ljudmi v bližini. Čeprav imajo te slušalke omejeno glasnost, Svetovna zdravstvena organizacija priporoča omejitev uporabe slušalk na največ 2 uri na dan. Dolgotrajno poslušanje lahko ima lahko negativen vpliv na sluh.

Moč, ki jo zagotavlja polnilnik, mora biti med najmanj 1 Watt, ki ga zahteva radijska oprema, in največ 2.5 Watt, da se doseže največja hitrost polnjenja.

Avtorske pravice 2025 Fresh 'n Rebel B.V. Vse pravice pridržane.

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, vsaka uporaba teh znamk s strani Fresh 'n Rebel B.V. pa je licencirana.

SK - Špecifikácie

Fresh 'n Rebel bezdrôtové slúchadlá ANC pre deti 3AHP410 v1 001

- Bluetooth 6.0
- Pripojenie viacerých zariadení
- Pracovný dosah: až 10 m
- Priemer ovládača: 2 x 40 mm
- Citlivosť: 82 dB $\pm$ 3 dB
- Limit hlasitosti $\leq$ 85 dB
- Frekvenčný rozsah: 20 Hz - 20 000 Hz
- Impedancia: 32 ohmov
- Vstavaná nabíjateľná lítiová batéria 3.7 V / 450 mAh
- Nabíjanie batérie (USB-C): 5.0 V $\pm$ 0.5 V
- Doba prehrávania s vypnutým ANC: približne 60 hodín*
- Doba prehrávania so zapnutým ANC: približne 40 hodín*
- Čas nabíjania: približne 2 hodiny
- Automatické vypnutie po 10 minútach bez pripojenia alebo aktivity
- Integrovaný mikrofón a ovládanie hlasitosti
- Redukcia hluku ANC: 20 $\pm$ 3 dB
- ENC pre krištáľovo čisté hovory
- Skladací dizajn okolo uší s otočnými náušníkmi
- Nabíjací kábel: USB-A na USB-C, 30 cm

*pri hlasitosti 50 %

Spotreba vo vypnutom režime: $\leq$ 0.3 W

Spotreba v pohotovostnom režime: $\leq$ 0.3 W

VÝSTRAHA

Nevhodné pre deti do 3 rokov. Vždy dôsledne dodržiajte všetky pokyny a varovania. Nerozoberajte a neupravujte. Neotvárajte a neopravujte prístroj svojpomocne. Nevystavujte tekutinám. Nepoužívajte a nekladajte vo vlhkom, vlhkom alebo mokrom prostredí. Nevystavujte nadmernému teplu ani otvorenému ohňu. Zabráňte prudkým zmenám teploty. Nespaliujte a nezapaľujte.

POZOR: Tento produkt obsahuje nabíjateľnú lítiovú batériu 3.7 V 450 mAh. Neotvárajte prístroj a nepokúšajte sa vybiť ani vymeniť batériu. Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Zariadenie nevyhadzujte spolu s iným odpadom. Ak sa chcete vyhnúť možnému znečisteniu životného prostredia, prístroj je potrebné zlikvidovať prostredníctvom recyklačného strediska. Aby ste znížili potenciálne riziko zranenia alebo smrti v dôsledku rozptýlenia pozornosti, nepoužívajte slúchadlá pri vedení vozidla, obsluhu strojov, bicyklovaní, chôdzi ani pri iných činnostiach, ktoré si vyžadujú vašu osobitnú pozornosť. Vždy udržiavajte dostatočne nízku hlasitosť na slúchadlách, aby ste počuli hovoriť ľudí, zvuky, ktoré vás môžu upozorniť na nebezpečné podmienky a lepšie chrániť váš sluch. Pri jazde na bicykli si prečítajte a dodržiavajte zákony a nariadenia týkajúce sa používania slúchadiel a zariadení vo vašej krajine.



Časté alebo dlhodobé vystavenie silnému hluku alebo zvukom pri používaní slúchadiel môže spôsobiť dočasnú alebo trvalú stratu sluchu. Individuálna náchylnosť k strate sluchu spôsobenej hlukom a potenciálnym problémom so sluchom sa líši. Pri

používaní slúchadiel minimalizujte svoje vystavenie hlasným zvukom alebo zvukom. Aby ste minimalizovali riziko poškodenia sluchu, udržiavajte dostatočne nízku hlasitosť, aby ste mohli viesť rozhovor s ľuďmi v okolí. Hoci majú tieto slúchadlá obmedzenú hlasitosť, WHO odporúča obmedziť používanie slúchadiel na maximálne 2 hodiny denne. Dlhšie počúvanie môže negatívne ovplyvniť sluch.

Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť medzi minimálne 1 Watt požadovaných rádiovým zariadením a maximálne 2.5 Watt, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

Copyright 2025 Fresh 'n Rebel B.V. Všetky práva vyhradené.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou 2025 Fresh 'n Rebel B.V. je na základe licencie.

Legal & Compliance information

EN - General information

Product: Fresh 'n Rebel Wireless kids ANC headphones

Model Number: 3AHP410 v1 001

Manufacturer: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101,
3045 AH, Rotterdam, The Netherlands

www.freshnrebel.com



Conformity information

Hereby, Fresh 'n Rebel B.V. declares that this radio equipment product is in compliance with Directive 2014/53 EU (RED) and all other applicable EU Regulations. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3AHP410>

Operating frequency band: 2402 to 2480 MHz

Maximum radio-frequency power

transmitted: -0.51 dBm / 0.89 mW



Disposal of the device

The crossed out wheeled bin symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste. Electronic and Electrical Equipment not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances. Please dispose of responsibly at an approved waste or recycling facility.

DE - Allgemeine Informationen

Produkt: Fresh 'n Rebel Funkkopfhörer für Kinder mit aktiver Geräuschunterdrückung

Modellnummer: 3AHP410 v1 001

Hersteller: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101,
3045 AH, Rotterdam, Niederlande

www.freshnrebel.com



Konformitätsinformation

Hiermit erklärt Fresh 'n Rebel B.V., dass dieses Funkgeräteprodukt mit der Richtlinie 2014/53 EU (RED) und allen anderen anwendbaren EU-Richtlinien übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitäts-erklärung ist unter der folgenden Internet-adresse verfügbar:

<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3AHP410>

Betriebsfrequenzbereich: 2402 bis 2480 MHz
Maximale übertragene Hochfrequenzleistung:
-0.51 dBm / 0.89 mW



Entsorgung des Geräts

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Client Name bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält.

Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

ВГ - Основна информация

Продукт: Безжични детски слушалки с шумопотискане
Fresh 'n Rebel

Номер на модела: 3АНР410 v1 001

производител: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101,
3045 AH Ротердам, Холандия

www.freshnrebel.com



Информация за съответствие

С настоящото Fresh 'n Rebel B.V. декларира, че този продукт (радио оборудване) е в съответствие с Директива 2014/53 EC (RED) и всички други приложими регламенти на ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпна на следния интернет адрес:

<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3АНР410>

Работна честотна лента: 2402 до 2480 MHz

Максимална предавана радиочестотна
мощност: -0.51 dBm / 0.89 mW



Изхвърляне на уреда

Символът със зачеркнат кош за боклук означава, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци. Електронното и електрическото оборудване, което не е включено в процеса на селективно сортиране, е потенциално опасно за околната среда и човешкото здраве поради наличието на опасни вещества. Моля, изхвърлете отговорно в одобрено съоръжение за отпадъци или рециклиране.

CZ - Obecné informace

Produkt: Bezdrátová dětská ANC sluchátka Fresh 'n Rebel

Číslo modelu: 3AHP410 v1 001

Výrobce: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101,

3045 AH, Rotterdam, Nizozemí

www.freshnrebel.com



Informace o shodě

Společnost Fresh 'n Rebel B.V. tímto prohlašuje, že toto rádiové zařízení je ve shodě se směrnicí 2014/53 EU (RED) a všemi dalšími příslušnými nařízeními EU. Úplné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.freshnrebel.com/cedoc/3AHP410>

Provozní frekvenční pásmo: 2402 až 2480 MHz

Maximální přenášený vysokofrekvenční

výkon: -0.51 dBm / 0.89 mW



Likvidace zařízení

Symbol přeškrtnuté nádoby na odpad znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem. Elektronická a elektrická zařízení, která nejsou zahrnuta do procesu selektivního třídění, jsou kvůli přítomnosti nebezpečných látek v nich potenciálně nebezpečná pro životní prostředí a lidské zdraví. Odnešte je do schváleného zařízení pro nakládání s odpady nebo recyklaci.

ES - Información general

Produkt: Auriculares inalámbricos ANC para niños

Fresh 'n Rebel

Número de modelo: 3AHP410 v1 001

Fabricante: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101,
3045 AH, Rotterdam, Países Bajos

www.freshnrebel.com



Información de conformidad

Por la presente, Fresh 'n Rebel B.V. declara que este producto de equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53 UE (RED) y todas las demás regulaciones de la UE aplicables. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3AHP410>

Banda de frecuencia de funcionamiento:
2402 a 2480 MHz.

Potencia máxima de radiofrecuencia
transmitida: -0.51 dBm / 0.89 mW



Eliminación del dispositivo

El símbolo del contenedor de basura tachado significa que este producto no debe eliminarse con los residuos domésticos normales. Los aparatos electrónicos y eléctricos no incluidos en el proceso de clasificación selectiva son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas. Por favor, deséchelos de forma responsable en una instalación de residuos o de reciclaje autorizada.

FR - Informations générales

Produit : Casque ANC sans fil pour enfants Fresh 'n Rebel

Numéro de modèle : 3AHP410 v1 001

Fabricant : Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101,

3045 AH, Rotterdam, Pays-Bas

www.freshnrebel.com



Informations sur la conformité

Par la présente, Fresh 'n Rebel B.V. déclare que cet équipement radio est conforme à la directive 2014/53 UE (RED) et à toutes les autres réglementations européennes applicables. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante :

<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3AHP410>

Bande de fréquence de fonctionnement :
2402 à 2480 MHz

Puissance radiofréquence maximale
transmise : -0.51 dBm / 0.89 mW



Likvidace zařízení

Symbol přeškrtnuté nádoby na odpad znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem. Elektronická a elektrická zařízení, která nejsou zahrnuta do procesu selektivního třídění, jsou kvůli přítomnosti nebezpečných látek v nich potenciálně nebezpečná pro životní prostředí a lidské zdraví. Odneste je do schváleného zařízení pro nakládání s odpady nebo recyklaci.



FR

**Cet appareil
et ses
accessoires
se recyclent**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**OU À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

GR - Γενικές πληροφορίες

Προϊόν: Ασύρματα ακουστικά ANC για παιδιά Fresh 'n Rebel

Αριθμός μοντέλου: 3AHP410 v1 001

Κατασκευαστής: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101,
3045 AH Rotterdam, Ολλανδία

www.freshnrebel.com



Πληροφορίες συμμόρφωσης

Με το παρόν, η Fresh 'n Rebel B.V. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν ραδιοφωνικού εξοπλισμού συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53 EE (RED) και όλους τους άλλους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3AHP410>

Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας: 2402 έως 2480 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων που μεταδίδεται: -0.51 dBm / 0.89 mW



Απόρριψη της συσκευής

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμάτων σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Ηλεκτρονικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που δεν περιλαμβάνεται στη διαδικασία επιλεκτικής διαλογής είναι δυνητικά επικίνδυνος για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών. Απορρίψτε τον με υπευθυνότητα σε εγκεκριμένη εγκατάσταση απορριμμάτων ή ανακύκλωσης.

HR - Opće informacije

Proizvod: Fresh 'n Rebel bežične dječje ANC slušalice

Broj modela: 3AHP410 v1 001

Proizvođač: Fresh 'n Rebel B.V.,

Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Nizozemska

www.freshnrebel.com



Informacije o sukladnosti

Ovime Fresh 'n Rebel B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod radijske opreme u skladu s Direktivom 2014/53 EU (RED) i svim ostalim primjenjivim EU propisima. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupna je na sljedećoj internet adresi:

<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3AHP410>

Radni frekvencijski pojas: 2402 do 2480 MHz

Maksimalna radiofrekvencijska snaga

prijenosa: -0.51 dBm / 0.89 mW



Zbrinjavanje uređaja

Simbol prekrížene kante za smeće znači da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s uobičajenim kućnim otpadom. Elektronička i električna oprema koja nije uključena u proces selektivnog razvrstavanja potencijalno je opasna za okoliš i zdravlje ljudi zbog prisutnosti opasnih tvari. Molimo vas da ga odgovorno odložite u odobrenom postrojenju za odlaganje otpada ili reciklažu.

IT - Informazioni generali

Prodotto: Fresh 'n Rebel cuffie wireless per bambini con ANC

Numero di modello: 3AHP410 v1 001

Produttore: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101,

3045 AH, Rotterdam, Paesi Bassi

www.freshnrebel.com



Informazioni generali sulla conformità del prodotto

Con la presente, Fresh 'n Rebel B.V. dichiara che la presente apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE e a tutte le altre regolamentazioni UE applicabili. L'integralità della dichiarazione di conformità UE è disponibile su <https://www.freshnrebel.com/cedoc/3AHP410>

Banda di frequenza operativa: da 2402 a 2480 MHz.

Massima potenza a radiofrequenza trasmessa: -0.51 dBm / 0.89 mW



Smaltimento del dispositivo

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. I dispositivi elettronici ed elettrici non inclusi in un processo di riciclo sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Si prega di smaltire l'apparecchiatura in modo responsabile presso centri idonei di raccolta differenziata o di consegnarla al rivenditore seguendo una delle seguenti modalità:

- nel caso di apparecchiature di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a

25 cm), consegna gratuita senza obbligo di acquisto nei negozi con superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq (modalità "uno contro zero"). Per i negozi con superficie inferiore tale modalità è facoltativa. • nel caso di apparecchiature di dimensioni esterne superiori a 25 cm, consegna gratuita al rivenditore all'atto dell'acquisto di un prodotto equivalente (modalità "uno contro uno").

NL - Algemene informatie

Product: Fresh 'n Rebel Draadloze ANC-koptelefoon voor kinderen

Modelnummer: 3AHP410 v1 001

Fabrikant: Fresh 'n Rebel B.V. Linatebaan 101,
3045 AH, Rotterdam, Nederland

www.freshnrebel.com



Informatie over conformiteit

Bij dezen verklaart Fresh 'n Rebel B.V. dat deze radioapparatuur voldoet aan EU-richtlijn 2014/53 (RED) en alle overige toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via het volgende internetadres: <https://www.freshnrebel.com/cedoc/3AHP410>

Werkfrequentieband: 2402 tot 2480 MHz

Maximale overgedragen radiofrequente stroom: -0.51 dBm / 0.89 mW



Afvoeren van het apparaat

Het symbool van de doorgekruiste vuilniscontainer betekent dat dit product niet met het gewone huisvuil mag worden weggegooid. Elektronische en elektrische apparatuur die niet is opgenomen in het selectieve afvalsorteringsproces is potentieel gevaarlijk voor het milieu en de menselijke gezondheid vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Voer deze op verantwoorde wijze af bij een erkend afvalverwerkings- of recyclingbedrijf.

PL - Informacje ogólne

Produkt: Słuchawki bezprzewodowe dla dzieci ANC

Fresh 'n Rebel

Numer modelu: 3AHP410 v1 001

Producent: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101,

3045 AH, Rotterdam, Holandia

www.freshnrebel.com



Informacje o zgodności

Fresh 'n Rebel B.V. niniejszym oświadcza, że ten sprzęt radiowy jest zgodny z Dyrektywą 2014/53 UE (RED) oraz innymi obowiązującymi przepisami UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem URL:

<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3AHP410>

Pasma częstotliwości roboczej: od 2402 do 2480 MHz

Maksymalna moc transmisji radiowej:
-0.51 dBm / 0.89 mW



Utylizacja urządzenia

Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady oznacza, że tego produktu nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Ze względu na obecność niebezpiecznych substancji, mieszanin lub części składowych urządzenia elektryczne i elektroniczne, niepodlegające procesowi selektywnego sortowania są potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi.

Produkt należy zutylizować w sposób odpowiedzialny w zatwierdzonym zakładzie utylizacji odpadów lub recyklingu.

PT - Informação geral

Produto: Auscultadores para crianças com cancelamento de ruído ANC da Fresh 'n Rebel Sem Fios

Número de Modelo: 3AHP410 v1 001

Fabricante: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101,
3045 AH, Rotterdam, Países Baixos

www.freshnrebel.com



Informação sobre a conformidade

Por este meio, a Fresh 'n Rebel B.V. declara que este produto de equipamento de rádio está em conformidade com a Directiva 2014/53 UE (RED) e todos os outros regulamentos da UE aplicáveis. O texto completo da declaração da UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet:

<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3AHP410>

Faixa de frequências de funcionamento:
2402 a 2480 MHz

Potência máxima de radiofrequência transmitida: -0.51 dBm / 0.89 mW



Eliminação do dispositivo

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado significa que este produto não deve ser eliminado com os resíduos domésticos. Os equipamentos eletrónicos e eléctricos não incluídos no processo de separação seletiva são potencialmente perigosos para o ambiente e para a saúde humana devido à presença de substâncias perigosas. Por favor, elimine-o de forma responsável num centro de reciclagem de resíduos aprovado.

RO - Informații generale

Product: Căști Wireless ANC Fresh 'n Rebel pentru copii

Număr model: 3AHP410 v1 001

Producător: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101,

3045 AH Rotterdam, Țările de Jos

www.freshnrebel.com



Informații de conformitate

Prin prezenta, Fresh 'n Rebel B.V. declară că acest echipament radio este în conformitate cu Directiva 2014/53 UE (RED) și cu toate celelalte reglementări UE aplicabile. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3AHP410>

Bandă frecvență de operare:

2402 - 2480 MHz

Puterea maximă transmisă prin frecvență radio: -0.51 dBm / 0.89 mW



Eliminarea aparatului

Simbolul un coș de gunoi încercuit și tăiat indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere uzuale. Echipamentele Electrice și Electronice care nu sunt incluse în sistemul de colectare selectivă a deșeurilor pot fi potențial dăunătoare pentru mediul înconjurător și sănătatea umană datorită prezenței substanțelor periculoase. Vă rugăm să le eliminați în mod responsabil la o unitate autorizată de colectare sau reciclare a deșeurilor.

SI - Splošne informacije

Izdelek: Otroške brezžične ANC slušalke Fresh 'n Rebel

Številka modela: 3AHP410 v1 001

Proizvajalec: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101,

3045 AH Rotterdam, Nizozemska

www.freshnrebel.com



Podatki o skladnosti

S tem podjetje Fresh 'n Rebel B.V. izjavlja, da je ta izdelek radijske opreme v skladu z Direktivo 2014/53 EU (RED) in vsemi drugimi veljavnimi predpisi EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3AHP410>

Delovni frekvenčni pas: od 2402 do 2480 MHz

Največja oddana radiofrekvenčna moč:

-0.51 dBm / 0.89 mW



Odstranjevanje naprave

Simbol prečrtanega smetnjaka s kolesi, pomeni, da tega izdelka ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Elektronska in električna oprema, ki ni vključena v postopek selektivnega sortiranja, je zaradi prisotnosti nevarnih snovi potencialno nevarna za okolje in zdravje ljudi. Odstranite odgovorno v odobrenem obratu za ravnanje z odpadki ali obratu za recikliranje.

SK - Všeobecné informácie

Produkt: Fresh 'n Rebel bezdrôtové slúchadlá ANC pre deti

Číslo modelu: 3AHP410 v1 001

Výrobca: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101,

3045 AH, Rotterdam, Holandsko

www.freshnrebel.com



Informácie o zhode

Týmto spoločnosť Fresh 'n Rebel B.V. vyhlasuje, že tento produkt rádiového zariadenia je v súlade so smernicou 2014/53 EÚ (RED) a všetkými ostatnými príslušnými predpismi EÚ. Plné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3AHP410>

Pracovné frekvenčné pásmo:

2402 až 2480 MHz

Maximálny prenášaný vysokofrekvenčný výkon: -0.51 dBm / 0.89 mW



Likvidácia prístroja

Symbol preškrtnutej nádoby na odpad znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom. Elektronické a elektrické zariadenia, ktoré nebudú likvidované procesom selektívneho triedenia, predstavujú z dôvodu prítomnosti nebezpečných látok potenciálne nebezpečenstvo pre životné prostredie a ľudské zdravie. Zlikvidujte ich zodpovedne cez schválené zariadenia na uloženie alebo recykláciu odpadu.

EN The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and are recyclable. Dispose of packaging materials which are no longer needed in accordance with applicable local regulations. / **DE** Die Verpackungsmaterialien wurden aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit ausgewählt und sind recycelbar. Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäss den nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften. / **BG** Опаковъчните материали са избрани заради тяхната екологичност и могат да се рециклират. Изхвърлете опаковъчните материали, когато вече не са необходими, в съответствие с приложимите местни разпоредби. / **CZ** Obalové materiály byly vybrány pro jejich šetrnost k životnímu prostředí a jsou recyklovatelné. Nepotřebné obalové materiály zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy. / **ES** Los materiales de embalaje han sido seleccionados por su respeto al medio ambiente y son reciclables. Deseche los materiales de embalaje que ya no necesite de acuerdo con las regulaciones locales aplicables. / **FR** Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés pour leur respect de l'environnement et sont recyclables. Éliminer les matériaux d'emballage qui ne sont plus nécessaires conformément aux réglementations locales applicables. / **GR** Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί για την φιλικότητα προς το περιβάλλον και είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρειάζονται πλέον σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς. / **HR** Ambalažni materijali odabrani su zbog njihove ekološke prihvatljivosti i mogu se reciklirati. Odložiti

ambalažni material koji više nije potreban u skladu s važećim lokalnim propisima. / **IT** I nostri materiali di imballaggio sono riciclabili e selezionati in virtù della loro compatibilità ambientale. Smaltire i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali vigenti. / **NL** De verpakkingsmaterialen zijn geselecteerd op basis van hun milieuvriendelijkheid en zijn recyclebaar.

Verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, dient volgens toepasselijke plaatselijke voorschriften afgevoerd te worden. / **PL** Materiały opakowaniowe zostały wybrane ze względu na ich przyjazność dla środowiska i nadają się do recyklingu.

Nepotrebne juž materiály opakowaniowe należy usuwać zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. / **PT** Os nossos materiais de embalagem são recicláveis e selecionados em virtude da sua compatibilidade ambiental. Descarte os materiais de embalagem que já não sejam necessários de acordo com os regulamentos locais aplicáveis. /

RO Materialele de ambalare au fost selectate pentru respectarea mediului și sunt reciclabile.

Eliminați materialele de ambalaj care nu mai sunt necesare în conformitate cu reglementările locale aplicabile. / **SI** Embalažni materiali so bili izbrani zaradi njihove prijaznosti do okolja in jih je mogoče reciklirati.

Embalažni material, ki ga ne potrebujete več, zavržite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi. / **SK** Obalové materiály boli vybrané pre ich šetrnosť k životnému prostrediu a sú recyklovateľné. Nepotrebné obalové materiály zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi.

PACKAGING RECYCLING		
Box	Inlay	Tie Wraps
Paperboard		Plastic
		
PAPER COLLECTION		PLASTIC COLLECTION
Raccolta differenziata dei rifiuti. Controlla le linee guida del tuo comune.		
Scatola	Inserto	Fascette
Carta PAP 21		Plastica PA 66
Raccolta carta e cartone		Raccolta plastica





FRESH 'N REBEL


Keep in touch:



freshnrebel.com

#freshnrebel

helpme@freshnrebel.com



WARNING:
CHOKING HAZARD

Small Parts. Not for children under 3 years.



Made in China