



FRESH 'N REBEL


WIRELESS KIDS HEADPHONES

MANUAL

3AHP212R v1 001



BUTTONS



GET CONNECTED


1.



2.



3.



4.



EN-Specifications

Fresh 'n Rebel Bluetooth Wireless Kids Headphones 3AHP212R v1 001

- Bluetooth 6.0
- Working Range: up to 10 m
- Operating Frequency band: 2402 to 2480 MHz
- Maximum radio frequency power transmitted: 0.36 dBm / 1.09 mW
- Driver diameter: 2 x 40 mm
- Sensitivity: 82 dB $\pm$ 3 dB
- Volume limit $\leq$ 85 dB
- Frequency Response: 20 Hz - 20000 Hz
- Impedance: 32 ohm
- Built-in rechargeable Lithium battery 3.7 V / 300 mAh
- Battery Charging (USB-C): 5.0 V $\pm$ 0.5 V
- Play Time: approximately 35 hours*
- Charge Time: approximately 4 hours
- Integrated microphone and volume control
- Charging cable: USB-A to USB-C, 30 cm
- Designed for children aged 3 years and older

* volume at 50%

Power consumption in off mode: $\leq$ 0.3W

Power consumption in standby mode: $\leq$ 0.3W

WARNING

Not suitable for children under 3 years old. Always follow all instructions and warnings closely. Do not disassemble or modify. Do not open or repair the device yourself. Do not expose to liquids. Do not use or store in damp, humid or wet environments. Do not expose to excessive heat or open fire. Avoid abrupt changes in temperature. Do not burn or incinerate.

CAUTION: This product contains a rechargeable 3.7 V 300 mAh Lithium battery. Do not open the device and do not try to retrieve or replace the battery. There is a danger of explosion when the battery is not handled properly. Do not dispose of the device together with other waste. To avoid possible environmental pollution, the device must be disposed of at a recycling centre.

To reduce the potential risk of injury or death due to distractions, do not use headphones while driving, operating machinery, cycling, walking, or engaging in other activities that require your undivided attention. Always keep the volume on your headphones low enough to hear people talking, sounds that might alert you to hazardous conditions, and better protect your hearing. Review and obey the laws and regulations in your country on the use headphones and devices when you drive or cycle.



Frequent or extended exposure to loud noise or sounds when using headphones can cause temporary or permanent hearing loss. Individual susceptibility to noise-induced hearing loss and potential hearing problems varies. Minimize your exposure to loud noises or sounds when using your headphones. To minimize the potential for hearing damage, keep the volume low enough that you can carry on a conversation with people nearby. Although these headphones are volume-limited, the WHO recommends limiting the use of headphones to no more than 2 hours per day. Extended listening may negatively impact hearing.

Copyright 2026 Fresh 'n Rebel B.V. All rights reserved.

The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, and any use of such marks by Fresh 'n Rebel B.V. is under license.

DE-Technische Spezifikationen

Fresh 'n Rebel Kabellose Bluetooth Kinder-Kopfhörer 3AHP212R v1 001

- Bluetooth 6.0
- Funktionsreichweite: bis zu 10 m
- Betriebsfrequenzbereich: 2402 bis 2480 MHz
- Maximale übertragene Hochfrequenzleistung: 0.36 dBm / 1.09 mW
- Treiberdurchmesser: 2 x 40 mm
- Empfindlichkeit: 82 dB $\pm$ 3 dB
- Lautstärkengrenze $\leq$ 85 dB
- Frequenzgang: 20 Hz - 20000 Hz
- Impedanz: 32 Ohm
- Eingebaute wiederaufladbare Lithium-Batterie 3.7 V / 300 mAh
- Batterieaufladung (USB-C): 5.0 V $\pm$ 0.5 V
- Spielzeit: ca. 35 Stunden*
- Ladezeit: ca. 4 Stunden
- Integriertes Mikrofon und Lautstärkeregler
- Ladekabel: USB-A auf USB-C, 30 cm
- Design für Kinder ab 3 Jahren.

* Lautstärke bei 50 %

Stromverbrauch im Aus-Zustand: $\leq$ 0.3 W

Stromverbrauch im Standby-Modus: $\leq$ 0.3 W

WARNUNG

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Befolgen Sie stets alle Anleitungen und Warnungen genau. Nicht zerlegen oder umbauen. Nicht selbst öffnen oder reparieren. Nicht Flüssigkeiten aussetzen. Nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwenden oder lagern. Nicht übermäßiger Hitze oder offenem Feuer aussetzen. Vermeiden Sie abrupte Temperaturwechsel. Nicht anzünden oder verbrennen.

ACHTUNG: Dieses Produkt enthält eine wiederaufladbare 3.7 V 300 mAh Lithium-Batterie. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, und versuchen Sie nicht, die Batterie zu entnehmen oder auszutauschen. Bei unsachgemäßer Handhabung der Batterie besteht Explosionsgefahr. Das Produkt darf nicht zusammen mit anderem Abfall entsorgt werden. Um mögliche Umweltbelastungen zu vermeiden, muss das Gerät über ein Recycling-Center entsorgt werden. Um das potenzielle Verletzungs- oder Unfallrisiko aufgrund von Ablenkungen zu verringern, verwenden Sie keine Kopfhörer beim Autofahren, Bedienen von Maschinen, Radfahren, Gehen oder bei anderen Aktivitäten, die Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit erfordern. Stellen Sie die Lautstärke Ihrer Kopfhörer immer so niedrig ein, dass Sie Gespräche und Geräusche, die Sie auf gefährliche Situationen aufmerksam machen könnten, hören und Ihr Gehör besser schützen können. Informieren Sie sich über die Gesetze und Vorschriften Ihres Landes bezüglich der Verwendung von Kopfhörern und Geräten beim Fahren oder Radfahren und halten Sie diese ein.



Eine häufige oder längere Exposition gegenüber lauten Geräuschen oder Klängen bei der Verwendung von Kopfhörern kann zu vorübergehendem oder dauerhaftem Hörverlust führen. Individuelle Anfälligkeit für lärmbedingten Hörverlust und potenzielle Hörprobleme variieren. Minimieren Sie Ihre Exposition gegenüber lauten Geräuschen oder Klängen, wenn Sie Ihre Kopfhörer verwenden. Um das Potenzial für Hörschäden zu minimieren, halten Sie die Lautstärke so niedrig, dass Sie sich mit Personen in der Nähe unterhalten können. Obwohl diese Kopfhörer lautstärkebegrenzt sind, empfiehlt die WHO, den Gebrauch von Kopfhörern auf nicht mehr als 2 Stunden pro Tag zu beschränken. Langes Hören kann das Hörvermögen beeinträchtigen.

Copyright 2026 Fresh 'n Rebel B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, und jede Verwendung solcher Marken durch Fresh 'n Rebel B.V. erfolgt unter Lizenz.

ВГ-Спецификации

Fresh 'n Rebel Bluetooth Безжични детски слушалки 3АНР121R v1 001

- Bluetooth 6.0
 - Работен обхват: до 10m
 - Работна честотна лента: 2402 до 2480 MHz
 - Максимална предавана радиочестотна мощност: 0.36 dBm / 1.09 mW
 - Диаметър на високоговорителя: 2 x 40 mm
 - Чувствителност: 82 dB $\pm$ 3 dB
 - Ограничаване на усилването $\leq$ 85 dB
 - Честотна характеристика: 20 Hz - 20000 Hz
 - Импеданс: 32 ома
 - Вградена презареждаща се литиева батерия 3.7 V / 300 mAh
 - Зареждане на батерията (USB-C): 5.0 V $\pm$ 0.5 V
 - Време на работа: приблизително 35 часа*
 - Време за зареждане: приблизително 4 часа
 - Интегриран микрофон и контрол на звука
 - Кабел за зареждане: USB-A към USB-C, 30 см
 - Предназначени за деца на възраст над 3 години
- * усилване на 50%

Консумация на мощност в изключен режим: $\leq$ 0.3 W
Консумация на мощност в режим на готовност: $\leq$ 0.3 W

ВНИМАНИЕ

Не са подходящи за деца под 3 години. Винаги следвайте стриктно всички инструкции и предупреждения. Не разглобявайте и не модифицирайте. Не отваряйте и не ремонтирайте устройството сами. Не излагайте на течности. Не използвайте и не съхранявайте във влажна или мокра среда. Не излагайте на прекомерна топлина или открит огън. Избягвайте резки промени в температурата. Не го палете и нагревайте.

ВНИМАНИЕ: Този продукт съдържа зареждаща се литиева батерия 3.7 V 300 mAh. Не отваряйте устройството и не се опитвайте да извадите или смените батерията. Има опасност от експлозия, когато батерията не се бори правилно. Не изхвърляйте уреда заедно с други отпадъци. За да се избегне възможно замърсяване на околната среда, устройството трябва да се изхвърли в център за рециклиране. За да намалите потенциалния риск от нараняване или смърт поради разсейване, не използвайте слушалки, докато шофирате, работите с машини, карате колело, ходите или участвате в други дейности, които изискват цялото ви внимание. Винаги поддържайте силата на звука на слушалките си достатъчно ниска, за да чувате хора, които говорят, звуци, които могат да ви предупредят за опасни ситуации и по-добре да защитите слуха си. Прегледайте и спазвайте законите и разпоредбите във вашата страна относно използването на слушалки и устройства, когато шофирате или карате велосипед.



Честото или продължително излагане на силен шум или звуци при използване на слушалки може да причини временна или постоянна загуба на слуха. Индивидуалната чувствителност към причинена от шум загуба на слуха и потенциални проблеми със слуха варира. Минимизирайте излагането на силни шумове или звуци, когато използвате слушалките. За да сведете до минимум възможността за увреждане на слуха, поддържайте силата на звука достатъчно ниска, за да можете да говорите с хора наблизо. Въпреки че тези слушалки са с ограничено усилване, C30 препоръчва да се използват не повече от 2 часа на ден. Продължителното слушане може да повлияе отрицателно на слуха.

Copyright 2026 Fresh 'n Rebel B.V. Всички права запазени.

Думата и логото Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, и всяко използване на такива марки от Fresh 'n Rebel B.V. е по лиценз.

CZ-Specifikace

Bezdrátová sluchátka Bluetooth Fresh 'n Rebel 3AHP212R v1 001

- Bluetooth 6.0
- Provozní dosah: až 10 m
- Provozní frekvenční pásmo: 2402 až 2480 MHz
- Maximální přenášený vysokofrekvenční výkon: 0.36 dBm / 1.09 mW
- Průměr hnačho zařízení: 2 x 40 mm
- Citlivost: 82 dB $\pm$ 3 dB
- Hranice hlasitosti $\leq$ 85 dB
- Odezva frekvence: 20 Hz - 20000 Hz
- Odpor: 32 ohm
- Vestavěná dobíjecí lithiová baterie 3.7 V / 300 mAh
- Nabíjení baterie (USB-C): 5.0 V $\pm$ 0.5 V
- Doba přehrávání: přibližně 35 hodin*
- Doba nabíjení: přibližně 4 hodiny
- Integrovaný mikrofon a ovládání hlasitosti
- Nabíjecí kabel: USB-A do USB-C, 30 cm
- Určeno pro děti od 3 let

* hlasitost na 50 %

Spotřeba energie ve vypnutém stavu: $\leq$ 0.3 W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $\leq$ 0.3 W

VÝSTRAHA

Nevhodné pro děti do 3 let. Vždy pečlivě dodržujte všechny pokyny a výstrahy. Nerozebírejte a neopravujte. Neotvírejte ani neopravujte zařízení sami. Nevystavujte kapalinám. Nepoužívejte a neskladujte ve parném, vlhkém nebo mokřém prostředí. Nevystavujte nadměrnému teplu ani otevřenému ohni. Vyvarujte se náhlých změn teploty. Nepalte nebo nespalujte.

PŮZOR: Tento produkt obsahuje dobíjecí lithiovou baterii 3.7 V 300 mAh. Neotevírejte zařízení a nepokoušejte se vyjmout nebo vyměnit baterii. Při nesprávném zacházení s baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Zařízení nelikvidujte společně s ostatním odpadem. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí, musí být zařízení zlikvidováno v recyklačním středisku. Abyste snížili potenciální riziko zranění nebo smrti v důsledku rozptýlení, nepoužívejte sluchátka při řízení, obsluze strojů, jízdě na kole, chůzi ani při jiných činnostech vyžadujících vaši neoddělitelnou pozornost. Vždy udržujte dostatečně nízkou hlasitost na sluchátkách, abyste slyšeli mluvit lidi, zvuky, které vás mohou upozornit na nebezpečné podmínky, a lépe chránit svůj sluch. Přečtěte si a dodržujte zákony a předpisy ve vaší zemi týkající se používání sluchátek a zařízení při řízení nebo jízdě na kole.



Časté nebo dlouhodobé vystavení silnému hluku nebo zvukům při používání sluchátek může způsobit dočasnou nebo trvalou ztrátu sluchu. Individuální náchylnost ke ztrátě sluchu způsobené hlukem a potenciálním problémům se sluchem se liší. Minimalizujte vystavení hlasitým zvukům nebo hlukům při používání svých sluchátek. Abyste minimalizovali možnost poškození sluchu, udržujte dostatečně nízkou hlasitost, abyste mohli hovořit s lidmi v okolí. Přestože mají tato sluchátka omezenou hlasitost, doporučuje WHO omezit používání sluchátek na maximálně 2 hodiny denně. Delší poslech může mít na sluch negativní dopady.

Copyright 2026 Fresh 'n Rebel B.V. Všechna práva vyhrazena.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG a jakékoli použití těchto značek společností Fresh 'n Rebel B.V. je na základě licence.

ES-Especificaciones

Auriculares inalámbricos Bluetooth para niños Fresh 'n Rebel 3AHP212R v1 001

- Bluetooth 6.0
- Rango de funcionamiento: hasta 10 m
- Banda de frecuencia de funcionamiento: 2402 a 2480 MHz
- Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida: 0.36 dBm / 1.09 mW
- Diámetro del cable conductor: 2 x 40 mm
- Sensibilidad: 82dB $\pm$ 3dB
- Límite de volumen $\leq$ 85 dB
- Frecuencia de respuesta: 20 Hz - 20000 Hz
- Impedancia: 32 ohm
- Batería de litio recargable integrada de 3.7 V / 300 mAh
- Carga de batería (USB-C): 5.0 V $\pm$ 0.5 V
- Tiempo de reproducción: aproximadamente 35 horas*
- Tiempo de carga: aproximadamente 4 horas
- Micrófono y control de volumen integrados
- Cable de carga: USB-A a USB-C, 30 cm
- Diseñado para niños a partir de 3 años

* volumen al 50%

Consumo de energía en modo apagado: $\leq$ 0.3 W

Consumo de energía en modo de espera: $\leq$ 0.3 W

ATENCIÓN

No apto para niños menores de 3 años. Siga siempre todas las instrucciones y advertencias. No desmontar ni modificar. No abra ni repare el dispositivo usted mismo. No exponer el dispositivo a líquidos. No lo utilice ni lo almacene en ambientes húmedos o mojados. No exponer a calor excesivo ni al fuego. Evite cambios bruscos de temperatura. No quemar ni incinerar el dispositivo.

PRECAUCIÓN: Este producto contiene una batería de litio recargable de 3.7 V y 300 mAh. No abra el dispositivo y no intente recuperar o reemplazar la batería. Existe peligro de explosión si la batería no se manipula correctamente. No desheche el dispositivo junto con otros residuos. Para evitar posible contaminación ambiental, el dispositivo debe desecharse en un centro de reciclaje.

Para reducir el riesgo potencial de lesiones o muerte debido a distracciones, no use auriculares mientras conduce, maneja maquinaria, va en bicicleta, camina o realiza otras actividades que requieran su atención total. Mantenga siempre el volumen de sus auriculares lo suficientemente bajo para escuchar a las personas hablar, sonidos que puedan alertarlo sobre situaciones peligrosas y también para proteger mejor su audición. Revise y obedezca las leyes y regulaciones de su país sobre el uso de auriculares y dispositivos cuando conduce o va en bicicleta.



La exposición frecuente o prolongada a ruidos o sonidos fuertes cuando se utilizan auriculares puede provocar una pérdida auditiva temporal o permanente. La susceptibilidad individual a la pérdida de audición inducida por el ruido y los posibles problemas de audición varía. Minimice su exposición a ruidos fuertes o sonidos cuando use sus auriculares. Para minimizar la posibilidad de daños auditivos, mantenga el volumen lo suficientemente bajo como para poder mantener una conversación con personas cercanas. Aunque estos auriculares tienen un volumen limitado, la OMS recomienda limitar su uso a no más de 2 horas al día. Una escucha prolongada puede afectar negativamente a la audición.

Copyright 2026 Fresh 'n Rebel B.V. Todos los derechos reservados.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, y cualquier uso de dichas marcas por parte de Fresh 'n Rebel B.V. se realiza bajo licencia.

FR-Spécifications

Casque sans fil Bluetooth pour enfants 3AHP212R v1 001 de Fresh 'n Rebel

- Bluetooth 6.0
- Plage de fonctionnement : jusqu'à 10 m
- Bande de fréquence de fonctionnement : 2402 à 2480 MHz
- Puissance radiofréquence maximale transmise : 0.36 dBm / 1.09 mW
- Diamètre du conducteur : 2 x 40 mm
- Sensibilité : 82dB $\pm$ 3dB
- Limite de volume $\leq$ 85 dB
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20000 Hz
- Impédance : 32 ohm
- Batterie au lithium rechargeable intégrée 3.7V / 300mAh
- Chargement de la batterie (USB-C) : 5.0 V $\pm$ 0.5 V
- Durée de jeu : environ 35 heures*
- Durée de recharge : environ 4 heures
- Microphone et contrôle du volume intégrés
- Câble de chargement : USB-A à USB-C, 30 cm
- Conçu pour les enfants âgés de 3 ans et plus

* volume à 50 %

Consommation en mode éteint : $\leq$ 0.3 W

Consommation en mode veille : $\leq$ 0.3 W

AVERTISSEMENT

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Toujours suivre attentivement toutes les instructions et tous les avertissements. Ne pas démonter ou modifier. Ne pas ouvrir ou réparer l'appareil vous-même. Ne pas exposer aux liquides. Ne pas utiliser ou stocker dans un endroit trempé, humide ou mouillé.

Ne pas exposer à une chaleur excessive ou à un feu ouvert. Éviter les changements brusques de température. Ne pas brûler ou incinérer.

ATTENTION : ce produit contient une batterie au lithium rechargeable de 3.7 V 300 mAh. Ne pas ouvrir l'appareil et ne pas essayer d'extraire ou de remplacer la batterie. Il existe un risque d'explosion si la batterie n'est pas manipulée correctement. Ne pas éliminer l'appareil avec d'autres déchets. Pour éviter une éventuelle pollution de l'environnement, l'appareil doit être éliminé dans un centre de recyclage.

Afin de réduire le risque potentiel de blessure ou de décès dû à des distractions, ne pas utiliser les casques lorsque vous conduisez, faites fonctionner des machines, faites du vélo, marchez ou effectuez d'autres activités qui requièrent toute votre attention. Gardez toujours le volume de vos casques suffisamment bas pour entendre les gens parler, les sons qui pourraient vous alerter de conditions dangereuses, et mieux protéger votre audition. Lisez et respectez les lois et réglementations en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation des casques et des appareils lorsque vous conduisez ou faites du vélo.



L'exposition fréquente ou prolongée à des bruits ou des sons forts lors de l'utilisation d'un casque peut entraîner une perte auditive temporaire ou permanente. La susceptibilité individuelle à la perte auditive due au bruit et aux problèmes auditifs potentiels varie. Réduisez votre exposition aux bruits ou aux sons forts lorsque vous utilisez vos casques. Pour réduire les risques de dommages auditifs, maintenez le volume sonore suffisamment bas pour pouvoir dialoguer avec des personnes se trouvant à proximité. Bien que le volume de ces écouteurs soit limité, l'OMS recommande de limiter l'utilisation des écouteurs à 2 heures par jour. Une écoute prolongée peut avoir un impact négatif sur l'audition.

Copyright 2026 Fresh 'n Rebel B.V. Tous droits réservés.

Le mot-symbole et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, et toute utilisation de ces marques par Fresh 'n Rebel B.V. est sous licence.

GR-Προδιαγραφές

Ασύρματα ακουστικά για παιδιά Bluetooth Fresh 'n Rebel 3AHP212R v1 001

- Bluetooth 6.0
- Εμβέλεια λειτουργίας: έως 10 m
- Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας: 2402 έως 2480 MHz
- Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας που μεταδίδεται: 0.36 dBm / 1.09 mW
- Διάμετρος οδηγού: 2 x 40 mm
- Ευαισθησία: 82 dB $\pm$ 3 dB
- Όριο έντασης $\leq$ 85 dB
- Απόκριση συχνότητας: 20 Hz - 20.000 Hz
- Αντίσταση: 32 ohm
- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λίθιου 3,7 V / 300 mAh
- Φόρτιση μπαταρίας (USB-C): 5.0 V $\pm$ 0.5 V
- Χρόνος αναπαραγωγής: περίπου 35 ώρες*
- Χρόνος φόρτισης: περίπου 4 ώρες
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο και έλεγχο έντασης
- Καλώδιο φόρτισης: USB-A σε USB-C, 30 cm
- Σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω

* ένταση στο 50%

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση απενεργοποίησης: $\leq$ 0.3W

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής: $\leq$ 0.3W

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Ακολουθείτε πάντα προσεκτικά όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις. Μην αποσυρμαλογοείτε ή τροποποιείτε. Μην ανοίγετε ή επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Μην εκθέτετε σε υγρά. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε σε νοτισμένο, νωπό ή υγρό περιβάλλον. Μην εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα ή ανοιχτή φωτιά. Αποφύγετε απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία. Μην καίτε ή αποτεφρώνετε. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία λίθιου 3,7 V 300 mAh. Μην ανοίγετε τη συσκευή και μην προσπαθείτε να ανακτήσετε ή να αντικαταστήσετε την μπαταρία. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης όταν δεν γίνεται σωστός χειρισμός της μπαταρίας. Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με άλλα απορρίμματα. Για την αποφυγή πιθανής περιβαλλοντικής ρύπανσης, η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σε κέντρο ανακύκλωσης. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου λόγω περισπασμών, μην χρησιμοποιείτε ακουστικά κατά την οδήγηση, τον χειρισμό μηχανημάτων, την ποδηλασία, το περπάτημα ή άλλες δραστηριότητες που απαιτούν την αμέριστη προσοχή σας. Να διατηρείτε πάντα την ένταση των ακουστικών σας σε αρκετά χαμηλό επίπεδο, ώστε να ακούτε τους ανθρώπους που μιλούν, τους ήχους που μπορεί να σας προειδοποιήσουν για επικίνδυνες συνθήκες και να προστατεύετε καλύτερα την ακοή σας. Ελέγξτε και τηρήστε τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας σας σχετικά με τη χρήση ακουστικών και συσκευών όταν οδηγείτε ή κάνετε ποδηλασία.



Η συχνή ή παρατεταμένη έκθεση σε δυνατό θόρυβο ή ήχους κατά τη χρήση ακουστικών μπορεί να προκαλέσει προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής. Η ατομική ευαισθησία σε απώλεια ακοής λόγω θορύβου και σε πιθανά προβλήματα ακοής ποικίλλει. Ελαχιστοποιήστε την έκθεση σας σε δυνατούς θορύβους ή ήχους όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά. Για να ελαχιστοποιήσετε το ενδεχόμενο βλάβης της ακοής, διατηρήστε την ένταση του ήχου αρκετά χαμηλή ώστε να μπορείτε να συνομιλείτε με άτομα που βρίσκονται κοντά σας. Παρόλο που αυτά τα ακουστικά διαθέτουν λειτουργία περιορισμένης έντασης ήχου, ο ΠΟΥ συνιστά να περιορίζεται η χρήση ακουστικών σε όχι περισσότερες από 2 ώρες την ημέρα. Η εκτεταμένη ακρόαση μπορεί να επιφέρει αρνητικά την ακοή.

Copyright 2026 Fresh 'n Rebel B.V. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από την Fresh 'n Rebel B.V. πραγματοποιείται κατόπιν άδειας.

HR-Tehnički podaci

Fresh 'n Rebel Bluetooth Bežične Dječje Slušalice 3AHP212R v1 001

- Bluetooth 6.0
- Radni domet: do 10 m
- Radni frekvencijski pojas: 2402 do 2480 MHz
- Maksimalna emitirana radiofrekvencijska snaga: 0.36 dBm / 1.09 mW
- Promjer pokretača: 2 x 40 mm
- Osjetljivost: 82 dB $\pm$ 3 dB
- Ograničenje glasnoće $\leq$ 85 dB
- Frekvencijski odziv: 20 Hz - 20000 Hz
- Impedancija: 32 ohma
- Ugrađena punjiva litijeva baterija 3,7 V / 300 mAh
- Punjenje baterije (USB-C): 5,0 V $\pm$ 0,5 V
- Vrijeme reprodukcije: približno 35 sati*
- Vrijeme punjenja: približno 4 sata
- Integrirani mikrofoni i kontrola glasnoće
- Kabel za punjenje: USB-A na USB-C, 30 cm
- Namijenjeno djeci od 3 godine i starijoj

* glasnoća na 50%

Potrošnja energije u isključenom stanju: $\leq$ 0.3 W

Potrošnja energije u stanju pripravnosti: $\leq$ 0.3 W

UPOZORENJE

Nije prikladno za djecu mlađu od 3 godine. Uvijek pažljivo slijedi sve upute i upozorenja. Nemoj rastavljati ili modificirati. Nemoj sam/a otvarati ili popravljati uređaj. Ne izlaži tekućinama. Nemoj koristiti ili skladištiti u ovlaženom, vlažnom ili mokrom okruženju. Nemoj izlagati pretjeranoj toplini ili otvorenoj vatri. Izbjegavaj nagle promjene temperature. Nemoj ga paliti ili spaljivati.

OPREZ: Ovaj proizvod sadrži punjivu litijску bateriju od 3,7 V 300 mAh. Ne otvaraj uređaj i ne pokušavaj izvaditi ili zamijeniti bateriju. Postoji opasnost od eksplozije ako se baterijom ne rukuje pravilno. Nemoj odlagati uređaj zajedno s drugim otpadom. Kako bi se izbjeglo moguće onečišćenje okoliša, uređaj se mora odložiti u reciklažni centar. Kako bi smanjio/a potencijalni rizik od ozljeda ili smrti zbog ometanja, nemoj koristiti slušalice dok voziš, rukuješ strojevima, bicikliraš, hodaš ili se baviš drugim aktivnostima koje zahtijevaju tvoju nepodijeljenu pozornost. Uvijek drži glasnoću na slušalicama dovoljno niskom da čuješ razgovor ljudi, zvukove koji bi te mogli upozoriti na opasne uvjete i bolje zaštititi svoj sluh. Pregledaj i poštuju zakone i propise u tvojoj zemlji o korištenju slušalica i uređaja kada voziš kola ili bicikl.



Česta ili produljena izloženost glasnoj buci ili zvukovima tijekom korištenja slušalica može uzrokovati privremeni ili trajni gubitak sluha. Individualna osjetljivost na gubitak sluha izazvan bukom i potencijalne probleme sa sluhom varira. Smanji svoju izloženost glasnoj buci ili zvukovima kada koristiš slušalice. Kako bi smanjio/a mogućnost oštećenja sluha, neka glasnoća bude dovoljno niska da možeš nastaviti razgovor s ljudima u blizini. Iako su ove slušalice imaju ograničenu glasnoću, Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje ograničavanje upotrebe slušalica na najviše 2 sata dnevno. Dugotrajno slušanje može negativno utjecati na sluh.

Autorska prava 2026 Fresh 'n Rebel B.V. Sva prava pridržana.

Riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG-a, a svaka upotreba takvih znakova od strane Fresh 'n Rebel B.V. je pod licencom.

IT-Caratteristiche tecniche

Cuffie wireless Bluetooth per bambini Fresh 'n Rebel 3AHP212R v1 001

- Bluetooth 6.0
- Intervallo di funzionamento: fino a 10 m
- Banda di frequenza operativa: da 2402 a 2480 MHz
- Massima potenza a radiofrequenza trasmessa: 0.36 dBm / 1.09 mW
- Diametro del driver: 2 x 40 mm
- Sensibilità: 82 dB $\pm$ 3 dB
- Limite di volume $\leq$ 85 dB
- Risposta in frequenza: 20 Hz - 20000 Hz
- Impedenza: 32 ohm
- Batteria ricaricabile al litio integrata 3.7 V / 300mAh
- Carica della batteria (USB-C): 5.0 V $\pm$ 0.5 V
- Durata: all'incirca 35 ore*
- Tempi di ricarica: all'incirca 4 ore
- Microfono integrato e controllo del volume
- Cavo di caricamento: cavo USB-A a USB-C, 30cm
- Concepito per bambini dai 3 anni in su

* volume al 50%

Consumo energetico in modalità spento: $\leq$ 0.3 W

Consumo energetico in modalità standby: $\leq$ 0.3 W

AVVERTENZA

Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Seguire sempre tutte le istruzioni e avvertenze. Non smontare né modificare il prodotto. Non aprire né cercare di riparare il dispositivo. Non esporre a sostanze liquide. Non utilizzare né conservare in luoghi umidi, bagnati o in presenza di vapore. Non esporre a calore eccessivo e non mettere vicino al fuoco. Evitare cambiamenti repentini di temperatura. Non bruciare né incenerire.

RACCOMANDAZIONE: Il prodotto contiene una batteria al litio 3.7V 300mAh ricaricabile. Non aprire il dispositivo e non tentare di estrarre o sostituire la batteria. L'utilizzo inappropriato della batteria potrebbe provocarne l'esplosione. Non smaltire il prodotto insieme agli altri rifiuti. Al fine di evitare possibili danni ambientali, il dispositivo va smaltito in un centro di riciclaggio. Per ridurre il rischio di incidenti o di morte causati dalla distrazione, non utilizzare le cuffie mentre si è alla guida, si utilizzano macchinari, si va in bicicletta, si cammina, o durante l'esercizio di qualsiasi altra attività fisica richiedente la massima attenzione. Tenere il volume delle cuffie abbastanza basso da riuscire a sentire le persone attorno che parlano attorno a sé, da poter udire suoni che potrebbero allertare in caso di situazioni pericolose e da proteggere meglio il proprio udito. Rileggere e osservare le leggi e le normative del proprio paese sull'utilizzo di cuffie e dispositivi elettronici alla guida o in bicicletta.



Un'esposizione frequente e continuativa nel tempo a forti rumori o suoni mediante l'utilizzo di cuffie potrebbe causare la perdita temporanea o permanente dell'udito. La suscettibilità alla perdita d'udito dovuta al rumore o all'ipoacusia da trauma acustico acuto varia da un soggetto all'altro. Ridurre al minimo l'esposizione a suoni o rumori forti quando si utilizzano le cuffie. Per ridurre al massimo potenziali danni all'udito, tenere il volume abbastanza basso da poter continuare a conversare con le persone attorno. Anche se queste cuffie sono dotate della funzione di limitazione del volume, secondo le raccomandazioni dell'OMS bisogna limitare l'uso delle cuffie a 2 ore al giorno. Un ascolto prolungato può avere un impatto dannoso sull'udito.

Copyright 2026 Fresh 'n Rebel B.V. Tutti i diritti riservati.

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG e qualsiasi utilizzo di essi da parte di Fresh 'n Rebel B.V. è concesso in licenza.

NL-Specificaties

Fresh 'n Rebel Draadloze Bluetooth kinderkoptelefoon 3AHP212R v1 001

- Bluetooth 6.0
- Werkbereik: tot 10 m
- Werkfrequentieband: 2402 tot 2480 MHz
- Maximale overgedragen radiofrequente stroom: 0.36 dBm / 1.09 mW
- Diameter driver: 2 x 40 mm
- Gevoeligheid: 82 dB $\pm$ 3 dB
- Volume limiet $\leq$ 85 dB
- Frequentierespons: 20 Hz - 20000 Hz
- Impedantie: 32 ohm
- Ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij 3.7 V / 300 mAh
- Opladen batterij (USB-C): 5.0 V $\pm$ 0.5 V
- Afspeeltijd: ongeveer 35 uur*
- Oplaadtijd: ongeveer 4 uur
- Geïntegreerd microfoon- en volumebeheer
- Oplaadkabel: USB-A-naar-USB-C, 30 cm
- Ontworpen voor kinderen van 3 jaar en ouder

* volume op 50%

Stroomverbruik in uitgeschakelde stand: $\leq$ 0.3 W

Stroomverbruik in stand-bymodus: $\leq$ 0.3 W

WAARSCHUWING

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Volg altijd nauwlettend alle instructies en waarschuwingen. Niet uit elkaar nemen of aanpassen. Het apparaat niet zelf openen of repareren. Niet blootstellen aan vloeistoffen. Niet gebruiken in vochtige of natte omgevingen. Niet blootstellen aan bovenmatige hitte of open vuur. Plotselinge temperatuurwisselingen vermijden. Niet verbranden.

LET OP: Dit product bevat een oplaadbare 3.7 V 300 mAh lithiumbatterij. Het apparaat niet openen en de batterij niet proberen uit te nemen of te vervangen. Er bestaat explosiegevaar wanneer de batterij niet juist wordt behandeld. Het apparaat niet samen met overig afval afvoeren. Om schade aan het milieu te voorkomen moet het apparaat worden afgevoerd naar een recyclingstation.

Om het potentiële risico op letsel of overlijden terug te brengen mogen hoofdtelefoons niet worden gebruikt tijdens het besturen van een auto, het bedienen van machines, fietsen, wandelen of tijdens overige activiteiten waarvoor uw aandacht voortdurend vereist is. Houd het volume op uw hoofdtelefoon altijd laag genoeg om mensen te kunnen horen praten en geluiden te kunnen horen die u kunnen wijzen op gevaarlijke toestanden, en om uw gehoor te beschermen. Raadpleeg en volg de wetten en regels in uw land wat betreft het gebruik van hoofdtelefoons en apparaten tijdens het autorijden of fietsen.



Regelmatige of langdurige blootstelling aan luid lawaai of luide geluiden bij gebruik van uw hoofdtelefoon kan leiden tot tijdelijk of permanent gehoorverlies. De vatbaarheid voor door lawaai veroorzaakt gehoorverlies en potentiële gehoorproblemen varieert per persoon. Minimaliseer de blootstelling aan luid lawaai of luide geluiden bij gebruik van uw hoofdtelefoon. Houd om de mogelijkheid van gehoorschade te minimaliseren het volume laag genoeg om een gesprek met mensen in de buurt te kunnen voeren. Hoewel deze hoofdtelefoons qua volume beperkt zijn, raadt de WGO aan om het gebruik van hoofdtelefoons te beperken tot niet meer dan 2 uur per dag. Langdurig luisteren kan een negatieve invloed hebben op het gehoor.

Copyright 2026 Fresh 'n Rebel B.V. Alle rechten voorbehouden.

Het woordmerk Bluetooth® en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken in bezit van Bluetooth SIG, en gebruik van deze merken door Fresh 'n Rebel B.V. valt onder een licentie.

PL-Dane techniczne

Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth dla dzieci Fresh 'n Rebel 3AHP212R v1 001

- Bluetooth 6.0
- Zasięg roboczy: do 10 m
- Pasmo częstotliwości roboczej: od 2402 do 2480 MHz
- Maksymalna moc transmisji radiowej: 0.36 dBm / 1.09 mW
- Średnica przetworników: 2 x 40 mm
- Czułość: 82 dB $\pm$ 3 dB
- Granica głośności $\leq$ 85 dB
- Charakterystyka częstotliwościowa: 20 Hz - 20000 Hz
- Impedancja: 32 ohm
- Wbudowany akumulator litowy 3.7 V / 300 mAh
- Ładowanie akumulatorów (USB-C): 5.0 V $\pm$ 0.5 V
- Czas odtwarzania: około 35 godzin*
- Czas ładowania: około 4 godzin
- Zintegrowany mikrofon i regulacja głośności
- Kabel ładowania: USB-A do USB-C, 30 cm
- Zaprojektowane dla dzieci w wieku 3 lat i starszych

* przy poziomie głośności 50%

Zużycie energii w trybie wyłączenia: $\leq$ 0.3 W

Zużycie energii w trybie czuwania: $\leq$ 0.3 W

OSTRZEŻENIE

Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Należy zawsze dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji i ostrzeżeń. Nie należy modyfikować ani otwierać słuchawek. Nie należy otwierać ani naprawiać tego urządzenia samodzielnie. Nie narażać urządzenia na działanie płynów. Nie przechowywać urządzenia w wilgotnych lub mokrych miejscach. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokiej temperatury ani ognia. Unikać znaczących wahań temperatury. Urządzenia nie wolno podpalać ani wrzucać do ognia.

UWAGA: Ten produkt zawiera akumulator 3.7 V o pojemności 300 mAh. Nie należy otwierać urządzenia ani podejmować prób wymiany akumulatora. Nieprawidłowe postępowanie z akumulatorem może skutkować eksplozją. Nie należy wyrzucać tego urządzenia ze odpadami komunalnymi. W trosce o środowisko należy przekazać zużyte urządzenie do punktu zbiórki elektrośmieci. Aby zmniejszyć potencjalne ryzyko urazów lub śmierci w wyniku rozproszonej uwagi, nie należy używać słuchawek podczas jazdy, obsługiwanie maszyn, jazdy na rowerze, chodzenia bądź podczas innych czynności, które wymagają skupienia. Poziom głośności w słuchawkach powinien być ustawiony w taki sposób, aby wciąż było słychać ludzką mowę i dźwięki ostrzegające o zagrożeniu. Niższe poziomy głośności pomagają ponadto chronić słuch użytkownika. W trakcie prowadzenia pojazdu silnikowego lub roweru należy przestrzegać lokalnych praw dotyczących użytkowania słuchawek podczas jazdy.



Częste lub ustawiczne narażenie na duży hałas lub głośne dźwięki podczas używania słuchawek może skutkować chwilową lub trwałą utratą słuchu. Podatność na utratę lub uszkodzenie słuchu spowodowane nadmiernym hałasem różni się z osoby na osobę. Podczas użytkowania słuchawek należy dbać, aby dochodzący z nich dźwięk nie był zbyt głośny. Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia słuchu, należy ustawić taki poziom głośności, aby mimo słuchawek można było prowadzić rozmowę z osobami znajdującymi się w pobliżu. Chociaż te słuchawki mają wbudowany ogranicznik głośności, WHO zaleca ograniczenie czasu korzystania ze słuchawek do nie więcej niż 2 godzin dziennie. Długotrwałe słuchanie może negatywnie wpłynąć na słuch.

Copyright 2026 Fresh 'n Rebel B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znak słowny i logotypy Bluetooth® to zarejestrowane znaki towarowe należące do Bluetooth SIG i używane przez Fresh 'n Rebel B.V. na licencji.

PT-Especificações

Auscultadores sem fios Bluetooth para crianças Fresh 'n Rebel 3AHP212R v1 001

- Bluetooth 6.0
- Alcance de Operação: até 10 m
- Faixa de Frequência de Funcionamento: De 2402 a 2480 MHz
- Potência máxima de radiofrequência transmitida: 0.36 dBm / 1.09 mW
- Diâmetro do alto-falante: 2 x 40 mm
- Sensibilidade: 82 dB $\pm$ 3 dB
- Limite de volume $\leq$ 85 dB
- Resposta de Frequência: 20 Hz - 20000 Hz
- Impedância: 32 ohm
- Bateria de lítio recarregável integrada 3.7 V / 300 mAh
- Carregamento da bateria (USB-C): 5.0 V $\pm$ 0.5 V
- Tempo de operação: aproximadamente 35 horas*
- Tempo de Carga: aproximadamente 4 horas
- Microfone integrado e controlo de volume
- Cabo de alimentação: USB-A para USB-C, 30 cm
- Destinado às crianças de pelo menos 3 anos

* com o volume a 50%

Consumo de energia no modo desligado: $\leq$ 0.3 W

Consumo de energia em modo de espera: $\leq$ 0.3 W

ADVERTÊNCIA

Inadequado para crianças com menos de 3 anos. Siga sempre de perto todas as instruções e avisos. Não desmontar nem modificar. Não abra ou repare o aparelho. Não o exponha a líquidos. Não usar ou armazenar em ambientes húmidos, ou em presença de água. Não expor a calor excessivo ou a fogo aberto. Evitar mudanças abruptas de temperatura. Não queimar ou incinerar.

ATENÇÃO: Este produto contém uma bateria recarregável de lítio de 3.7V 300mAh. Não abra o dispositivo e não tente recuperar ou substituir a bateria. Existe risco de explosão quando a bateria não é manuseada correctamente. Não eliminar o dispositivo juntamente com outros resíduos Afim de evitar possível poluição ambiental, o dispositivo deve ser eliminado num centro de reciclagem. Afim de reduzir o risco potencial de ferimentos ou morte devido a distrações, não utilize os auscultadores enquanto conduzir, operar máquinas, andar de bicicleta, andar a pé, ou quando exercer qualquer outra actividade que requer toda a sua atenção. Mantenha sempre o volume dos seus auscultadores suficientemente baixo de maneira a ouvir as pessoas a falar, assim como sons que possam alertá-lo para condições perigosas, e proteger melhor a sua audição. Reveja e siga as leis e regulamentos do seu país no que diz respeito a utilização de auscultadores e dispositivos quando conduzir ou andar de bicicleta.



A exposição frequente ou prolongada a ruídos ou sons intensos ao usar auscultadores pode causar perda de audição temporária ou permanente. A perda de audição causada por ruídos e potenciais problemas auditivos variam conforme a sensibilidade individual. Minimize a sua exposição a ruídos ou sons intensos aquando da utilização dos seus auscultadores. Afim de minimizar danos auditivos potenciais, mantenha o volume suficientemente baixo de tal maneira que possa continuar uma conversa com pessoas próximas. Embora o volume destes auscultadores seja moderado, a OMS recomenda limitar o uso de fones a máximo 2 horas por dia. A exposição excessiva ao som pode ter um impacto negativo na audição.

Direitos autorais 2026 Fresh 'n Rebel B.V. Todos os direitos reservados.

A marca Bluetooth® e os logótipos são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, e qualquer uso dessas marcas pela Fresh 'n Rebel B.V. está sob licença.

RO-Specificații

Căști fără fir Bluetooth Fresh 'n Rebel pentru copii 3AHP212R v1 001

- Bluetooth 6.0
- Raza de lucru: până la 10 m
- Banda de frecvență de funcționare: 2402 - 2480 MHz
- Puterea maximă de radiofrecvență transmisă: 0.36 dBm / 1.09 mW
- Diametru driver: 2 x 40 mm
- Sensibilitate: 82 dB $\pm$ 3 dB
- Limită de volum $\leq$ 85 dB
- Răspuns în frecvență: 20 Hz - 20000 Hz
- Impedanță: 32 ohmi
- Baterie Litium reîncărcabilă încorporată 3,7 V / 300 mAh
- Încărcarea bateriei (USB-C): 5,0 V $\pm$ 0,5 V
- Timp de redare: aproximativ 35 de ore*
- Timp de încărcare: aproximativ 4 ore
- Microfon integrat și controlul volumului
- Cablu de încărcare: USB-A la USB-C, 30 cm
- Conceput pentru copii de la 3 ani și mai mult

* volum la 50%

Consum de energie în modul oprit: $\leq$ 0.3 W

Consum de energie în modul standby: $\leq$ 0.3 W

AVERTISMENT

Nu este potrivit pentru copiii sub 3 ani. Urmăți întotdeauna îndeaproape toate instrucțiunile și avertismentele. Nu dezasamblați sau modificați. Nu deschideți și nu reparați singur dispozitivul. Nu scufundați în lichide. Nu expuneți excesiv la lichide. Nu utilizați și nu depozitați în medii umede sau ude. Nu expuneți la căldură excesivă sau la foc deschis. Evitați schimbările bruște de temperatură. Nu ardeți sau incinerati. ATENȚIE: Acest produs conține baterii reîncărcabile cu litiu de 3,7 V 300 mAh. Nu deschideți dispozitivul și nu încercați să recuperați sau să înlocuiți bateria. Există pericol de explozie atunci când bateria nu este manipulată corespunzător. Nu aruncați dispozitivul împreună cu alte deșeuri. Pentru a evita o posibilă poluare a mediului, dispozitivul trebuie aruncat la un centru de reciclare. Pentru a reduce riscul potențial de rănire sau deces din cauza distragerii atenției, nu folosiți căști intraauriculare în timp ce conduceți, folosiți utilaje, mergeți cu bicicleta, mergeți pe jos sau vă implicați în alte activități care necesită atenția totală. Păstrați întotdeauna volumul căștilor intraauriculare suficient de scăzut pentru a auzi oamenii vorbind, sunetele care ar putea să vă avertizeze privitor la potențiale pericole, și ca să vă protejați mai bine auzul. Consultați și respectați legile și reglementările din țara dvs. privind utilizarea căștilor și a dispozitivelor atunci când conduceți sau mergeți cu bicicleta.



Expunerea regulată sau prelungită la zgomot sau sunete puternice atunci când utilizați căștile poate duce la pierderea temporară sau permanentă a auzului. Susceptibilitatea la pierderea auzului indusă de zgomot și potențialele probleme de auz variază de la persoană la persoană. Minimizați expunerea la zgomot sau sunete puternice atunci când utilizați căștile. Pentru a minimiza posibilitatea de deteriorare a auzului, mențineți volumul suficient de scăzut pentru a putea avea o conversație cu persoanele din apropiere.

Copyright 2026 Fresh 'n Rebel B.V. Toate drepturile rezervate.

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG și orice utilizare a acestor mărci de către Fresh 'n Rebel B.V. este sub licență.

SI-Specifikacije

Brezžične otroške slušalke Bluetooth Fresh 'n Rebel 3AHP212R v1 001

- Bluetooth 6.0
- Območje delovanja: do 10 m
- Delovni frekvenčni pas: od 2402 do 2480 MHz
- Največja oddana radiofrekvenčna moč: 0.36 dBm / 1.09 mW
- Premer gonilnika: 2 x 40 mm
- Občutljivost: 82 dB $\pm$ 3 dB
- Omejitev glasnosti $\leq$ 85 dB
- Frekvenčni odziv: 20 Hz – 20.000 Hz
- Impedanca: 32 ohmov
- Vgrajena polnilna litijeva baterija 3,7 V / 300 mAh
- Polnjenje baterije (USB-C): 5,0 V $\pm$ 0,5 V
- Čas predvajanja: približno 35 ur*
- Čas polnjenja: približno 4 ure
- Integriran mikrofoni in regulator glasnosti
- Polnilni kabel: iz USB-A na USB-C, 30 cm
- Zasnovano za otroke, stare 3 leta in več

* glasnost pri 50 %

Poraba energije v izklopljenem stanju: $\leq$ 0.3 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti: $\leq$ 0.3 W

OPOZORILO

Ni primerno za otroke mlajše od 3 let. Vedno natančno upoštevajte vsa navodila in opozorila. Ne razstavljajte ali spreminjajte. Naprave ne odpirajte ali popravljajte sami. Ne izpostavljajte tekočinam. Ne uporabljajte in ne shranjujte v vlažnem ali mokrem okolju. Ne izpostavljajte previsoki vročini ali odprtemu ognju. Izogibajte se nenadnim spremembam temperature. Ne kurite ali sežigajte.

POZOR: Ta izdelek vsebuje litijev baterijo za ponovno polnjenje 3,7 V, 300 mAh. Naprave ne odpirajte in ne poskušajte odstraniti ali zamenjati baterije. Obstaja nevarnost eksplozije, če z baterijo ne ravirate pravilno. Naprave ne zavrzite skupaj z drugimi odpadki. Da bi se izognili morebitnemu onesnaževanju okolja, je napravo treba oddati v center za recikliranje.

Da zmanjšate morebitno tveganje za telesne poškodbe ali smrt zaradi odvrčanja pozornosti, ne uporabljajte slušalk med vožnjo, upravljanjem strojev, kolesarjenjem, hojo ali drugimi dejavnostmi, ki zahtevajo vašo popolno pozornost. Glasnost v slušalkah naj bo vedno dovolj nizka, da slišite govor ljudi, zvoke, ki vas lahko opozorijo na nevarne razmere, in bolje zaščitite svoj sluh. Preglejte in upoštevajte zakone in predpise v vaši državi o uporabi slušalk in naprav med vožnjo ali kolesarjenjem.



Pogosta ali dolgotrajna izpostavljenost glasnemu hrupu ali zvoku pri uporabi slušalk lahko povzroči začasno ali trajno izgubo sluha. Posa-
meznikova dovzetnost za izgubo sluha zaradi hrupa in morebitne težave s sluhom se razlikuje. Pri uporabi vaših slušalk zmanjšajte svojo
izpostavljenost glasnemu hrupu ali zvoku. Da zmanjšate možnost poškodbe sluha, naj bo glasnost dovolj nizka, da se lahko pogovarjate
z ljudmi v bližini. Čeprav imajo te slušalke omejeno glasnost, Svetovna zdravstvena organizacija priporoča omejitev uporabe slušalk na
največ 2 uri na dan. Dolgotrajno poslušanje lahko ima lahko negativen vpliv na sluh.

Avtorske pravice 2026 Fresh 'n Rebel B.V. Vse pravice pridržane.

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, vsaka uporaba teh znamk s strani
Fresh 'n Rebel B.V. pa je licencirana.

SK-Technické údaje

Bezdrôtové Bluetooth detské slúchadlá Fresh 'n Rebel 3AHP212R v1 001

- Bluetooth 6.0
- Pracovný dosah: až 10 metrov
- Prevádzkové frekvenčné pásmo: 2402 až 2480 MHz
- Maximálny prenášaný vysokofrekvenčný výkon: 0.36 dBm / 1.09 mW
- Priemer ovládača: 2 x 40 mm
- Citlivosť: 82 dB $\pm$ 3 dB
- Limit hlasitosti $\leq$ 85 dB
- Frekvenčná odozva: 20 Hz - 20000 Hz
- Impedancia: 32 ohm
- Vstavaná nabíjateľná lítiová batéria 3.7 V/300 mAh
- Nabíjanie batérie (USB-C): 5.0 V $\pm$ 0.5 V
- Čas prehrávania: približne 35 hodín*
- Čas nabíjania: približne 4 hodiny
- Integrovaný mikrofón a ovládanie hlasitosti
- Nabíjací kábel: USB-A na USB-C, 30 cm
- Určené pre deti do 3 rokov.

* pri 50 % hlasitosti

Spotreba vo vypnutom režime: $\leq$ 0.3 W

Spotreba v pohotovostnom režime: $\leq$ 0.3 W

VÝSTRAHA

Nevhodné pre deti do 3 rokov. Vždy dôsledne dodržiavajte všetky pokyny a varovania. Nerozoberajte a neupravujte. Neotvárajte a neopravujte prístroj svojopomocne. Nevystavujte tekutinám. Nepoužívajte a neskladujte vo vlhkom, vlhkom alebo mokrom prostredí. Nevystavujte nadmernému teplu ani otvorenému ohňu. Zabráňte prudkým zmenám teploty. Nespäľujte a nezapaľujte.

POZOR: Tento produkt obsahuje nabíjateľnú lítiovú batériu 3.7 V 300 mAh. Neotvárajte prístroj a nepokúšajte sa vybiť ani vymeniť batériu. Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Zariadenie nevyhadzujte spolu s iným odpadom. Ak sa chcete vyhnúť možnému znečisteniu životného prostredia, prístroj je potrebné zlikvidovať prostredníctvom recyklačného strediska. Aby ste znížili potenciálne riziko zranenia alebo smrti v dôsledku rozptýlenia pozornosti, nepoužívajte slúchadlá pri vedení vozidla, obsluhu strojov, bicyklovaní, chôdzi ani pri iných činnostiach, ktoré si vyžadujú vašu osobitnú pozornosť. Vždy udržiavte dostatočne nízku hlasitosť na slúchadlách, aby ste počuli hovoriť ľudí, zvuky, ktoré vás môžu upozorniť na nebezpečné podmienky a lepšie chrániť váš sluch. Pri jazde na bicykli si prečítajte a dodržiavajte zákony a nariadenia týkajúce sa používania slúchadiel a zariadení vo vašej krajine.



Časté alebo dlhodobé vystavenie silnému hluku alebo zvukom pri používaní slúchadiel môže spôsobiť dočasnú alebo trvalú stratu sluchu. Individuálna náchylnosť k strate sluchu spôsobenej hlukom a potenciálnym problémom so sluchom sa líši. Pri používaní slúchadiel minimalizujte svoje vystavenie hlasným zvukom alebo zvukom. Aby ste minimalizovali riziko poškodenia sluchu, udržiavajte dostatočne nízku hlasitosť, aby ste mohli viesť rozhovor s ľuďmi v okolí. Hoci majú tieto slúchadlá obmedzenú hlasitosť, WHO odporúča obmedziť používanie slúchadiel na maximálne 2 hodiny denne. Dlhšie počúvanie môže negatívne ovplyvniť sluch.

Copyright 2026 Fresh 'n Rebel B.V. Všetky práva vyhradené.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Fresh 'n Rebel B.V. je na základe licencie.

- EN** The power delivered by the charger must be between min 1 Watt required by the radio equipment, and max 2.5 Watt in order to achieve the maximum charging speed.
- DE** Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 1 Watt, wie sie das Funkgerät benötigt, und höchstens 2.5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.
- BG** Мощността, доставяна от зарядното устройство, трябва да бъде между мин. 1 ват, изискван от радиооборудването, и максимум 2.5 вата, за да се постигне максимална скорост на зареждане.
- CZ** Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi minimálně 1 Watt požadovaným rádiovým zařízením a maximálně 2.5 Watt, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.
- ES** La potencia suministrada por el cargador debe estar comprendida entre el mínimo de 1 Watt requerido por el equipo de radio y el máximo de 2.5 Watt para alcanzar la máxima velocidad de carga.
- FR** La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre 1 Watt minimum requis par l'équipement radio et 2.5 Watt maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.
- GR** Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ 1 Watt που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό και έως 2.5 Watt για να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.
- HR** Snaga koju isporučuje punjač mora biti između najmanje 1 Watt potrebnog za radio opremu i najviše 2.5 Watt kako bi se postigla maksimalna brzina punjenja.
- IT** Per raggiungere la massima velocità di ricarica, la potenza erogata dal caricabatterie dev'essere compresa tra minimo 1 Watt richiesto dall'apparecchiatura radio e massimo 2.5 Watt.
- NL** Het vermogen dat door de lader wordt geleverd, moet tussen minimaal 1 Watt, nodig voor de radioapparatuur, en maximaal 2.5 Watt liggen om de maximale laadsnelheid te bereiken.
- PL** Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić od min. 1 Watt, minimalnej wartości wymaganej przez sprzęt radiowy, do maks. 2.5 Watt, co zapewni maksymalną prędkość ładowania.
- PT** A potência fornecida pelo carregador deve situar-se entre 1 Watt, que é o mínimo exigido pelo equipamento rádio, e 2.5 Watt para atingir a velocidade máxima de carregamento.
- RO** Puterea furnizată de încărcător trebuie să fie cuprinsă între min. 1 Watt, necesar pentru echipamentul radio, și max. 2.5 Watt, pentru a obține viteza maximă de încărcare.
- SI** Moč, ki jo zagotavlja polnilnik, mora biti med najmanj 1 Watt, ki ga zahteva radijska oprema, in največ 2.5 Watt, da se doseže največja hitrost polnjenja.
- SK** Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť medzi minimálne 1 Watt požadovaných rádiovým zariadením a maximálne 2.5 Watt, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.




FRESH™ REBEL

freshnrebel.com
#freshnrebel

Keep in touch:



helpme@freshnrebel.com



Made in China