



FRESH 'N REBEL


TWINS ELITE 2

USER MANUAL



LET'S GET STARTED

NL Aan de slag / **DE** Lass uns anfangen / **IT** Che ne dici? Cominciamo? /
FR Activation / **ES** Vamos a empezar / **PT** Para começar / **PL** Zaczynamy /
ΕΛ Ας αρχίσουμε / **TR** Hadi başlayalım / **DA** Lad os komme i gang /
SE Nu sätter vi igång / **NO** La oss komme i gang / **FI** Aloitetaan




PEEL OFF PLASTIC FILM COVER

NL: Verwijder de plastic folie
DE: Ziehe die Plastikfolienabdeckung ab
IT: Rimuovere la pellicola protettiva di plastica
FR: Retirez le film plastique
ES: Despegue de la cubierta de la película de plástico
PT: Retira o filme plástico
PL: Zdejmij plastikową osłonę foliową
ΕΛ: Ξεκολλήστε το κάλυμμα της πλαστικής μεμβράνης
TR: Plastik film kaplamayı çıkartın.
DA: Træk plastikfilmen af.
SE: Dra av plastfilmen.
NO: Trekk av plastfilmen.
FI: Poista muovikalvo.

FIRST TIME PAIRING


NL De eerste keer verbinden / **DE** Erstmaliges Pairing / **IT** Accoppiamento iniziale
/ **FR** Premier appariement / **ES** Emparejamiento por primera vez / **PT** Emparelhar
pela primeira vez / **PL** Pierwsze parowanie / **ΕΛ** πρώτη συζευξη / **TR** ilk eşleştirme
/ **DA** Førstegangsparring / **SE** Första anslutningen / **NO** Første gangs tilkobling / **FI**
Ensimmäinen yhdistäminen



B.



C.



MULTI POINT CONNECTION

NL Multi Point Verbinding / **DE** Multi-Point-Paarung / **IT** Connessione multipoint / **FR** Connexion multipoint / **ES** Conexión multipunto / **PT** Conexão multiponto / **PL** Połączenie wielopunktowe / **EA** Σύνδεση πολλαπλών σημείων / **TR** Çoklu nokta bağlantısı / **DA** Multipunktsforbindelse / **SE** Flerpunktsanslutning / **NO** Multipunktforbindelse / **FI** Monipistehteytys



Single tap L&R button meanwhile

NL: Druk tegelijkertijd op de linker- en rechterknop
DE: Gleichzeitig linke und rechte Taste drücken
IT: Premi contemporaneamente il pulsante sinistro e destro
FR: Appuyez simultanément sur le bouton gauche et droit
ES: Pulsa simultáneamente el botón izquierdo y derecho
PT: Pressione simultaneamente o botão esquerdo e direito
PL: Naciśnij jednocześnie lewy i prawy przycisk
EA: Πατήστε ταυτόχρονα το αριστερό και το δεξί κουμπί
TR: Sol ve sağ düğmeye aynı anda basın
DA: Tryk samtidig én gang på L- og R-knappen
SE: Tryck samtidigt på L- och R-knappen en gång
NO: Tryk samtidig én gang på L- og R-knappen
FI: Napauta L- ja R-painiketta samanaikaisesti kerran

You can switch playback between devices. Only one audio stream is active at the same time. Voice assistant is active on the last paired device.

NL: Je kunt het afspeelapparaat wisselen tussen de apparaten. Er is maar één audiostroom tegelijk actief. Spraakassistent is actief op het laatst gekoppelde apparaat.

DE: Du kannst die Wiedergabe zwischen den Geräten umschalten. Es ist immer nur ein Audiostrom aktiv. Die Sprachassistent ist auf dem zuletzt gekoppelten Gerät aktiviert.

IT: Durante la riproduzione, puoi passare da un dispositivo all'altro. È attivo un solo flusso audio alla volta. L'assistenza vocale è attiva sull'ultimo dispositivo accoppiato.

FR: Vous pouvez passer de la lecture d'un appareil à l'autre. Un seul flux audio est actif à la fois. L'assistance vocale est active sur le dernier appareil couplé.

ES: Pudes cambiar la reproducción entre dispositivos. Solo una secuencia de audio está activa al mismo tiempo. La asistencia de voz estará activa en el último dispositivo emparejado.

PT: Poderás alternar entre os dispositivos para passar som. Mas não podes ativar mais de um fluxo áudio de cada vez. O assistente vocal ativa-se no último dispositivo emparelhado.

PL: Możesz przełączać odtwarzanie między urządzeniami.

Tylko jeden strumień dźwięku może być aktywny jednocześnie. Asystent głosowy będzie aktywny na ostatnim sparowanym urządzeniu.

EA: Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή αναπαραγωγής μεταξύ συσκευών. Μόνο μία ροή ήχου είναι ενεργή ταυτόχρονα. Ο φωνητικός βοηθός θα είναι ενεργός στη συσκευή που η σύνδεση έγινε τελευταία.

TR: Ghazlar arasında calma geçiş yapabilirsiniz. Aynı anda yalnızca bir ses akışı etkindir. Sesli asistan en son eşleştirilen cihazda etkin olur.

DA: Du kan skifte afspilning mellem enheder. Kun én lydstrøm er aktiv ad gangen. Stemmeassistenten er aktiv på den sidst sammenkoblede enhed.

SE: Du kan växla uppspelning mellan enheter. Endast en ljudström är aktiv åt gången. Röstassistenten är aktiv på den senast ihopparade enheten.

NO: Du kan bytte avspilling mellom enheter. Bare én lydstrøm er aktiv om gangen. Stemmeassistenten er aktiv på den sist sammenkoblede enheten.


FI: Voit vaihtaa toistoa laitteiden välillä. Vain yksi äänivirta on kerrallaan aktiivinen. Ääniasistentti on aktiivinen viimeksi paritettussa laitteessa.

CLICKABLE BUTTON CONTROLS

NL Klikbare knopbediening / **DE** Anklickbare Schaltflächensteuerung / **IT** Controllo pulsante cliccabile / **FR** Bouton de contrôle cliquable / **ES** Botón de control clicable / **PT** Controle de botão clicável / **PL** Klikalne sterowanie przyciskami / **EA** Έλεγχος κουμπιών με κλικ / **TR** Tıklanabilir Buton Kontrolleri / **DA** Klikbare knapkontroller / **SE** Klickbara knappkontroller / **NO** Klikkbare knappkontroller / **FI** Napsautettavat painikkeet

MUSIC

NL Muziek / **DE** Musik / **IT** Musica / **FR** Musique / **ES** Música / **PT** Música / **PL** Muzyka / **EA** Μουσική / **DA** Musik / **SE** Musik / **NO** Musikk / **FI** Musiikki



* Long press

NL: Lang indrukken
DE: Lange drücken
IT: Pressione continuativa

ES: Pulsación larga
FR: Appui long
PT: Toque longo
PL: Naciśnięcie i przytrzymanie
EA: Πατήστε παρατεταμένα

TR: Uzun basın
DA: Langt tryk
SE: Långt tryck
NO: Langt trykk
FI: Pidä painettuna


PHONE CALLS

NL Oproepen / DE Telefonate / IT Chiamate / FR Appels téléphoniques / ES Llamadas telefónicas / PT Chamadas telefónicas / PL Połączenia telefoniczne / EA Τηλεφωνικές κλήσεις / TR Telefon görüşmeleri / DA Telefonopkald / SE Telefonsamtal / NO Telefonsamtaler / FI Puhelut



DURING PHONE CALLS

NL Tijdens telefoongesprekken / DE Während Telefonaten / IT Durante le telefonate / FR Pendant les appels téléphoniques / ES Durante las llamadas telefónicas / PT Durante a chamada / PL Podczas rozmów telefonicznych / EA Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων / TR Telefon görüşmeleri sırasında / DA Under opkald / SE Under samtal / NO Under samtaler / FI Puheluiden aikana




ACTIVE NOISE CANCELLING/AMBIENT MODE

NL Active Noise Cancelling/ Ambient Sound Mode / DE Aktive Geräuschunterdrückung/ Umgebungsgesch-Modus / IT Cancellazione attiva del rumore/ Modalità suono ambiente / FR Suppression active du bruit/ Ambient Sound Mode / ES Cancellación de ruido activa/ Modo de sonido ambiental / PT Cancelamento ativo de ruído/ Modo Ambient Sound / PL Aktywna redukcja szumów (ANC)/ Tryb dźwięków otoczenia / EA Ενεργή ακύρωση θορύβου/ Αετούργια ήχου περιβάλλοντος / TR Aktif Gürültü Engelleme/ortam modu / DA Aktiv Støjreduktion / Omgivelseslyd / SE Aktiv Brusreduktion / Omgivningsljud / NO Aktiv Støykansellering / Omgivelseslyd / FI Aktiivinen Melunvaimennus / Ympäristöäänent

NL: Wisselmodus
DE: Modi wechseln
IT: Modalità di commutazione
ES: Modo de conmutación
FR: Mode de commutation
PT: Modo de comutação
PL: Tryb przełączania
EA: Αετούργια εναλλαγής
TR: Modlan değiştir
DA: Skift tilstande
SE: Växla lägen
NO: Bytt modus
FI: Vaihda tiloja



SWITCH MODES




**RESET BUTTON - SINGLE TAP+
LONG PRESS BUTTON FOR 5
SECONDS**

NL: Resetknop - Enkele tik + Knop 5 seconden ingedrukt houden
DE: Reset-Taste - Einmal kurz drücken + Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten
IT: Pulsante di reset - Tocco singolo + Tieni premuto il pulsante per 5 secondi
FR: Bouton de réinitialisation - Appui simple + Appui long sur le bouton pendant 5 secondes
ES: Botón de reinicio - Toque único + Mantener pulsado el botón durante 5 segundos
PT: Botão de reset - Toque único + Manter o botão pressionado por 5 segundos
PL: Przycisk resetowania - Pojedyncze naciśnięcie + Przytrzymanie przycisk przez 5 sekund

EA: Κουμπί επαναφοράς - Μονό πάτημα + Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα
TR: Sıfırlama düğmesi - Tek dokunma + Düğmeyi 5 saniye basılı tutun
DA: Nulstillingsknop - Tryk én gang, og hold derefter nede i 5 sekunder for at nulstille
SE: Återställningsknapp - Tryck en gång, håll sedan intryckt i 5 sekunder för att återställa
NO: Tilbakestillingsknapp - Trykk én gang, og hold deretter inne i 5 sekunder for å tilbakestille
FI: Nollauspainike - Paina kerran ja pidä sitten painettuna 5 sekunnin ajan nollataksesi

LED BEHAVIOUR

NL LED gedrag / DE LED-Verhalten / IT Funzionamento degli indicatori LED / FR Fonctionnement des LED / ES Comportamiento del led / PT Comportamento dos LED / PL Kontrolki LED / EA Συμπεριφορά λυχνίας LED / TR LED davranışı / DA Led-adfærd / SE Led-beteende / NO LED-opførsel / FI LED-valojen merkitys




EARBUDS: Blinking > Searching for connection

NL: Oordopjes: Knippert > Zoekt naar verbinding
DE: Ohrhörer: Blinkt > Verbindung wird gesucht
IT: Auricolari: Lampeggia > Tentativo di connessione
FR: Écouteurs : Clignotent > Recherche de connexion
ES: Earbuds: Parpadeando > Buscando conexión
PT: Auriculares: Sinal intermitente > À procura de conexão
PL: Słuchawki douszne: Powolne > słuchawki szukają urządzenia, z którym mogą się połączyć
EA: Ακουστικά: Ανοδοδίνει > Αναζητείται σύνδεση
TR: Kulaklık: Yanıp sönüyor > Bağlantı arayıyor
DA: Ørepropper: blinker > søger efter tilslutning
SE: Öronsnäckor: blinkar > söker efter anslutning
NO: Ørepropper: blinker > søker etter tilkobling
FI: Nappikuulokkeet: vilkkuvat > etsii yhteyttä

CASE (front)

NL: Case (voorkant)
DE: Gehäuse (vorne)
IT: Custodia (anteriore)
FR: Boîtier (avant)
ES: Estuche (frontal)
PT: Caixa (frente)
PL: Etui (przód)
EA: Өткің (үмүрөтү)
TR: Kılıf (ön)
DA: Etui (forside)
SE: Fodral (framsida)
NO: Ladeetui (forsiden)
FI: Kotelo (etupuoli)




FEATURES

NL Specificaties / DE Merkmale / IT Caratteristiche / FR Caractéristiques / ES Características / PT Características / PL Funkcje / EA Χαρακτηριστικά / TR Özellikler / DA Funktioner / SE Funktioner / NO Funksjoner / FI Ominaisuudet


PLAYTIME*

NL: Speelduur
DE: Wiedergabezeit
IT: Tempo di riproduzione
FR: Durée de lecture
ES: Tiempo de reproducción
PT: Tempo de reprodução
PL: Czas działania
EA: Χρόνος αναπαραγωγής
TR: Çalma süresi
DA: Afspilningstid
SE: Speltid
NO: Spilletid
FI: Soittoaika



TOTAL PLAYTIME*

NL: Totale speelduur
DE: Gesamte Wiedergabezeit
IT: Tempo di riproduzione totale
FR: Autonomie totale
ES: Tiempo total de reproducción
PT: Autonomia total
PL: Całkowity czas pracy
EA: Συνολικός χρόνος αναπαραγωγής
TR: Toplam çalma süresi
DA: Samlet afspilningstid
SE: Total speltid
NO: Total spilletid
FI: Kokonaissoittoaika



RE-CHARGE EARBUDS

NL: Opladen oordopjes
DE: Aufladen der Ohrhörer
IT: Ricarica auricolari
FR: Recharger les écouteurs
ES: Recarga de auriculares
PT: Carregamento dos auriculares
EA: Επαναφόρτιση ακουστικών
PL: Ładowanie elementów dousznych
TR: Earbuds'i şarj etme
DA: Genopladning af øretelefoner
SE: Laddning av hörlurar
NO: Lading av ørepropper
FI: Kuulokkeiden uudelleenlataaminen

1.2 HOUR

QUICK CHARGE

NL: Quick charge
DE: Schnellladen
IT: Ricarica rapida
FR: Recharge rapide
ES: Carga rápida
PT: Carga rápida
PL: Szybkie ładowanie
EA: Γρήγορη φόρτιση
TR: Hızlı şarj
DA: Hurtig opladning
SE: Snabbladdning
NO: Hurtiglading
FI: Pikalataus

10 MIN. 3 HRS

* At 50% volume


NL: Op 50% volume
DE: Bei 50% Lautstärke
IT: Al 50% del volume

FR: À 50 % du volume
ES: Al 50% del volumen
PT: A 50% do volume
PL: Przy poziomie głośności 50%
EA: Σε όγκο 50%

TR: %50 ses düzeyinde
DA: Ved 50 % lydstyrke
SE: Vid 50 % volym
NO: Ved 50 % volum
FI: 50 %-n äänenvoimakkuudella

IN-EAR SENSORS

NL:	In-ear sensoren
DE:	In-Ear-Sensoren
IT:	Sensori in-ear
FR:	Capturs intra-auriculaires
ES:	Sensores intraauriculares
PT:	Sensores intra-auriculares
PL:	Czujniki doszne
EA:	Αυτίρητες, οτο αὐτί
TR:	Kulak içi sensörler
DA:	In-ear-sensorer
SE:	In-ear-sensorer
NO:	In-ear-sensorer
FI:	In-ear-anturit




DISABLE IN-EAR SENSORS

NL:	In-oorsensoren uitschakelen
DE:	In-Ear-Sensoren deaktivieren
IT:	Disabilita sensori in-ear
FR:	Désactiver les capteurs intra-auriculaires
ES:	Desactivar sensores intrauditivos
PT:	Desativar sensores intra-auriculares
PL:	Wyłączyć czujniki wewnętrzne
EA:	Ανεργοποιήστε αυτίρητες εντός αυτί
TR:	Kulak içi sensörlerini devre dışı bırak
DA:	Deaktivér in-ear-sensorer
SE:	Inaktivera in-ear-sensorer
NO:	Deaktivér in-ear-sensorer
FI:	Poista in-ear-antureiden käyttöä



CHARGING

NL:	Opladen
DE:	Aufladen
IT:	Carica
FR:	Chargement
ES:	Cargando
PT:	Carregando
PL:	Ladowanie
EA:	Φόρτιση
TR:	Şarj
DA:	Opladning
SE:	Laddning
NO:	Lading
FI:	Lataaminen



LEGAL & COMPLIANCE INFORMATION

EN - General information

Model Number: 3TW4502 v1 001
Manufacturer: Fresh 'n Rebel B.V., Linatbaan 101, 3045 AH Rotterdam, The Netherlands



Conformity information

Hereby, Fresh 'n Rebel B.V. declares that this product is in compliance with directives 2011/65/EU RoHS 2 & 2014/53/EU RED and all other applicable EU Regulations. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3TW4502>
Operating frequency band: 2402 to 2480 MHz
Maximum radio-frequency power transmitted: 10dBm/9.95mW



Disposal of the device

The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.

WARNING

Always follow all instructions and warnings closely. Do not disassemble or modify. Do not open or repair the device yourself. Do not expose to liquids. Do not use or store in damp, humid or wet environments. Do not expose to excessive heat or open fire. Avoid abrupt changes in temperature. Do not burn or incinerate. CAUTION: This product contains rechargeable 3.85 V 520 mAh and 60 mAh Lithium batteries. Do not open the device and do not try to retrieve or replace the battery. There is a danger of explosion when the battery is not handled properly. Do not dispose of the device together with other waste. To avoid possible environmental pollution, the device must be disposed of at a recycling centre. To reduce the potential risk of injury or death due to distractions, do not use in-ear headphones while driving, operating machinery, cycling, walking, or engaging in other activities that require your undivided attention. Always keep the volume on your in-ear headphones low enough to hear people talking, sounds that

might alert you to hazardous conditions, and better protect your hearing. Review and obey the laws and regulations in your country on the use of headphones and devices when you drive or cycle.



Frequent or extended exposure to loud noise or sounds when using headphones can cause temporary or permanent hearing loss. Individual susceptibility to noise-induced hearing loss and potential hearing problems varies. Minimize your exposure to loud noises or sounds when using your in-ear headphones. To minimize the potential for hearing damage, keep the volume low enough that you can carry on a conversation with people nearby.

Copyright 2026 Fresh 'n Rebel B.V. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, and any use of such marks by Fresh 'n Rebel B.V. is under license.

NL - Algemene informatie

Modelnummer: 3TW4502 v1 001
Fabrikant: Fresh 'n Rebel B.V., Linatbaan 101, 3045 AH Rotterdam, Nederland



Informatie over conformiteit

Bij dezen verklaart Fresh 'n Rebel B.V. dat deze apparatuur voldoet aan EU-richtlijn 2011/65/EU RoHS 2 & 2014/53/EU RED en alle overige toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via het volgende internetadres:
<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3TW4502>
Werkfrequentieband: 2402 tot 2480 MHz.
Maximale overgedragen radiofrequentie stroom: 10dBm/9.95mW



Afvoeren van het apparaat

Het bovenstaande symbool en het symbool op het product duiden aan dat het product is geclassificeerd als elektrische apparatuur en niet mag worden afgevoerd samen met overig huishoudelijk of commercieel afval aan het einde van de levensduur. De richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is ingevoerd om producten met behulp van de beste beschikbare recycletechnieken te recyclen om de uitwerking op het

milieu te minimaliseren, om eventuele schadelijke stoffen te verwerken en om de hoeveelheid restafval te verminderen. Neem contact op de lokale overheid voor informatie over de juiste afvoer van elektrische of elektronische apparatuur.

WAARSCHUWING

Volg altijd nauwlettend alle instructies en waarschuwingen. Niet uit elkaar nemen of aanpassen. Het apparaat niet zelf openen of repareren. Niet blootstellen aan vloeistoffen. Niet gebruiken in vochtige of natte omgevingen. Niet blootstellen aan bovenmatige hitte of open vuur. Pletsende temperatuurwisselingen vermijden. Niet verbranden. LET OP: Dit product bevat oplaadbare 3.85 V 520 mAh en 60 mAh Lithiumbatterijen. Het apparaat niet openen en de batterij niet proberen uit te nemen of te vervangen. Er bestaat explosiegevaar wanneer de batterij niet juist wordt behandeld. Het apparaat niet samen met overig afval afvoeren. Om schade aan het milieu te voorkomen moet het apparaat worden afgevoerd naar een recyclingstation. Om het potentiële risico op letsel of overlijden terug te brengen moeten in-ear hoofdtelefoons niet worden gebruikt tijdens het besturen van een auto, het bedienen van machines, fietsen, wandelen of tijdens overige activiteiten waarvoor uw aandacht voortdurend vereist is. Houd het volume op uw hoofdtelefoon altijd laag genoeg om mensen te kunnen horen praten en geluiden te kunnen horen die u kunnen wijzen op gevaarlijke toestanden, en om uw gehoor te beschermen. Raadpleeg en volg de wetten en regels in uw land wat betreft het gebruik van hoofdtelefoons en apparaten tijdens het autorijden of fietsen.



Regelmatig de langdurige blootstelling aan luid lawaai of luid geluiden bij gebruik van uw hoofdtelefoon kan leiden tot tijdelijk of permanent gehoorverlies. De vatbaarheid voor door lawaai veroorzaakt gehoorverlies en potentiële gehoorproblemen varieert per persoon. Minimaliseer de blootstelling aan luid lawaai of luid geluiden bij gebruik van uw hoofdtelefoon. Houd om de mogelijkheid van gehoorschade te minimaliseren het volume laag genoeg om een gesprek met mensen in de buurt te kunnen voeren.

Copyright 2026 Fresh 'n Rebel B.V. Alle rechten voorbehouden. Het woordmerk Bluetooth® en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken in bezit van Bluetooth SIG en gebruikt van deze merken door Fresh 'n Rebel B.V. valt onder een licentie.

DE - Allgemeine Informationen

Modelnummer: 3TW4502 v1 001
Hersteller: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Nederland



Konformitätsinformation

Hiermit erklärt Fresh 'n Rebel B.V., dass dieses produkt mit der Richtlinie 2011/65/EU ROHS 2 & 2014/53/EU RED und allen anderen anwendbaren EU-Richtlinien übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.freshnrebel.com/cedoc/3TW4502>
Betriebsfrequenzbereich: 2402 bis 2480 MHz
Maximale Übertragene Hochfrequenzleistung: 10dBm/9.95mW



Entsorgung des Geräts

Das Symbol oben und auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als Elektrik- oder Elektronikgerät eingestuft ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderen Haushalts- oder Gewerbeabfall entsorgt werden darf. Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) wurde eingeführt, um Produkte unter Verwendung der besten verfügbaren Rückgewinnungs- und Recyclingtechniken zu recyceln, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, alle gefährlichen Stoffe zu behandeln und die zunehmende Deponierung zu vermeiden. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um Informationen über die korrekte Entsorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten zu erhalten.

WARNUNG

Befolgen Sie stets alle Anleitungen und Warnungen genau. Nicht zerlegen oder umbauen. Nicht selbst öffnen oder reparieren. Nicht Flüssigkeiten aussetzen. Nicht in feuchten, nassen oder nassen Umgebungen verwenden oder lagern. Nicht übermäßige Hitze oder offenem Feuer aussetzen. Vermeiden Sie abrupte Temperaturwechsel. Nicht anzünden oder verbrennen. Achtung: Dieses Produkt enthält wiederaufladbare 3.85 V 520 mAh und 60 mAh Lithium-Batterien. Öffnen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, die Batterie zu entnehmen oder auszutauschen. Bei unsachgemäßer Handhabung der Batterie besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie das Gerät nicht zusammen mit anderem Abfall. Um eine mögliche Umweltverschmutzung zu vermeiden, muss das Gerät über ein Recycling-Center entsorgt werden. Um das potenzielle Verletzungs- oder Unfallrisiko aufgrund

von Ablenkungen zu verringern, verwenden Sie keine In-Ear-Kopfhörer beim Autofahren, Bedienen von Maschinen, Radfahren, Gehen oder bei anderen Aktivitäten, die Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit erfordern. Halten Sie die Lautstärke Ihrer In-Ear-Kopfhörer immer so niedrig, dass Sie Gespräche und Geräusche, die Sie auf gefährliche Bedingungen aufmerksam machen könnten, hören und Ihr Gehör besser schützen können. Informieren Sie sich über die Gesetze und Vorschriften Ihres Landes bezüglich der Verwendung von Kopfhörern und Geräten beim Fahren oder Radfahren und halten Sie diese ein.



Eine häufige oder längere Aussetzung gegenüber lautem Lärm oder Geräuschen bei der Verwendung von Kopfhörern kann zu vorübergehendem oder dauerhaftem Hörverlust führen. Individuelle Anfälligkeit für lärmbedingten Hörverlust und potenzielle Hörprobleme variieren. Minimieren Sie Ihre Exposition gegenüber lauten Geräuschen oder Klängen, wenn Sie Ihre In-Ear-Kopfhörer verwenden. Um das Potenzial für Hörschäden zu minimieren, halten Sie die Lautstärke so niedrig, dass Sie sich mit Personen in der Nähe unterhalten können.

Copyright 2026 Fresh 'n Rebel B.V. Alle Rechte vorbehalten. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, und jede Verwendung solcher Marken durch Fresh 'n Rebel B.V. erfolgt unter Lizenz.

IT - Informazioni generali

Numero di modello: 3TW4502 v1 001
Produttore: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Paesi Bassi



Informazioni generali sulla conformità del prodotto

Con la presente, Fresh 'n Rebel B.V. dichiara che la presente apparecchiatura è conforme alla direttiva 2011/65/EU ROHS 2 & 2014/53/EU RED e a tutte le altre regolamentazioni UE applicabili. L'integrità della dichiarazione di conformità UE è disponibile su: <https://www.freshnrebel.com/cedoc/3TW4502>
Banda di frequenza operativa: da 2402 a 2480 MHz.
Massima potenza a radiofrequenza trasmessa: 10dBm/9.95mW



Smaltimento del dispositivo

Il simbolo di cui sopra e quello figurante sul prodotto indicano che esso è classificato come apparecchiatura elettronica e non dev'essere

portanto smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali alla fine della sua durata di vita utile. La direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è stata introdotta per riciclare i prodotti, utilizzando le migliori tecniche di riciclaggio esistenti al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale, smaltire qualsiasi sostanza pericolosa ed evitare l'aumento di discariche. Contattare le autorità locali per accedere alle informazioni sul modo migliore di smaltire le apparecchiature elettriche o elettroniche.

AVVERTENZA

Seguire sempre tutte le istruzioni e avvertenze. Non smontare né modificare il prodotto. Non aprire né cercare di riparare il dispositivo. Non esporre a sostanze liquide. Non utilizzare né conservare in luoghi umidi, bagnati o in cui c'è vapore. Non esporre a calore eccessivo e non mettere vicino al fuoco. Evitare cambiamenti repentini di temperatura. Non bruciare né incenerire. RACCOMANDAZIONE: Il prodotto contiene batterie al litio 3.85 V 520 mAh e 60 mAh ricaricabili. Non aprire il dispositivo e non tentare di estrarre o sostituire la batteria. Qualsiasi utilizzo inappropriato comporta un rischio di esplosione della batteria. Non smaltire il dispositivo insieme agli altri rifiuti. Per evitare possibili danni ambientali, il dispositivo va smaltito in un centro di riciclaggio. Al fine di ridurre qualsiasi rischio di incidente o morte causato da distruzione, non utilizzare gli auricolari quando si è alla guida, si utilizzano macchinari, si va in bicicletta o si svolgono altre attività richiedenti la massima attenzione. Tenere il volume degli auricolari sempre abbastanza basso da riuscire a sentire le persone attorno che parlano, da poter udire suoni che potrebbero alertare in caso di situazioni pericolose e da proteggere meglio il proprio udito. Rileggere e osservare le leggi e le normative del proprio paese sull'utilizzo di auricolari e dispositivi elettronici quando si è alla guida o si va in bicicletta.



L'esposizione frequente o continuativa nel tempo a rumori o suoni forti mediante l'utilizzo di auricolari potrebbe causare danni uditivi temporanei o permanenti. La suscettibilità alla perdita d'udito dovuta al rumore o all'ipoacusia da trauma acustico acuto varia da un soggetto all'altro. Ridurre al minimo l'esposizione a suoni o rumori forti mediante l'utilizzo di auricolari. Per ridurre al minimo i rischi potenziali di danni uditivi, tenere il volume abbastanza basso da poter continuare a conversare con le persone attorno.

Copyright 2026 Fresh 'n Rebel B.V. Tutti i diritti riservati. Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Fresh 'n Rebel B.V. è concesso in licenza.

ES - Información general

Número de modelo: 3TW4502 v1 001

Fabricante: Fresh 'n Rebel B.V., Linatbaan 101, 3045 AH Rotterdam, Países Bajos



Información de conformidad

Por la presente, Fresh 'n Rebel B.V. declara que este producto cumple con la Directiva 2011/65/EU ROHS 2 & 2014/53/EU RED y todas las demás regulaciones de la UE aplicables. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://www.freshnrebel.com/cedoc/3TW4502>

Banda de frecuencia de funcionamiento: 2402 a 2480 MHz.

Potencia máxima de radiointerferencia transmitida: 10dBm/9.95mW

peligrosas y también para proteger mejor su audición. Revise y obedezca las leyes y regulaciones de su país sobre el uso de auriculares y dispositivos cuando conduca o va en bicicleta.



La exposición frecuente o prolongada a ruidos o sonidos fuertes cuando se utilizan auriculares puede provocar una pérdida auditiva temporal o permanente. La susceptibilidad individual a la pérdida de audición inducida por el ruido y los posibles problemas de audición varían. Minimice su exposición a ruidos fuertes o sonidos cuando use sus auriculares intraaurales. Para minimizar la posibilidad de daños auditivos, mantenga el volumen lo suficientemente bajo como para poder mantener una conversación con personas cercanas.

Copyright 2026 Fresh 'n Rebel B.V. Todos los derechos reservados. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, y cualquier uso de dichas marcas por parte de Fresh 'n Rebel B.V. se realiza bajo licencia.

PT - Informação geral

Número de Modelo: 3TW4502 v1 001

Fabricante: Fresh 'n Rebel B.V., Linatbaan 101, 3045 AH Rotterdam, Países Baixos



Informação sobre a conformidade

Por este meio, a Fresh 'n Rebel B.V. declara que este produto está em conformidade com a Directiva 2011/65/EU ROHS 2 & 2014/53/EU RED e todos os outros regulamentos da UE aplicáveis. O texto completo da declaração da UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: <https://www.freshnrebel.com/cedoc/3TW4502>

Faixa de frequências de funcionamento: 2402 a 2480 MHz

Potência máxima de radiointerferência transmitida: 10dBm/9.95mW



Eliminação do dispositivo

O símbolo acima e o produto significam que o produto está classificado como equipamento eléctrico ou electrónico e não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos ou comerciais no final da sua vida útil. A directiva de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos - (REEE) foi implementada para reciclar produtos utilizando as técnicas de recuperação e reciclagem mais avançadas afim de minimizar o impacto sobre o ambiente, tratar de

qualquer substâncias perigosas e evitar a sobrecarga dos aterros sanitários. Contactar as autoridades locais para informações sobre a eliminação correcta de equipamento eléctrico ou electrónico.

ADVERTÊNCIA

Siga sempre de perto todas as instruções e avisos. Não demonstar nem modificar. Não abra ou repare o aparelho você mesmo. Não o exponha a líquidos. Não usar ou armazenar em ambientes húmidos, ou em presença de água. Não expor a calor excessivo ou a fogo aberto. Evitar mudanças abruptas de temperatura. Não queimar ou incinerar. ATENÇÃO: Este produto contém pilhas de lítio recarregáveis de 3.85 V 520 mAh e 60 mAh. Não abra o dispositivo e não tente recuperar ou substituir a bateria. Existe risco de explosão quando a bateria não é manuseada correctamente. Não eliminar o dispositivo juntamente com outros resíduos. Afim de evitar possível poluição ambiental, o dispositivo deve ser eliminado num centro de reciclagem. Para reduzir o risco potencial de ferimentos ou morte devido a distrações, não utilizar auscultadores intra-auriculares enquanto conduzir, operar máquinas, andar de bicicleta, andar a pé, ou exercer outras actividades que requerem toda a sua atenção. Mantenha sempre o volume dos seus auscultadores intra-auriculares suficientemente baixo de maneira a ouvir as pessoas a falar, assim como sons que possam alertá-lo para condições perigosas, e proteger melhor a sua audição. Reveja e siga as leis e regulamentos do seu país no que diz respeito ao uso de auscultadores e dispositivos quando conduzir ou andar de bicicleta.



A exposição frequente ou prolongada a ruidos ou sons intensos quando usar auscultadores pode causar perda auditiva temporária ou permanente. A perda de audição causada por ruidos e potenciais problemas auditivos variam conforme a sensibilidade individual. Minimize a exposição a ruidos ou sons intensos quando da utilização dos seus auscultadores intra-auriculares. Afim de minimizar danos auditivos potenciais, mantenha o volume suficientemente baixo de tal maneira que possa continuar uma conversa com pessoas próximas.

Direitos autorais 2026 Fresh 'n Rebel B.V. Todos os direitos reservados. A marca Bluetooth® e os logotipos são marcas registradas propriedade da Bluetooth SIG, e qualquer uso dessas marcas pela Fresh 'n Rebel B.V. está sob licença.

PL - Informacje ogólne

Numer modelu: 3TW4502 v1 001

Producent: Fresh 'n Rebel B.V., Linatbaan 101, 3045 AH Rotterdam, Holandia



Informacje o zgodności

Fresh 'n Rebel B.V. niniejszym oświadcza, że ten sprzęt jest zgodny z Dyrektywą 2011/65/EU ROHS 2 & 2014/53/EU RED oraz innymi obowiązującymi przepisami UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem URL: <https://www.freshnrebel.com/cedoc/3TW4502>

Pasma częstotliwości roboczej: od 2402 do 2480 MHz

Maksymalna moc transmisji radiowej: 10dBm/9.95mW



Utylizacja urządzenia

Symbol powyżej i na produkcie oznacza, że produkt jest skłasyfikowany jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny i nie powinien być wyrzucany wraz z innymi odpadami komunalnymi lub komercyjnymi po upływie okresu jego żywotności. Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) została wprowadzona w celu recyklingu produktów przy użyciu najlepszych dostępnych technik odzysku i recyklingu, z zamiarem zminimalizowania wpływu na środowisko naturalne poprzez przetwarzanie substancji niebezpiecznych i zapobieganie wzrostowi ilości składowanych odpadów. Informacje na temat poprawnej użycia sprzętu elektrycznego lub elektronicznego można uzyskać od lokalnego samorządu.

OSTRZEŻENIE

Należy zawsze dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji i ostrzeżeń. Nie należy modyfikować ani otwierać słuchawek. Nie należy otwierać ani naprawiać urządzenia samodzielnie. Nie narażać urządzenia na działanie płynów. Nie przechowywać urządzenia w wilgotnych lub mokrych miejscach. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokiej temperatury ani ognia. Unikaj znaczących wahań temperatury. Nie podpalaj ani wrzucać do ognia. UWAGA: Ten produkt zawiera akumulatory litowe 3.85 V 520 mAh i 60 mAh. Nie należy otwierać urządzenia ani podejmować prób wymiany akumulatora. Niepoprawne postępowanie z akumulatorem może skutkować eksplozją. Nie należy wyrzucać tego urządzenia z odpadami komunalnymi. Aby lepiej chronić środowisko, należy przekazać zużyte urządzenie do punktu zbiórki elektrośmieci. Aby zmniejszyć potencjalne ryzyko urazów lub śmierci w wyniku rozproszonej ugi, nie należy



ATENCIÓN

Siga siempre todas las instrucciones y advertencias. No demonstar ni modificar. No abra ni repare el dispositivo usted mismo. No exponer el dispositivo a líquidos. No lo utilice ni lo almacene en ambientes húmedos o mojados. No exponer a calor excesivo ni al fuego. Evite cambios bruscos de temperatura.

No quemar ni incinerar el dispositivo. PRECAUCIÓN: Este producto contiene pilas recargables de litio de 3.85 V 520 mAh y 60 mAh. No abra el dispositivo y no intente recuperar o reemplazar la batería.

Existe peligro de explosión si la batería no se manipula correctamente. No desheche el dispositivo junto con otros residuos. Para evitar posibles contaminación ambiental, el dispositivo debe desecharse en un centro de reciclaje. Para reducir el riesgo potencial de lesiones o muerte debido a distracciones, no use auriculares intraurales mientras conduce, maneja maquinaria, anda en bicicleta, camina o realiza otras actividades que requieran toda su atención. Mantenga siempre el volumen de sus auriculares lo suficientemente bajo para escuchar a las personas hablar, sonidos que puedan alertarlo sobre situaciones

υπάρχει κίνδυνος να υποστείτε τραυματισμό ή να προκαλέσετε βλάβη στον εξοπλισμό ή στον περιβάλλοντα χώρο. Να μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε οχήματα ή σε χώρους όπου η χρήση του μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή να προκαλέσει τραυματισμό. Να μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε οχήματα ή σε χώρους όπου η χρήση του μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή να προκαλέσει τραυματισμό.



Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε ήπιες συνθήκες. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε οχήματα ή σε χώρους όπου η χρήση του μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή να προκαλέσει τραυματισμό. Να μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε οχήματα ή σε χώρους όπου η χρήση του μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή να προκαλέσει τραυματισμό.

Copyright 2026 Fresh 'n Rebel B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znak słowny i logotypy Bluetooth® to zarejestrowane znaki towarowe należące do Bluetooth SIG i używane przez Fresh 'n Rebel B.V. na licencji.

ΕΛ - Γενικές πληροφορίες

Αριθμός μοντέλου: 3TW4502 v1 001
Κατασκευαστής: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, The Netherlands



Πληροφορίες συμμόρφωσης

Με το παρόν έγγραφο, η Fresh 'n Rebel B.V. δηλώνει ότι το εξοπλισμό συμμορφώνεται με την Οδηγία 2011/65/EU RoHS 2 & 2014/53/EU RED και τους λοιπούς ισχύοντες Κανονισμούς της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.freshnrebel.com/cedoc/3TW4502>
2402 συχνότητα λειτουργίας: από 2402 έως 2480 MHz.
Μέγιστη ραδιοηλεκτρική ισχύς: 10dBm/9.95mW



Απόρριψη της συσκευής

Το παρόν σύμβολο και αυτό που αναγράφεται στο προϊόν σημαίνει ότι έχει κατηγοριοποιηθεί ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και δεν πρέπει να απορριπτεί μαζί με απορρίμματα του σπιτιού ή άλλα σκουπίδια με το πέρας της λειτουργίας.

χρήσης του. Η Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΕΕ) έχει θεσπιστεί για να ανακυκλώνει τα προϊόντα χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές ανακύκλωσης και αποκατάστασης για να ελαττωθεί η ποσότητα των αποβλήτων, για να αντιμετωπιστούν οι αποβλήσεις επιπλέον ουσίες και για να αποφευχθεί η αύξηση των χωματερών. Επιπλέον, η οδηγία έχει θεσπιστεί αρχές για πληροφορίες σχετικά με την σωστή απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε. Μην ανοίγετε ή επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε σε υγρά, υγρά ή βρεγμένα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα ή σε ανοιχτή φωτιά. Αποφύγετε τις απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία. Μην καίτε ή αποθεράζετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν περιέχει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου 3.85 V 520 mAh και 60 mAh. Μην ανοίγετε τη συσκευή και μην προσπαθείτε να ανακτήσετε ή να αντικαταστήσετε τη μπαταρία. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης όταν δεν γίνεται σωστός χειρισμός της μπαταρίας. Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με άλλα απορρίμματα. Για να αποφύγετε πιθανή ρύπανση του περιβάλλοντος, η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σε κέντρο ανακύκλωσης. Για να μειώσετε τον πιθανό κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου λόγω απόσπασης της προσοχής, μη χρησιμοποιείτε ακουστικά in-ear κατά την οδηγία, το χειρισμό μηχανημάτων, την ποδηλασία, το περπάτημα ή άλλες δραστηριότητες που απαιτούν την αμέσωση προσοχής σας. Κρατάτε πάντα την ένταση των ακουστικών σας σε ενιαία ακουστικά αρκετά χαμηλά, ώστε να ακούτε τις ομιλίες των ανθρώπων, τους ήχους που μπορεί να σας προειδοποιήσουν για επικινδύνους συνθήκες ή να προστατεύσετε καλύτερα την ακοή σας. Ελέγξτε και τηρήστε τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας σας σχετικά με τη χρήση ακουστικών και συσκευών όταν οδηγείτε ή κάνετε ποδηλασία.



Η συχνή ή παρατεταμένη έκθεση σε δυνατούς θορύβους ή ήχους κατά τη χρήση ακουστικών μπορεί να προκαλέσει προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής. Η ατομική ευαισθησία σε απώλεια ακοής που προκαλείται από θόρυβο και σε πιθανά προβλήματα ακοής ποικίλλει. Ελαττωθείτε την έκθεση σας σε δυνατούς θορύβους ή ήχους όταν χρησιμοποιείτε τα in-ear ακουστικά σας. Για να ελαττωθεί η ποσότητα του ανεπιθύητου θορύβου της ακοής, διατηρήστε την ένταση του ήχου αρκετά χαμηλή ώστε να μπορείτε να συνομιλείτε με άτομα που βρίσκονται κοντά σας.

Πνευματικά δικαιώματα 2026 Fresh 'n Rebel B.V. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι καταγεγραμμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG και αποδοθούν στην Fresh 'n Rebel B.V. γίνεται με άδεια χρήσης.

FR - Informations générales

Numéro de modèle : 3TW4502 v1 001
Fabricant : Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Pays-Bas



Informations sur la conformité

Par la présente, Fresh 'n Rebel B.V. déclare que cet équipement est conforme à la directive 2011/65/EU RoHS 2 & 2014/53/EU RED et à toutes les autres réglementations européennes applicables. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.freshnrebel.com/cedoc/3TW4502>
Bande de fréquence de fonctionnement : 2402 à 2480 MHz.
Puissance radiofréquence maximale transmise : 10dBm/9.95mW
A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Élimination de l'appareil

Le symbole ci-dessus et sur le produit signifie que le produit est classé comme équipement électrique ou électronique et ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa vie utile. La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) a été mise en place pour recycler les produits en utilisant les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter l'augmentation de la mise en décharge. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur l'élimination correcte des équipements électriques ou électroniques.

AVERTISSEMENT

Toujours suivre attentivement toutes les instructions et tous les avertissements. Ne pas démonter ou modifier. Ne pas ouvrir ou réparer l'appareil vous-même. Ne pas exposer aux liquides. Ne pas utiliser ou stocker dans un endroit trempé, humide ou mouillé. Ne pas exposer à une chaleur excessive ou à un feu ouvert. Éviter les changements brusques de température. Ne pas brûler ou incinérer.

ATTENTION : ce produit contient batteries au lithium rechargeable de 3.85 V 520 mAh et 60 mAh. Ne pas ouvrir l'appareil et ne pas essayer d'extraire ou de remplacer la batterie. Il existe un risque d'explosion si la batterie n'est pas manipulée correctement. Ne pas éliminer l'appareil avec d'autres déchets. Pour éviter une éventuelle pollution de l'environnement, l'appareil doit être éliminé dans un centre de recyclage. Afin de réduire le risque potentiel de blessure ou de décès dû à des distractions, ne pas utiliser les écouteurs intra-auriculaires lorsque vous conduisez, faites fonctionner des machines, faites du vélo, marchez ou effectuez d'autres activités qui requièrent toute votre attention. Gardez toujours le volume de vos écouteurs intra-auriculaires suffisamment bas pour entendre les gens parler, les sons qui pourraient vous alerter de conditions dangereuses, et mieux protéger votre audition. Lisez et respectez les lois et réglementations en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation des écouteurs et appareils lorsque vous conduisez ou faites du vélo.



L'exposition fréquente ou prolongée à des bruits ou des sons forts lors de l'utilisation d'un casque peut entraîner une perte auditive temporaire ou permanente. La susceptibilité individuelle à la perte auditive due au bruit et aux problèmes auditifs potentiels varie. Réduisez votre exposition aux bruits ou aux sons forts lorsque vous utilisez vos casques. Pour réduire les risques de dommages auditifs, maintenez le volume sonore suffisamment bas pour pouvoir dialoguer avec des personnes se trouvant à proximité.

Copyright 2026 Fresh 'n Rebel B.V. Tous droits réservés. Le mot-symbole et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, et toute utilisation de ces marques par Fresh 'n Rebel B.V. est sous licence.



FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASINÀ DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

TR - Genel Bilgiler

Model Numarası: 3TW4502 v1 001

Üretici: Fresh 'n Rebel B.V., Linatbaan 101, 3045 AH Rotterdam, Hollanda



Uygunluk Bilgisi

Bu belgeyle, Fresh 'n Rebel B.V. bu ürünü 2011/65/EU ROHS 2 ve 2014/53/EU RED direktiflerine ve diğer tüm geçerli AB düzenlemelerine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanımın tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: <http://www.freshnrebel.com/cedoc/3TW4502>
Çalışma frekansı bandı: 2402 ile 2480 MHz. Maksimum radyo frekansı iletilen güç: 10dBm/9.95mW



Çihazın Atılması

Üzerindeki sembol, ürünün Elektrikli veya Elektronik ekipman olarak sınıflandırıldığını ve kullanımı ömrünün sonunda diğer değer veya ticari atıklarla birlikte atılması gerektiğini belirtir. Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların Atıklarının (WEEE) Yönetimi, ürünlerin çevreye etkisini azaltmak, tehlikeli maddeleri işlemek ve artan çöp sahalarını önlemek için en iyi geri kazanım ve geri dönüşüm tekniklerini kullanarak geri dönüşümünü sağlamaktadır. Elektrikli veya Elektronik ekipmanları doğru şekilde atılmasıyla ilgili bilgi almak için yerel yetkililere iletişime geçin.

UYARI

Tüm talimat ve uyarıları daima dikkatli bir şekilde uyun. Sokmayın veya değiştirmeyin. Çihazı kendiniz açmayın veya onarmayın. Sıvıları kullanıyken, Nemli, rutubetli veya ıslak ortamlarda kullanmayın veya saklamayın. Aşırı ısıca veya açık ateşe maruz bırakmayın. Anı sıcaklık değişimlerinden kaçının. Yakmayın veya tutuşturmayın. UYARI: Bu ürün, şarj edilebilir 3,85 V 520 mAh ve 60 mAh Li-iyon piller içerir. Çihazı açmayın ve pilini çıkarmaya veya değiştirmeye çalışmayın. Pil düğüm şeklide kullanılmadığında patlama tehlikesi vardır. Çihazı diğer atıklarla birlikte

atmayın. Olası çevre kirliliğini önlemek için cihazın bir geri dönüşüm merkezinde bertaraf edilmesi gerekir. Dikkat! Doğru etkenler nedeniyle olası yaralanma veya ölüm riskini azaltmak için, araç kullanırken, makine kullanırken, bisiklete binerken, yürürken veya tüm dikkatınızı gerektiren diğer faaliyetleri gerçekleştiren kulağı kulağı kullanmayın. Kulağı kulağı kullanırken sesini, daima insanları konuşturmayın ve sizi tehlikeli durumlara karşı uyarmakla sesleri duyabildiğiniz düzeyde tutun ve işitme hasarını önleyin. Araç kullanırken veya bisiklet sürerken kulağı ve cihazların kullanımıma ilişkin ülkenizdeki yasa ve düzenlemeleri inceleyin ve bunlara uyun.



Kulaklık kullanırken yüksek gürültüye veya seslere sık sık veya uzun süre maruz kalma, geçici veya kalıcı işitme kaybına neden olabilir. Gürültüden kaçınmak için işitme kaybına ve potansiyel işitme sorunlarına karşı duyurular, kişiden kişiyne farklılık gösterir. Kulağı kulağı kullanırken yüksek seslere veya gürültüye maruz kalma düzeyini en aza indirin. İşitme hasarı olasılığını en aza indirmek için, ses seviyesini yakınızdaki kişilerle iletişime devam edebilmek düzeyinde tutun.

Telif Hakkı 2026 Fresh 'n Rebel B.V. Tüm hakları saklıdır. Bluetooth® marka işareti ve logoları, Bluetooth SIG'nin mülkiyetinde olan tescilli ticari markalardır ve Fresh 'n Rebel B.V. tarafından bu tür işaretlerin herhangi bir şekilde kullanımı lisans kapsamındadır.

DA - Generelle oplysninger

Modelnummer: 3TW4502 v1 001

Producent: Fresh 'n Rebel B.V., Linatbaan 101, 3045 AH Rotterdam, Holland



Oplysninger om overensstemmelse

Fresh 'n Rebel B.V. erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med direktivene 2011/65/EU ROHS 2 & 2014/53/EU (RED) og alle andre gældende EU-forordninger. Den fulde ordlyd af

EU-overens-stemmelsersekseringen er tilgængelig på følgende internetadresse: <http://www.freshnrebel.com/cedoc/3TW4502>
Driftsfrekvensbånd: 2402 til 2480 MHz. Maksimal transmitteret radiofrekvenseffekt: 10dBm/9.95mW



Bortskaffelse af enheden

Symbol et over på produktet betyder, at produktet er klassificeret som elektrisk eller elektronisk udstyr og ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald eller kommercielt affald, når dets levetid er udløbet. Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) er blevet indført for at genbruge produkter ved hjælp af de bedste tilgængelige genvindings- og genanvendelsesteknikker for at minimere påvirkningen af miljøet, behandle eventuelle farlige stoffer og undgå den stigende deponering. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om korrekt bortskaffelse af elektrisk eller elektronisk udstyr.

ADVARSEL

Følg altid alle instruktioner og advarsler nøje. Må ikke skilles ad eller modificeres. Du må ikke selv åbne eller reparere enheden. Må ikke udsættes for væsker. Må ikke bruges eller opbevares i fugtige eller våde omgivelser. Må ikke udsættes for kraftig varme eller åben ild. Undgå pludselige temperaturændringer. Må ikke kræses eller skrubs. FØRSIGTIG: Dette produkt indeholder genopladelige 3.85 V 520 mAh og 60 mAh lithiumbatterier. Åbn ikke enheden, og forsøg ikke at tage batteriet ud eller udslette det. Der er fare for eksplosion, hvis batteriet ikke håndteres korrekt. Enheden må ikke bortskaffes sammen med andet affald. For at undgå mulig miljøforurening skal enheden bortskaffes på en genbrugsstation. For at reducere den potentielle risiko for skade eller død på grund af distraktioner må du ikke bruge in-ear-hovedtelefoner, mens du kører bil, betjener maskiner, cykler, går eller deltager i andre aktiviteter, der kræver din udelukkende opmærksomhed. Hold altid volumen på dine in-ear-hovedtelefoner lav nok til at høre folk tale, lyde, der kan advare dig om farlige forhold, og bedre beskytte din høreelse. Gennemgå og overhold love og regler i det land du kører af hovedtelefoner og enheder, når du kører eller cykler.



Høypig eller langvarig udsættelse for høj støj eller lyde, når du bruger hovedtelefoner, kan forårsage midlertidigt eller permanent høretab. Individuel modtagelighed for støj/frekvalitet høretab og potentielle høretabeproblemer varierer. Minimer din eksponering for høje lyde, når du bruger dine in-ear-hovedtelefoner. For at minimere risikoen for høretab skal du holde lydstryken lav nok til, at du kan føle en samtale med folk i nærheden.

Copyright 2026 Fresh 'n Rebel B.V. Alle rettigheder forbeholdes. Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemark, der ejes af Bluetooth SIG, og enhver brug af sådanne markører af Fresh 'n Rebel B.V. er under licens.

SE - Allmän information

Modelnummer: 3TW4502 v1 001

Tillverkare: Fresh 'n Rebel B.V., Linatbaan 101, 3045 AH Rotterdam, Nederländerna



Information om överensstämmelse

Härmed förklarar Fresh 'n Rebel B.V. att denna produkt överensstämmer med direktiven 2011/65/EU ROHS 2 & 2014/53/EU (RED) och alla andra tillämpliga EU-förordningar. Den fullständiga texten om EU-forskrifter om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: <http://www.freshnrebel.com/cedoc/3TW4502>
Frekvensband i drift: 2402 till 2480 MHz. Maximalt sänd radiofrekvenseffekt: 10dBm/9.95mW



Avfallshantering av enheten

Symbolen ovanför och på produkten betyder att produkten är klassad som elektrisk eller elektronisk utrustning och inte får kasseras med annat hushålls- eller kommersiellt avfall vid slutet av dess livslängd. Direktivet om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) har införts för att återvinna produkter med bästa tillgängliga uppgifter, och återvinningstekniker för att minimera påverkan på miljön, behandla eventuella farliga ämnen och undvika den ökande deponin. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt kassering av elektrisk eller elektronisk utrustning.

VARNING

Följ alltid alla instruktioner och varningar noga. Ta inte isär eller modifiera. Öppna eller reparera inte enheten själv. Utsätt inte enheten för vätskor. Använd eller förvara inte i fuktiga eller våta miljöer. Utsätt inte enheten för stark värme eller öppen eld. Undvik plötsliga temperaturförändringar. Får inte brännas eller förbrännas. OBSERVERA: Denna produkt innehåller uppladdningsbara 3.85 V 520 mAh och 60 mAh lithiumbatterier. Öppna inte enheten och försök inte att ta ut eller byta ut batteriet. Det finns risk för explosion om batteriet inte hanteras på rätt sätt. Släng inte enheten tillsammans med annat avfall. För att undvika eventuella miljöförurening måste enheten lämnas till en återvinningsstation. För att minska risken för skador eller dödsfall på grund av distraktioner ska du inte använda in-ear-hörlurar när du kör bil, använder maskiner, cyklar, promenerar eller ågnar dig då andra aktiviteter som kräver din omedelade uppmärksamhet. Håll alltid volymen på

in-ear-hörlurarna tillräckligt lågt för att höra personer som pratar, ljud som kan varna dig för farliga förhållanden och bättre skydda din hörsel. Så igenom och följ de lagar och förordningar som gäller i ditt land för användning av hörlurar och annan utrustning när du kör bil eller cyklar.

Frekvent eller långvarig exponering för höga ljud eller buller när du använder hörlurar kan orsaka tillfällig eller permanent hörselnedsättning. Individuell känslighet för bullerinducerad hörselnedsättning och potentiella hörselproblem varierar. Minimera exponeringen för höga ljud när du använder in-ear-hörlurar. För att minimera risken för hörselskador bör du hålla volymen så låg att du kan föra ett samtal med personer i närheten.

Copyright 2026 Fresh 'n Rebel B.V. Alla rättigheter förbehållna. Bluetooth® ordmärket och logotypen är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, och all användning av sådana märken av Fresh 'n Rebel B.V. sker under licens.

NO - generell information

Modellnummer: 3TW4502 v1 001
Produsent: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, The Netherlands



Samsvarsinformation

Fresh 'n Rebel B.V. erklærer herved at dette produktet er i samsvær med direktivene 2011/65/EU ROHS 2 & 2014/53/EU RED og alle andre gjeldende EU-forskrifter. Den fullstendige teksten til EU-samsværserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse: <https://www.freshnrebel.com/cedoc/3TW4502>
Driftsfrekvensband: 2402 til 2480 MHz.
Maksimal overført radiofrekvensseffekt: 10dBm/9.95mW



Avhending av enheten

Symboliet over og på produktet betyr at produktet er klassifisert som elektrisk eller elektronisk utstyr, og ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall ved slutten av levetiden. Direktivet om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) er satt på plass for å resirkulere produkter ved bruk av beste tilgjengelige gjenvinnings- og resirkuleringssteknikker for å minimere påvirkningen på miljøet, behandle eventuelle farlige stoffer og unngå økende deponi. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig avhending av elektrisk eller elektronisk utstyr.

ADVARSEL

Følg alltid alle instruksjoner og advarsler nøye. Må ikke demonteres eller modifiseres. Du må ikke åpne eller reparere enheten selv. Må ikke utsettes for væsker. Må ikke brukes eller oppbevares i fuktige eller våte omgivelser. Må ikke utsettes for sterk varme eller åpen ild. Unngå brå temperaturrendringer. Må ikke brennes eller brennes opp. FØRSIKTIG: Dette produktet inneholder oppladbare 3.85 V 520 mAh og 60 mAh litiumbatterier, ikke åpne enheten, og ikke prøv å ta ut eller skifte ut batteriet. Det er eksplosjonsfare hvis batteriet ikke håndteres på riktig måte. Ikke kast enheten sammen med annet avfall. For å unngå mulig miljøforurensning må enheten leveres til en gjenvinningsstasjon. For å redusere risikoen for personskade eller dødsfall på grunn av distraksjoner må du ikke bruke øretelefonene mens du kjører bil, betjener maskiner, sykler, går eller utfører andre aktiviteter som krever uavbrøt oppmerksomhet. Hold alltid volumet på øretelefonene lavt nok til at du kan høre folk som snakker, eller som varsel deg om farlige forhold og beskytte hørselen bedre. Sett deg inn i og følg landets lover og regler for bruk av hodetelefoner og andre enheter når du kjører bil eller sykler.



Hyppt eller langvarig eksponering for kraftig støy eller lyd ved bruk av hodetelefoner kan føre til midlertidig eller permanent hørselstap. Individuell mottakelighet for støyindusert hørselstap og potensielle hørselsproblemer varierer. Minimér eksponeringen for høye lyder når du bruker hodetelefonene. For å minimere risikoen for hørselskader bør du holde volumet lavt nok til at du kan høre en samtale med personer i nærheten.

Copyright 2026 Fresh 'n Rebel B.V. Alle rettigheter forbeholdes. Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, og all bruk av slike varemerker av Fresh 'n Rebel B.V. skjer på lisens.
Fi - Yleistä tietoa
Valmistaja: 3TW4502 v1 001
Maalinnasta: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Alankomaat



Vaatumustenmukaisuustiedot

Fresh 'n Rebel B.V. vakuuttaa että tämä tuote on direktiivien 2011/65/EU ROHS 2 & 2014/53/EU (RED) sekä kaikkien muiden sovellettavien EU-säädösten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on luettavissa osoitteesta: <https://www.freshnrebel.com/cedoc/3TW4502>
Taajuusalue: 2402–2480 mhz. Suurin lähetettävä radiotehoasteutus: 10dBm/9.95mW



Laiteen hävittäminen

Yliä oleva tuotteenä oleva symboli tarkoittaa, että tuote on luokiteltu sähkö- tai elektroniikkajätteenä, eikä sitä saa hävittää muu kotitalousjätteen tai kaupallisen jätteen mukana sen käyttöön päätyttyä. Sähkö- ja elektroniikkajätteenä koskeva direktiivi on otettu käyttöön, jotta tuotteiden kierrättämisessä käytettävien parhaita käytettävissä olevia hyödyntämistä- ja kierrätystekniikoita ympäristövaikutusten minimoointia, mahdollisten vaarallisten aineiden käsittelämistä ja pakkauskäytön vähentämistä varten. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja sähkö- tai elektroniikkajätteenä asianmukaisesti hävittämisestä.

VAROITUS

Noudateta aina tarkasti kaikkia ohjeita ja varoituksia. Älä pura tai muokkaa. Älä avaa tai korjaa laitetta itse. Älä altista laitetta nesteille. Älä käytä tai säilytä kosteissa, kosteissa tai märissä ympäristöissä. Älä altista liialliselle kuormuudelle tai avotulelle. Vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia. Älä polta tai tuhoa. VAROITUS: Tämä tuote sisältää ladattavaa 3.85 V 520 mAh ja 60 mAh litiumiparistoja. Älä avaa laitetta äläkä yritä hakea tai vaihtaa paristoja. Räjähdyksaara on olemassa, jos akkua ei käsitellä oikein. Älä hävittä laitetta muu jätteen mukana. Mahdollisen ympäristön pilaantumisen välttämiseksi laite on hävittäessä kierrätyskeskuksessa. Vähentääksesi häiriötekijöitä johtuvaa loukkaantumista- tai kuolemanvaaraa älä käytä in-ear-kuuloketta ajassa, käyttäessäs koneita, pyöräileessä, kävellessäs tai harjoittelessa muita toimintoja, jotka vaativat jatkamattoma huomioitua. Pidä kuulokkeiden äänenvoimakkuus aina riittävän alhaisena, jotta kuulet ihmisten puhetta ja ääniä, jotka voivat varoittaa sinua vaarallisista olosuhteista, ja suojat kuulokkeita paremmin. Tutustu maasi lakeihin ja määräyksiin, jotka koskevat kuulokkeiden ja laitteiden käyttöä ajassa tai pyöräileessä, ja noudateta niitä.



Usein toistuvia tai pitkäaikainen altistuminen kovalle melulle tai äänille kuulokkeita käytettäessä voi aiheuttaa tilapäisiä tai pysyviä kuulon heikkenemisiä. Visiöllinen altitus muihin aiheuttamatta kuulon heikkenemistä ja mahdollisella kuulo-ongelmilla vaihtelee. Minimoi altistuminen koville äänille tai äänille, kun käytät kuulokkeita. Kuulovaurioiden mahdollisuuden minimoimiseksi pidä äänenvoimakkuus niin alhaisena, että voit keskustella lähellä olevien ihmisten kanssa.

Copyright 2026 Fresh 'n Rebel B.V. Kaikki oikeudet pidätetään. Bluetooth®-sanamerkki ja -logoet ovat Bluetooth SIG:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. A Fresh 'n Rebel B.V. käyttää näitä tavaramerkkejä lisenssillä.

Model: 3TW4502 v1 001
UK Authorized Representative (for authorities only): ProductPT (UK) Ltd.
8, Northumberland Av. London WC2N 5BY United Kingdom

EN The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and are recyclable. Dispose of packaging materials which are no longer needed in accordance with applicable local regulations. / NL De verpakkingsmaterialen zijn geselecteerd op basis van hun milieuvriendelijkheid en zijn recyclebaar. Verpakkingsmaterialen dat niet meer nodig is, dient volgens toepasselijke plaatselijke voorschriften afgevoerd te worden. / DE Die Verpackungsmaterialien wurden aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit ausgewählt und sind recyclebar. Bitte entsorgen Sie nicht benötigte Verpackungsmaterialien gemäss den nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften. / IT I nostri materiali di imballaggio sono riciclabili e selezionati in virtù della loro compatibilità ambientale. Smaltire i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali vigenti. / ES Los materiales de embalaje han sido seleccionados por su respeto al medio ambiente y son reciclables. Descarte los materiales de embalaje que ya no necesita de acuerdo con las regulaciones locales aplicables. / FR Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés pour leur respect de l'environnement et sont recyclables. Éliminer les matériaux d'emballage qui ne sont plus nécessaires conformément aux réglementations locales applicables. / PT Os nossos materiais de embalagem são recicláveis e seleccionados em virtude da sua compatibilidade ambiental. Descarte os materiais de embalagem que já não sejam necessários de acordo com os regulamentos locais aplicáveis. / PL Materiały opakowaniowe zostały wybrane ze względu na ich przyjazność dla środowiska i nadają się do recyklingu. Niepotrzebne już materiały opakowaniowe należy usuwać zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. / EA To alkoi suokauskokoiteiden ympäristöystävällisyys ja ne ovat kierrätettävissä. Käsittele kassat ja muut materiaalit paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaan. / EL Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί για την φιλικότητά τους προς το περιβάλλον και είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρειάζονται πλέον σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες των τοπικών αρχών. / TR Ambalaj malzemeleri, çevre dostu olduklarından dolayı tercih edilmiştir ve geri dönüştürülebilir niteliktedir. Artık ihtiyaç duyulmadığı ambalaj malzemelerini yerel kurumlara veya diğer düzenlemeler uygun olarak bertaraf ediniz. / DA Emballagematerialerne er udvalgt for deres miljøvenlighed og er genanvendelige. Bortskaf emballagematerialerne, der ikke længere er nødvendige. / SE Förpackningsmaterialerna har valts ut för sin miljövänlighet och är återvinningsbara. Kassera förpackningsmaterial som inte längre behövs i enlighet med gällande lokala föreskrifter. / NO Emballasjematerialene er valgt for sin miljøvenlighet og er resirkulerbare. Kast emballasjematerialer som ikke lenger er nødvendige, i samsvar med gjeldende lokale forskrifter. / FI Pakkausmateriaalit on valittu niiden ympäristöystävällisyyden perusteella ja ne ovat kierrätettävissä. Hävittä tarpeettomat pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.

EN The power delivered by the charger must be between min 1 Watts required by the radio equipment, and max 2.5 Watts in order to achieve the maximum charging speed. / NL Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimum 1 watt (zoals vermeld door de radioapparatuur) en maximaal 2.5 watt liggen om de maximale oplaadsnelheid te bereiken. / DE Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 1 Watt bis zu einer zum Erreichen der

maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 2.5 Watt reichen. / **IT** La potenza fornita dal caricabatteria deve essere fra min 1 watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max 2.5 watt per raggiungere la massima velocità di ricarica. / **ES** La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de 1 vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de 2.5 vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga. / **FR** La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 1 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 2.5 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale. / **PT** A potência fornecida pelo carregador tem de se situar entre um mínimo de 1 Watts exigidos pelo equipamento de rádio e um máximo de 2.5 Watts para que a velocidade de carregamento máxima seja atingida. / **PL** Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie 1 W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie 2.5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość

ładowania. / **GR** η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ 1 βατ (ελάχιστη) που απαιτείται από τον πομπό/επονομιό και 2.5 βατ (μέγιστη) για την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας φόρτισης. / **TR** Şarj cihazının sağladığı güç, maksimum şarj hızına ulaşabilmek için radyo ekipmanının ihtiyacı duyduğu minimum 1 Watt ile maksimum 2.5 Watt arasında olmalıdır. / **DA** Strømmen fra opladeren skal være mellem min. 1 Watt, som kræves af radioudstyret, og maks. 2.5 Watt for at opnå den maksimale opladningshastighed. / **SE** Strömmen från laddaren måste vara mellan minst 1 Watt, som krävs av radioutrustningen, och maximalt 2.5 Watt för att uppnå maximal laddningshastighet. / **NO** Strømmen fra laderen må være mellom min. 1 Watt som kreves av radioutstyret, og maks. 2.5 Watt for å oppnå maksimal ladehastighet. / **FI** Laturin tuottaman tehon on oltava vähintään 1 watti (radiolaitteen vaatima) ja enintään 2.5 wattia, jotta saavutetaan maksimaalinen latausnopeus.

PACKAGING RECYCLING	
Box /Acc. box/Tray	
Paperboard	
	
PAPER COLLECTION	
Raccolta differenziata dei rifiuti. Controlla le linee guida del tuo comune.	
Scatola / Vassoio / Scatola degli accessori	
Carta PAP 21	
Collezione di carta	

www.freshnrebel.com





www.freshnrebel.com
#freshnrebel
helpme@freshnrebel.com

Keep in touch:

