



FRESH <sup>BY</sup> REBEL

# BOLD <sup>L</sup>2

WATERPROOF BLUETOOTH SPEAKER




QUICK START GUIDE



# FIRST TIME PAIRING

NL De eerste keer verbinden / DE Erstmaliges Pairing / IT: Accoppiamento iniziale /  
FR Premier appariement / ES Emparejamiento por primera vez / PT Emparelhar  
pela primeira vez / PL Pierwsze parowanie / ΕΛ πρώτη συζευξη

---



# BUTTON CONTROLS

**NL** Knop bediening / **DE** Tastensteuerung / **IT** Pulsanti di comando /  
**FR** Commandes par bouton / **ES** Controles de botón / **PT** Controlos dos botões /  
**PL** Przyciski sterujące / **ΕΛ** χειριστήρια κουμπιών

---

## PAIRING MODE

**NL:** Koppelmodus  
**DE:** Pairing-Modus  
**IT:** Modalità di accoppiamento  
**FR:** Mode d'appariement  
**ES:** Modo de enlazado  
**PT:** Modo de emparelhamento  
**PL:** Tryb parowania  
**ΕΛ:** λειτουργία σύζευξη

## PLAY/PAUSE

**NL:** Afspelen/pauzeren  
**DE:** Wiedergabel/Pause  
**IT:** Riproduci/pause  
**FR:** Lecture/pause  
**ES:** Reproducir/pausa  
**PT:** Reproduzir/pausa  
**PL:** Odtwarzaj/pauza  
**ΕΛ:** αναπαραγωγή/παύση



## VOLUME DOWN

**NL:** Volume omlaag  
**DE:** Lautstärke reduzieren  
**IT:** Abbassa il volume  
**FR:** Baisser le volume  
**ES:** Bajar volumen  
**PT:** Diminuir volume  
**PL:** Ściszyć  
**ΕΛ:** μείωση έντασης

## POWER ON/OFF


**NL:** Aan/uit  
**DE:** Einschalten/ausschalten:  
**IT:** Accensione/spengimento:  
**FR:** Marche/arrêt  
**ES:** Encendido/apagado  
**PT:** Ligar/desligar  
**PL:** Włączyć/wyłączyć zasilanie  
**ΕΛ:** ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

## VOLUME UP

**NL:** Volume omhoog  
**DE:** Lautstärke erhöhen  
**IT:** Aumenta il volume  
**FR:** Monter le volume  
**ES:** Subir volumen  
**PT:** Aumentar volume  
**PL:** Pogłośnij  
**ΕΛ:** αύξηση έντασης


# BATTERY

NL Batterij / DE Batterie / IT Batteria / FR Batterie /  
ES Batería / PT Bateria / PL Bateria / ΕΛ Μπαταρία



At average use for music and phone calls at 25% volume



- NL: Bij gemiddeld gebruik voor muziek en bellen op 25% volume  
DE: Bei durchschnittlicher Verwendung für Musik und Telefonate auf 25% Lautstärke  
IT: Per un utilizzo medio, sia per musica che per telefonate, con volume al 25%  
FR: Pour une écoute moyenne de musique et d'appels téléphoniques à 25% du volume  
ES: Con un uso medio para música y llamadas telefónicas al 25% del volumen  
PT: Para uma utilização média de música e chamadas telefónicas com volume a 25%  
PL: Przeciętna wartość przy założeniu, że słuchawki są używane do muzyki i rozmów telefonicznych przy poziomie głośności 25%  
ΕΛ: Σε μέση χρήση για μουσική και τηλεφωνικές κλήσεις σε ένταση 25%



# LED BEHAVIOUR

NL LED-gedrag / DE LED-Verhalten / IT Funzionamento dei LED /  
FR Comportement des LED / ES Comportamiento del LED / PT Comportamento  
dos LED / PL Sygnaly kontrolki led / ΕΛ συμπεριφορά λυχνιασ led

---



**AUX PORT**

NL: AUX poort  
DE: AUX-Anschluss  
IT: Porta AUX  
FR: Port AUX  
ES: Puerto AUX  
PT: Porta AUX  
PL: Port AUX  
ΕΛ: Θύρα AUX

**CHARGING PORT**

NL: Oplaadpoort  
DE: Ladestation  
IT: Porta di ricarica  
FR: Port de chargement  
ES: Puerto de carga  
PT: Porta de carregamento  
PL: Port ładowania  
ΕΛ: Θύρα φόρτιση

# DOUBLE FUN MODE


**NL:** Double Fun Modus / **DE:** Doppelter Fun-Modus / **IT:** Modalità Double Fun /  
**FR:** Mode Double Fun / **ES:** Modo Doble Diversión / **PT:** Modo Double Fun /  
**PL:** Tryb Double Fun / **EA:** λειτουργία διπλή διασκέδαση

---

## 1. Speakers should be disconnected from other devices

**NL:** Speakers moeten worden losgekoppeld van andere apparaten  
**DE:** Lautsprecher sollten von anderen Geräten getrennt werden  
**IT:** Gli altoparlanti devono essere scollegati da altri dispositivi  
**FR:** Les haut-parleurs doivent être déconnectés des autres appareils  
**ES:** Los altavoces deben estar desconectados de otros dispositivos  
**PT:** Desconecta os alto-falantes dos outros dispositivos  
**PL:** Głośniki należy odłączyć od innych urządzeń  
**EA:** Τα ηχεία θα πρέπει να αποσυνδεθούν από άλλες συσκευές

## 2.



---

**NOTE!** The Double Fun Mode can't be used in combination with the Party Mode


**NL:** Let op! De Double Fun Mode kan niet worden gebruikt in combinatie met de Party Mode.  
**DE:** Hinweis! Der Double Fun-Modus kann nicht in Kombination mit dem Party-Modus verwendet werden.  
**IT:** Attenzione! La modalità Double Fun non può essere utilizzata con la modalità Party

**FR:** Remarque Le mode Double Fun ne peut être utilisé en combinaison avec le mode Party  
**ES:** ¡Atención! El Modo Doble Diversión no se puede usar en combinación con el Modo Fiesta  
**PT:** Observação: Não é possível usar o Double Fun Mode ao mesmo tempo que o Party Mode  
**PL:** Uwaga! Tryb Double Fun (podwójnej zabawy) nie można używać w połączeniu z trybem imprezy  
**EA:** Σημείωση! Η λειτουργία Double Fun (διπλής διασκέδασης) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τη λειτουργία πάρτι

# PARTY MODE


NL: Party Modus / DE: Party-Modus / IT: Modalità Party / FR: Mode Party /  
ES: Modo Party / PT: Modo Party / PL: Tryb Party /  
ΕΛ: λειτουργία κόμμα

1.




Device 1

2.




3.



Device 2

4.



Device 1

+

Device 2

NOTE! The Party Mode can't be used in combination with the Double Fun Mode

NL: Let op! De Party Modus kan niet worden gebruikt in combinatie met de Double Fun Mode.

DE: Hinweis! Der Party-Modus kann nicht in Kombination mit dem Double-Fun-Modus verwendet werden

IT: Attenzione! La modalità Party non può essere utilizzata con la modalità Double Fun

FR: Remarque Le mode Party ne peut être utilisé en combinaison avec le mode Double Fun

ES: ¡Atención! El Modo Fiesta no se puede usar en combinación con el Modo Double Diversión

PT: Observação: Não é possível usar o Party Mode ao mesmo tempo que o Double Fun Mode

PL: Uwaga! Trybem imprezy nie można używać w połączeniu z trybem Double Fun (podwójnej zabawy)

ΕΛ: Προσοχή! Λειτουργία κόμμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τη λειτουργία Double Fun (διπλής διασκέδασης)

# TECHNICAL SPECIFICATIONS

**NL:** Technische specificaties / **DE:** Technische Spezifikationen / **IT:** Specifiche tecniche / **FR:** Spécifications techniques / **ES:** Especificaciones técnicas / **PT:** Especificações técnicas / **PL:** Dane techniczne / **EA:** Τεχνικές προδιαγραφές

---

## ELECTRICAL PROPERTY SPECIFICATIONS

- Output power (RMS): 30W full range + 10W tweeter - tilted at 12° for optimal sound
- Standby current: ≤130mA

## DRIVER ACOUSTICS SPECIFICATIONS

- Driver type: 100mm x 60mm full range + 30mm tweeter
- Waterproof requirements: IP67 (up to 1 m for max. 30 mins)
- Passive radiator specification: 160 x 60mm

## FUNCTION SPECIFICATIONS

- BT function: BT version: 5.0  
BT protocol: A2DP/HFP/AVRCP/HSP  
Audio codec: SBC/AAC  
Transmission distance: 10m
- Connections: USB Type-C input (5V/2A)/ 3.5mm jack
- Battery specification: 7.4V/4000 mAh
- Playtime: 22 Hours @ 25% volume on phone
- Charge time: 4.5 hours
- Phone call function: Yes
- Multi-point: Yes
- Buttons: Power, BT, Play/Pause, Volume Up, Volume Down
- OS compatibility: iOS, Android, Windows, MacOS
- Double fun mode: Yes
- 4 LED battery indicator: Yes
- Product dimensions: 105x107x230mm (excl. carry strap)

Find them in your own language at [freshnrebel.com/support](https://freshnrebel.com/support)

NL: Je vindt ze in je eigen taal op [freshnrebel.com/support](https://freshnrebel.com/support)  
DE: Du findest sie in deiner eigenen Sprache unter [freshnrebel.com/support](https://freshnrebel.com/support)  
IT: Le trovi nella tua lingua su [freshnrebel.com/support](https://freshnrebel.com/support)  
FR: Retrouvez-les dans votre propre langue sur [freshnrebel.com/support](https://freshnrebel.com/support)  
ES: Encuéntralos en tu idioma en [freshnrebel.com/support](https://freshnrebel.com/support)  
PT: Consulta-os no teu idioma através da página [freshnrebel.com/support](https://freshnrebel.com/support)  
PL: Szukasz materiałów w innym języku? Odpowiedź stronę [freshnrebel.com/support](https://freshnrebel.com/support)  
EA: Βρείτε τα στη γλώσσα σας στη διεύθυνση [freshnrebel.com/support](https://freshnrebel.com/support)



## EN - General information

Model Number: 1RB7500 v1 001

Manufacturer: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, The Netherlands



### Conformity information

Hereby, Sitecom Europe B.V. declares that this product is in compliance with directives 2011/65/EU ROHS 2 & 2014/53/EU RED and all other applicable EU Regulations. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://freshnrebel.com/customer-service/support/>

Operating frequency band: 2400 to 2483.5 MHz. Maximum radio-frequency power transmitted: 20 dBm / 100 mW



### Disposal of the device

The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.

## NL - Algemene informatie

Modelnummer: 1RB7500 v1 001

Fabrikant: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Nederland



### Informatie over conformiteit

Bij dezen verklaart Sitecom Europe B.V. dat deze apparatuur voldoet aan EU-richtlijnen 2011/65/EU ROHS 2 & 2014/53/EU RED en alle overige toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via het volgende internetadres:

<https://freshnrebel.com/customer-service/support/>

Gebruikte frequentieband: 2400 tot 2483.5 MHz. Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen: 20 dBm / 100 mW



### Afvoeren van het apparaat

Het bovenstaande symbool en het symbool op het product duiden aan dat het product is geclassificeerd als elektrische apparatuur en niet mag worden afgevoerd samen met overig huishoudelijk of commercieel afval aan het einde van de levensduur. De richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is ingevoerd om producten met behulp van de beste beschikbare recycletechnieken te recyclen om de uitwerking op het milieu te minimaliseren, om eventuele schadelijke stoffen te verwerken en om de hoeveelheid restafval te verminderen. Neem contact op de lokale overheid voor informatie over de juiste afvoer van elektrische of elektronische apparatuur.

## DE - Allgemeine Informationen

Modellnummer: 1RB7500 v1 001

Hersteller: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Niederlande



### Konformitätsinformation

Hiermit erklärt Sitecom Europe B.V., dass dieses Produkt mit der Richtlinie 2011/65/EU ROHS 2 & 2014/53/EU RED und allen anderen anwendbaren EU-Richtlinien übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://freshnrebel.com/customer-service/support/>

Betriebsfrequenzband: 2400 bis 2483.5 MHz. Maximale übertragene HF-Leistung: 20 dBm / 100 mW



### Entsorgung des Geräts

Das Symbol oben und auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als Elektrik- oder Elektronikgerät eingestuft ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderem Haushalts- oder Gewerbeabfall entsorgt werden darf. Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) wurde eingeführt, um Produkte unter Verwendung der besten verfügbaren Rückgewinnungs- und Recyclingtechniken zu recyceln, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, alle gefährlichen Stoffe zu behandeln und die zunehmende Deponierung zu vermeiden. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um Informationen über die korrekte Entsorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten zu erhalten.

## IT - Informazioni generali

Numero di modello: 1RB7500 v1 001

Produttore: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Paesi Bassi



### Informazioni generali sulla conformità del prodotto

Con la presente, Sitecom Europe B.V. dichiara che la presente apparecchiatura è conforme alla direttiva 2011/65/EU ROHS 2 & 2014/53/EU RED e a tutte le altre regolamentazioni UE applicabili. L'integrità della dichiarazione di conformità UE è disponibile su: <https://freshnrebel.com/customer-service/support/>

Banda di frequenza di funzionamento: da 2400 a 2483.5 MHz. Potenza massima delle frequenze radio trasmesse: 20 dBm / 100 mW



### Smaltimento del dispositivo

Il simbolo di cui sopra e quello figurante sul prodotto indicano che esso è classificato come apparecchiatura elettrica o elettronica e non dev'essere pertanto smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali alla fine della sua durata di vita utile. La direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è stata introdotta per riciclare i prodotti, utilizzando le migliori tecniche di riciclaggio esistenti al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale, smaltire qualsiasi sostanza pericolosa ed evitare l'aumento di discariche. Contattare le autorità locali per accedere alle informazioni sul modo migliore di smaltire le apparecchiature elettriche o elettroniche.

## ES - Información general

Número de modelo: 1RB7500 v1 001

Fabricante: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Países Bajos



### Información de conformidad

Por la presente, Sitecom Europe B.V. declara que este producto cumple con la Directiva 2011/65/EU ROHS 2 & 2014/53/EU RED y todas las demás regulaciones de la UE aplicables. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://freshrebel.com/customer-service/support/>  
Banda de frecuencia de funcionamiento: 2400 a 2483.5 MHz. Potencia de radiofrecuencia máxima transmitida: 20 dBm / 100 mW



### Eliminación del dispositivo

El símbolo arriba y en el producto significa que el producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico y no debe desecharse con otros residuos domésticos o comerciales al final su vida útil. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) Se ha implementado una directiva para reciclar productos utilizando las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles para minimizar el impacto en el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el aumento de los vertederos. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre la correcta eliminación de equipos eléctricos o electrónicos.

## ΕΛ - Γενικές πληροφορίες

Αριθμός μοντέλου: 1RB7500 v1 001

Κατασκευαστής: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, The Netherlands



### Πληροφορίες συμμόρφωσης

Με το παρόν έγγραφο, η Sitecom Europe B.V. δηλώνει ότι το εξοπλισμού συμμορφώνεται με την Οδηγία 2011/65/EU ROHS 2 & 2014/53/EU RED και τους λοιπούς ισχύοντες Κανονισμούς της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://freshrebel.com/customer-service/support/>  
Ζώνη συχνότητων λειτουργίας: 2400 έως 2483.5 MHz. Μέγιστη ισχύς μετάδοσης ραδιοσυχνότητας: 20 dBm / 100 mW



### Απόρριψη της συσκευής

Το παραπάνω σύμβολο και αυτό που αναγράφεται στο προϊόν σημαίνει ότι έχει κατηγοριοποιηθεί ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με απορρίμματα του σπιτιού ή άλλα σκουπίδια με το πέρας της λειτουργίας χρήσης του. Η Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) έχει θεσπιστεί για να ανακυκλώνει τα προϊόντα χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές ανακύκλωσης και αποκατάστασης για να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος στο περιβάλλον, για να αντιμετωπιστούν οποιοσδήποτε επικίνδυνες ουσίες και για να αποφευχθεί η αύξηση των χωματερών. Επικοινωνήστε με τις τοπικές, αρμόδιες αρχές για πληροφορίες σχετικά με την σωστή απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

## PT - Informação geral

Número de Modelo: 1RB7500 v1 001

Fabricante: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Países Baixos



### Informação sobre a conformidade

Por este meio, a Sitecom Europe B.V. declara que este produto está em conformidade com a Directiva 2011/65/EU ROHS 2 & 2014/53/EU RED e todos os outros regulamentos da UE aplicáveis. O texto completo da declaração da UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: <https://freshnrebel.com/customer-service/support/>  
Banda de frequência de funcionamento: 2400 a 2483.5 MHz. Potência de radiofrequência máxima transmitida: 20 dBm / 100 mW



### Eliminação do dispositivo

O símbolo acima e no produto significa que o produto está classificado como equipamento eléctrico ou electrónico e não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos ou comerciais no final da sua vida útil. A directiva de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos - (REEE) foi implementada para reciclar produtos utilizando as técnicas de recuperação e reciclagem mais avançadas afim de minimizar o impacto sobre o ambiente, tratar de quaisquer substâncias perigosas e evitar a sobrecarga dos aterros sanitários. Contactar as autoridades locais para informações sobre a eliminação correcta de equipamento eléctrico ou electrónico.

## PL - Informacje ogólne

Numer modelu: 1RB7500 v1 001

Producent: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Holandia



### Informacje o zgodności

Sitecom Europe B.V. niniejszym oświadcza, że ten sprzęt jest zgodny z Dyrektywą 2011/65/EU ROHS 2 & 2014/53/EU RED oraz innymi obowiązującymi przepisami UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem URL: <https://freshnrebel.com/customer-service/support/>  
Pasmo częstotliwości roboczej: od 2400 do 2483.5 MHz. Maksymalna moc transmisji radiowej: 20 dBm / 100 mW



### Utylizacja urządzenia

Symbol powyżej i na produkcie oznacza, że produkt jest sklasyfikowany jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny i nie powinien być wyrzucany wraz z innymi odpadami komunalnymi lub komercyjnymi po upływie okresu jego żywotności. Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) została wprowadzona w celu recyklingu produktów przy użyciu najlepszych dostępnych technik odzysku i recyklingu, z zamiarem zminimalizowania wpływu na środowisko naturalne poprzez przetwarzanie substancji niebezpiecznych i zapobieganie wzrostowi ilości składowanych odpadów. Informacje na temat poprawnej utylizacji sprzętu elektrycznego lub elektronicznego można uzyskać od lokalnego samorządu.

## FR - Informations générales

Numéro de modèle : 1RB7500 v1 001

Fabricant : Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Pays-Bas



### Informations sur la conformité

Par la présente, Sitecom Europe B.V. déclare que cet équipement est conforme à la directive 2011/65/EU ROHS 2 & 2014/53/EU RED et à toutes les autres réglementations européennes applicables. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : <https://freshnrebel.com/customer-service/support/>

Bande de fréquences opérationnelle : 2400 à 2483.5 MHz. Puissance fréquence radio maximale transmise : 20 dBm / 100 mW



### Élimination de l'appareil

Le symbole ci-dessus et sur le produit signifie que le produit est classé comme équipement électrique ou électronique et ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa vie utile. La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) a été mise en place pour recycler les produits en utilisant les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter l'augmentation de la mise en décharge. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur l'élimination correcte des équipements électriques ou électroniques.



FR

Cet appareil,  
ses accessoires,  
et batterie  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE





Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



EN – Conformity information United Kingdom: Hereby, ProductIP (UK) Ltd., as authorized representative of Sitecom Europe B.V., declares that this product is in compliance with all applicable UK Regulations.  
The full text of the UK Declaration of Conformity is available at the following internet address: <https://freshnrebel.com/customer-service/support/>

Model: 1RB7500 v1 001  
UK Authorized Representative (for authorities only):  
ProductIP (UK) Ltd.  
8, Northumberland Av.  
London WC2N 5BY  
United Kingdom

EN - The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and are recyclable. Dispose of packaging materials which are no longer needed in accordance with applicable local regulations. / NL – De verpakkingsmaterialen zijn geselecteerd op basis van hun milieuvriendelijkheid en zijn recyclebaar. Verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, dient volgens toepasselijke plaatselijke voorschriften afgevoerd te worden. / DE - Die Verpackungsmaterialien wurden aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit ausgewählt und sind recycelbar. Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäss den nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften. / IT - I nostri materiali di imballaggio sono riciclabili e selezionati in virtù della loro compatibilità ambientale. Smaltire i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali vigenti. / ES - Los materiales de embalaje han sido seleccionados por su respeto al medio ambiente y son reciclables. Deseche los materiales de embalaje que ya no necesite de acuerdo con las regulaciones locales aplicables. / FR - Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés pour leur respect de l'environnement et sont recyclables. Éliminer les matériaux d'emballage qui ne sont plus nécessaires conformément aux réglementations locales applicables. / PT - Os nossos materiais de embalagem são recicláveis e selecionados em virtude da sua compatibilidade ambiental. Descarte os materiais de embalagem que já não sejam necessários de acordo com os regulamentos locais aplicáveis. / PL - Materiały opakowaniowe zostały wybrane ze względu na ich przyjazność dla środowiska i nadają się do recyklingu. Niepotrzebne już materiały opakowaniowe należy usuwać zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. / EA - Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί για την φιλικότητα προς το περιβάλλον και είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρειάζονται πλέον σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

PACKAGING RECYCLING	
Box/Tray/Acc. Box	Protection foam
Paperboard	EVA
	
PAPER COLLECTION	PLASTIC COLLECTION
Raccolta differenziata dei rifiuti. Controlla le linee guida del tuo comune.	
Scatole/Vassoi/Scatole acc.	Schiuma
Carta PAP 21	Plastica PU 7
Collezione di carta	Collezione di plastica



FR

LE TRI  
+ FACILE

BOÎTE  
+ SAQUETTE  
+ BOÎTE À ACCESSOIRES  
+ CONTRE

BAC  
DE TRI

Séparez les éléments avant de trier

## Notice

The information in this document may change without prior notice and in no way constitutes any liability on the part of Sitecom Europe B.V.. No part of this user manual may be reproduced in any form or be broadcasted in any way electronically, mechanically, by photocopy or recording without the written permission of Sitecom Europe B.V.

© Sitecom Europe B.V. - Version 1.0, September 2022

## Protecting the environment

### Old devices must not be disposed of with household waste!

If the device is no longer operational, every consumer is required by law to dispose of used devices separately from household waste, e.g. at a collection point run by the communal authority/borough. This ensures that old devices are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is labelled with the displayed symbol.

### Batteries and rechargeable batteries do not belong in the household garbage!

Every consumer is required by law to bring all batteries and rechargeable batteries, regardless whether they contain harmful substances\*) or not, to a collection point run by the communal authority or borough or to a retailer, so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner. Please only turn in batteries and rechargeable batteries which are empty!

\*) labelled with: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

## Safety notes

### Danger of suffocation for children!

Make sure that children do not play with the packaging foil, and that they do not pull small parts off the speaker and put them in their mouth. There is a danger of suffocation.

### Extended listening at high volumes may lead to hearing loss.

To avoid damage to health, avoid extended listening at high volumes. Set the volume control of your audio source to a low level before you switch on the speaker.

### Risk of injury!

Do not use your speaker in environments where there is a risk of explosion.

### Risk of explosion/fire!

Lithium rechargeable batteries can explode if handled improperly. Do not heat or burn the rechargeable battery. Only charge the rechargeable battery at an ambient temperature of 10–45 °C. Do not use the speaker in environments where there is a risk of explosion. Do not expose batteries and rechargeable batteries to direct sunlight.

### Interference caused by radio waves!

Radio waves could affect the function of other sensitive devices that are not protected.

Only use the speaker in environments where the use of Bluetooth is permitted.

### Risk of damage!

Protect the speaker from heat (e.g. during the summer in cars) and mechanical influences (e.g. severe shocks, pressure and falling).

---

## Find the full manual in your own language on our website

- NL: Vind de handleiding in je eigen taal op onze website
- DE: Auf unserer Website findest du ein Handbuch in deiner Sprache
- IT: Cerca il manuale nella tua lingua sul nostro sito Web
- ES: En nuestro sitio web podrás encontrar el manual en tu idioma
- PT: Podes encontrar o manual no teu idioma no nosso site
- FR: Retrouve le mode d'emploi dans ta propre langue sur notre site web
- PL: Instrukcję w swoim języku znajdziesz na naszej stronie
- EA: Βρείτε το εγχειρίδιο στη γλώσσα σας στην τοποθεσία μας στο Web

[www.freshnrebel.com](http://www.freshnrebel.com)



**FRESH 'N REBEL**

[freshnrebel.com](http://freshnrebel.com)

[#freshnrebel](https://www.instagram.com/freshnrebel)

**Keep in touch:**

